VAPORESSO™
Beyond the ordinary

101mm

163mm

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Thank you for choosing Vaporesso Products!

Attitude Kit

Attitude Kit perfectly demonstrates our attitude: to insist on providing you the most innovative experience. Its advanced Omni board allows the user to move with ease between nonchalant vaping, even offering bypass mode, and heavily customized settings to squeeze every bit of potential out of your builds. The Omni board will supply you with Smart VW/VT / TCR/ BYPASS /CCW/CCT. With a revolutionary easy coil replacement system, you could change the coil outside of the chamber even on a full tank. It adopts the ECO Universal Coil(EUC) so that you only need to replace the ceramic coil head inside without changing the metal sleeve that is truly ECO friendly and makes vaping more affordable. With one 18650 battery sold separately, it is capable of 80 wattage of output. Start ECO Vaping Now!

Please read this manual carefully to ensure proper use. For additional information or questions regarding to this product or its use, please visit www.vaporesso.com

Features:

- Built with OMNI Board for Ultra Flexible Settings
- More Output Modes: Smart VW,VT,TCR,CCW, CCT, ByPass
- Revolutionary easy coil replacement system
- ECO Universal COIL(EUC) inside, replace the coil and keep the sleeve

Attitude Kit Quick Guide



Package Include:
1x Attitude Kit With EUC Ceramic 0.5Ω Coil Preinstalled
1x Extra EUC Traditional 0.4Ω Coil
1x USB Charger Cable
1x Replacement 4ML Glass Tube with an adaptor
2x Cover Lid

Parameter:

Size:111*48*25mm
Tank Capacity: 2ml
Thread type: 510 thread
Output mode: Smart VW/VT
(Ni200, SS, Ti, TCR) BYPASS, CCW, CCT,
Output wattage: 5.0-80w

Resistance range: 0.05-5ohm
Temperature range: 100°C-315°C/200F-600F
Standby Current: <35A
Voltage range: 0V-8.5V
Battery Cell: Lithium 18650x1 (Not Included)
Display: 0.91" OLED

How To Use:

Adjustment of Air Flow: The bottom airflow can be adjusted by simply twisting the ring to your preference
Filling E-liquid: Remove the top lid and simply fill in the tank through the exposed chamber gap, once done shut the top lid to use.
Changing Atomizer: 1: Unscrew the Base 2: Pull the EUC out from the Base 3: Turn the Tank upside Down and insert a new EUC 4: Screw the Base On
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device.
Screen Display: after switch on, OLED displays voltage, resistance value, battery level, temperature, output wattage; the display will shut off if unused for 20s, the screen will be relit by pressing the fire button.
Automatic atomizer recognition: the mod will read the coil's resistance as soon as the connection is detected. It will also recognize coil type, when a kanthal coil is used, the mod will shift from TC to wattage mode automatically.
Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing mode button and "+"button simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and down buttons will be locked and the screen will display "SYSTEM LOCKED". In the same way, pressing the up and mode buttons can be unlocked and the screen will display "SYSTEM UNLOCKED".
Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds ,the screen display will rotate 180degrees.
Switch vaping modes: Long press the mode button for three seconds to switch among VW/VT(Ni200, SS, Ti)/ Smart / TCR / BYPASS / CCW / CCT modes.
Charging: Plug in the Micro USB cable to charge the battery, OLED display current battery level (0%,20%, 50%, 80%, and 100%), The display will remain lit while charging.
Firmware update and customizing: can be updated and customized through a simple software that can be downloaded directly from our website. The software will be made to run on Windows systems and will be available in English. It will also include a "help" sections for urgent questions. The directions on how to use our software will be found on our website and Facebook page.

This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers

英

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Merci d'avoir choisi les produits Vaporesso!

Kit Attitude

Kit Attitude démontre parfaitement notre attitude: insister à vous offrir l'expérience la plus innovante. Son panneau Omni avancé permet à l'utilisateur de se déplacer avec aisance entre vapeur négligée, offrant même mode de contournement, et les installations très personnalisées pour serrer chaque bit du potentiel de votre construit, le panneau Omni vous fournira avec VW / VT / TCR / BYPASS / CCW / CCT intelligents. Avec un système de remplacement de bobine facile et révolutionnaire, vous pouvez changer la bobine en dehors de la chambre, même sur un réservoir plein. Il adopte la bobine universelle d'ECO (EUC) de telle sorte que vous ne devez remplacer que la tête de la bobine céramique à l'intérieur sans changer le manchon métallique qui est vraiment ECO amical et rend la vapeur plus abordable. Avec une batterie 18650 à vendre séparément, il est capable de 80 w de puissance de sortie. Commencez vapeurisateur d'ECO maintenant!

Veuilez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte. Pour toute information ou questions supplémentaires concernant ce produit ou son utilisation, veuillez visiter www.vaporesso.com

Caractéristiques:

- Construit avec le panneau OMNI pour installations ultra flexibles
- Plus de Modes de sortie: intelligent VW, VT, TCR, CCW, CCT, ByPass
- Système de remplacement de bobine facile révolutionnaire
- Bobine universelle d'EC(EUC) à l'intérieur, remplacer la bobine et maintenir le manchon

Guide rapide du Kit Attitude



Le forfait comprend:
1x Kit Attitude avec EUC bobine céramiquede 0,5Ω préinstallée
1x Extra EUC bobine traditionnelle 0.4Ω
1x Câble de charge enUSB
1x Tube de remplacement de 4ML en verre avec un adaptateur
2x Fermetures de couvercle

Paramètre:

Taille: 111*48*25mm
Capacité du réservoir: 2ml
Type de filetage: 510 fil
Mode de sortie: VW / VT intélligent
(Ni200, SS, Ti, TCR) BYPASS, CCW, CCT,
Puissance de sortie: 5.0-80w

Plage de résistance: 0.05-5ohm
Plage de température: 100°C-315°C/ 200F-600F
Courant de veille: <35A
Tension Smart: 0V-8.5V
Pile: Lithium 18650x1 (non inclus)
Affichage: 0,91 "OLED

Comment utiliser:

Réglage du débit d'air: Le débit d'air en bas peut être réglé en tournant simplement la bague de vos préférences
de remplissage E-liquide: Retirez le couvercle supérieur et il suffit de remplir le réservoir à travers la fente de la chambre exposée, une fois fait fermer le couvercle supérieur à utiliser.
Modification atomiseur: 1: Dévissez la Base, 2: Tirer le EUC en dehors de la base, 3: Retournez le réservoir vers le bas et insérez une nouvelle EUC, 4: Revissez la base.
Marche/Arrêt d'alimentation : Appuyez sur le bouton de tir 5 fois en succession rapide pour allumer / éteindre l'appareil.
Affichage à l'écran: après mise sous tension, la tension OLED affiche le voltage, la valeur de la résistance, le niveau de la batterie, la température, la puissance de sortie; l'écran sera éteint si inutilisés pendant 20s, l'écran sera rallumé en appuyant sur le bouton de tir.
La reconnaissance de l'atomiseur automatique: le mod va lire la résistance de la bobine dès que la connexion est détectée. Il reconnaîtra également le type de bobine, quand une bobine de kanthal est utilisé, le mod passera de TC en mode puissance en watts automatiquement. Touches de réglage de verrouillage / déverrouillage: Maintenez la touche de mode et le bouton "+" simultanément pendant deux secondes lorsque l'appareil est sous tension, le boutons haut et bas seront verrouillés et l'écran affichera "SYSTEM LOCKED". De la même manière, en appuyant sur le haut et les boutons de mode peuvent être déverrouillé et l'écran affichera "SYSTEM UNLOCKED".
Mode d'affichage de commutation: Continuez à appuyer sur le bouton vers le haut et le bouton vers le bassimultanément pendant deux secondes, l'écran tourne 180 degrés.
Basculer modes vaporisation: appuyez longuement sur le bouton de mode pendant trois secondes pour passer entre VW / VT (Ni200, SS, Ti) / Smart / modes / BYPASS / CCW / TDC TCR.
Charge: Branchez le câble Micro USB pour charger la batterie, le niveau actuel de la batterie d'affichage OLED (0%, 20%, 50%, 80% et 100%), L'écran reste allumé pendant la charge.
Mise à jour du micrologiciel et la personnalisation: peuvent être mis à jour et personnalisés grâce à un logiciel simple qui peut être téléchargé directement à partir de notre site Web. Le logiciel sera fait pour fonctionner sur les systèmes Windows et sera disponible en anglais. Il comprendra également un «sections d'aide» pour des questions urgentes. Les instructions sur la façon d'utiliser notre logiciel seront disponibles sur notre site Web et la page Facebook.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes moins de 18 ans ou des non-fumeurs.

法

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Danke für die Wahl Vaporesso Produkte!

Attitude Kit

Attitude Kit demonstriert perfekt unsere Haltung: Wir bestehen darauf, dass wir Ihnen die innovativsten Erfahrung bieten. Sein fortschrittlicher Omni Board ermöglicht dem Benutzer, sich mit Leichtigkeit zwischen nonchalant vaping zu bewegen. Der gebotene Bypass-Modus und die stark angepassten Einstellungen pressen jedes Stück Potenzial Ihres Baues heraus. Der Omni Bord wird Ihnen intelligent VW/VT/TCR/BYPASS/ CCW/CCT liefern. Mit einem revolutionären einfachen Spule-Ersatzsystem, könnten Sie die Spule außerhalb der Kammer, sogar auf einem vollen Tank ändern. Es adoptiert ECO Universal-Coil (EUC), sodass Sie nur den Keramikspulenkopf innen ersetzen müssen, ohne die Metallhülse zu ändern, das ist wirklich ECO freundlich und macht vaping erschwinglicher. Mit einer separat verkauften Batterie 18650 ist es fähig, 80 Watt auszugeben. Starten Sie ECO Vaping jetzt!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um richtigen Gebrauch zu gewährleisten. Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt oder seiner Verwendung besuchen Sie bitte www.vaporesso.com

Eigenschaften:

- Errichtet mit OMNI Bord für Ultra Flexible Einstellungen
- Mehr Output-Modi: Intelligent VW, VT, TCR, CCW, CCT, ByPass
- Revolutionäres einfaches Spule-Ersatzsystem
- ECO Universal-COIL (EUC) im Inneren, ersetzen Sie die Spule und halten die Hülse

Attitude Kit Kurzanleitung



Paket umfassen:
1x Attitude Kit Mit EUC Keramik 0.5Ω Spule Vorinstalliert
1x Extra-EUC Traditionelle 0.4Ω Spule
1x USB Ladekabel
1x Ersatz 4 ML Glasrohr mit einem Adapter
2x Verschlussdeckel

Parameter:

Größe:111*48*25mm
Tankinhalt: 2ml
Gewindetyp: 510 Gewinde
Ausgabemodus : Intelligente VW / VT
(Ni200, SS, Ti, TCR) BYPASS, CCW, CCT,
Ausgangsleistung : 5.0-80w

Widerstandsbereich: 0.05-5ohm
Temperaturbereich: 100°C-315°C/200F-600F
Stand-by-Strom: <35A
Spannungsbereich : 0 V-8.5V
Batterie-Zelle: Lithium 18650x1 (nicht enthalten)
Anzeige: 0.91 "OLED

Wie man es benutzt:

Einstellung der Luftstrom: Der untere Luftstrom kann eingestellt werden,indem man einfach den Ring nach Ihren Wünschen Füllen E-Flüssigkeit verdrehen: Entfernen Sie den oberen Deckel und füllen Sie einfach in den Tank durch den freiliegenden Kammer Lücke. Wenn es fertig ist, schließen Sie den oberen Deckel, um es zu benutzen.
Zerstäuber ändern: 1: Schrauben Sie die Basis los 2: Ziehen Sie die EUC von der Basis aus 3: Drehen Sie den Behälter von der Oberseite nach unten und fügen Sie eine neue EUC 4: Schrauben Sie die Basis auf.
Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie die Feuer-Taste 5 Male in schneller Folge, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.
Bildschirmanzeige: Nach dem Einschalten, OLED-Displays Spannung, Widerstandswert, Batteriezustand, Temperatur, Ausgangsleistung; Die Anzeige wird abgeschaltet, wenn sie für 20s nicht benutzt wird, der Bildschirm wird wieder angezündet, indem man den Feuerknopf drückt.
Automatische Zerstäuber Erkennung: Der Modus wird Widerstand der Spule lesen, sobald die Verbindung festgestellt wird. Er wird auch Spulentyp erkennen,wenn eine Kanthal Spule verwendet wird, der Modus wird automatisch von TC in Watt Modus wechseln. Einstelltasten verriegeln/entriegeln: Halten Sie Modus-Taste und "+" Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang, wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann werden die Oben- und Unten-Tasten gesperrt und auf dem Bildschirm wird „SYSTEM GESPERRT" angezeigt. Auf die gleiche Weise kann das System entriegelt werden, nämlich durch Drücken der Oben- und Modustasten, dann wird „SYSTEM GESPERRT" auf dem Bildschirm erscheinen.
Anzeigemodus umschalten: Drücken Sie die Oben- und Unten-Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang, wird die Bildschirmanzeige um 180 Grad drehen.
Vaping Modi umschalten: Drücken Sie die Modus-Taste drei Sekunden lang, um unter VW / VT (Ni200, SS, Ti) / Smart / TCR / BYPASS / Links / CCT-Modi zu wechseln.
Aufladen: Stecken Sie das Micro-USB-Kabel, um Batterie aufzuladen, OLED zeigt aktuelle Ladezustand der Batterie (0%, 20%, 50%, 80% und 100%). Die Anzeige wird während des Ladens weiter leuchtet.
Firmware-Update und Anpassung: Firmware kann durch eine einfache Software aktualisiert und angepasst werden, die direkt von unserer Website heruntergeladen werden kann. Die Software wird so gemacht, dass sie auf Windows-Systemen laufen kann.Außerdem wird sie in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Es gibt auch eine "Hilfe" Abschnitte für dringende Fragen. Die Anweisungen, wie Sie unsere Software verwenden können, finden Sie auf unserer Website und Facebook Seite.

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher verwendet werden.

德

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Proficiat met de aankoop Vaporesso Producten!

De Attitude pakket

Attitude Kit demonstreert perfect onze houding: die erop aandringt u van de meest innovatieve ervaring te voorzien. Het geavanceerde Omni boord stelt de gebruiker in staat om te met gemak te bewegen tussen nonchalant vaping, en biedt zelfs omleiding-modus, en zwaar instellingen instellingen om elk stukje van potentiële uit uw bouw te persen. De Omni boord zal u voorzien van Smart VW / VT / TCR / BYPASS / CCW / CCT. Met een revolutionaire makkelijk spoel vervangend systeem, zou u de spoel aan buitenzijde van de kamer kunnen verwisselen, zelfs met een volle reservoir. Het neemt de ECO Universeel Spoel (EUC) over zodat u alleen het keramische spoel kop aan de binnenkant hoeft te vervangen zonder het metalen huls te verwisselen die echt ECO vriendelijk is en maakt vaping nog meer betaalbaar. Met één 18650 batterij die wordt apart verkocht, is het in staat om 80 wattage aan uitvoer te leveren. Begin nu ECO Vaping!

Lees deze handleiding zorgvuldig door om een correct gebruik te garanderen. Voor meer informatie of vragen over dit product of het gebruik ervan, kunt u terecht opwww.vaporesso.com

Kenmerken:

- Gemaakt met OMNI Boord voor Ultra flexibele instellingen
- Meer Uitvoer Modus: Smart VW, VT, TCR, CCW, CCT, Omleiding
- Revolutionaire Makkelijk spoel vervangend system
- ECO Universeel SPOEL (EUC) binnenkant, vervang de spoel en behoudt de huls

Attitude Kit Hurtig Guide



PakketBevat:
1x Attitude Kit Met EUC Ceramic 0.5Ωspoel voorgeïnstalleerd
1x Extra EUC Traditioneel 0.4ΩSpoel
1x USB oplaadkabel
1x Vervanging 4 ML glazen buis met een adapter
2x Deksel

Parameter:

Maat: 111*48*25mm
Reservoir capaciteit: 2ml
Draad type: 510 draad
Uitgang modus: Smart VW/VT
(Ni200, SS, Ti, TCR) BYPASS, CCW, CCT,
Uitgang Wattage: 5.0-80w

Weertsandbereikt: 0.05-5ohm
Temperatuurbereik: 100°C-315°C/200F-600F
Reserve stroom: <35A
Voltage bereik: 0V-8.5V
Batterij cel: Lithium 18650x1 (Niet meegeleverd)
Scherm: 0.91" OLED

Hoe tegebruiken:

Aanpassing van Luchtstroming: De onderste luchtstroming kan worden aangepast door eenvoudigweg aan de ring te draaien naar gewenste positie
Vullen E-vloeistof: Verwijder het deksel en vul eenvoudig het reservoir door de open kamer spleet, eenmaal gedaan sluit de deksel om te gebruiken.
Verwisselen van de verstuiver: 1: Losschroeven Basis 2: Trek de EUC uit de Basis 3: Draai het Reservoir ondersteboven en plaats een nieuwe EUC 4: Schroef de Basis vast
Aan/uit knop: Druk 5 keren snel achter elkaar op de aansteeknop om het apparaat aan/uit te doen.
Screen Display: na het inschakelen, toont OLED voltage, weerstand waarden, batterij niveau, temperatuur, uitgang wattage; het scherm zal worden uitgeschakeld als het 20 seconden niet is gebruikt, het scherm zal weer oplichten door te drukken op de aansteekknop.
Automatische verstuiver herkenning: de mod zal de spoel weerstand lezen, zodra de verbinding is gedetecteerd. Het zal ook het type spoel herkennen, als een kanthal spoel wordt gebruikt, de mod zal automatisch verschuiven van TC naar wattage modus.
Aanpassing knoppen vergrendel/ontgrendel: Houd de modus knop en "+" twee seconden tegelijk ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld, zal zullen de omhoog en omlaag knoppen vergrendelen en het scherm toont "SYSTEEM VERGRENDELD". Op dezelfde wijze kunnen, door te drukken op de omhoog en modus knop, deze worden vergrendeld en het scherm zal "SYSTEEM VERGRENDEL" tonen".
Switch display mode: Blijf de omhoog en omlaag knop 2 seconden tegelijk indrukken, het scherm zal 180 graden roteren.
Schakelaar vaping modus: De modus knop 3 seconden lang ingedrukt houden om te schakelen tussen VW/VT(Ni200, SS, Ti)/ Smart / TCR / BYPASS / CCW / CCT modus.
Opladen: Plug de micro USB kabel in om de batterij op te laden, OLED toont huidige batterij niveau (0%,20%, 50%, 80%, en 100%), Het scherm zal aan blijven tijdens het opladen.
Firmware update en aanpassen: kan worden bijgewerkt en aangepast door middel van een eenvoudige software die direct van onze website kan worden gedownload. De software zal draaien op Windows-systemen en zal beschikbaar zijn in het Engels. Het zal ook een "help" sectie bevatten voor dringende vragen. De aanwijzingen over hoe onze software te gebruiken is te vinden op onze website en Facebook-pagina.

Ditapparaat mag nietwordengebruikt door personenjongerdan 18 jaar of niet-rokers

荷

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Grazie mille per scegliere i prodotti Vaporesso!

Attitude Kit

Attitude Kit dimostra perfettamente il nostro atteggiamento: insistere a fornirvi prodotti con l'esperienza più innovativa. Il suo Omni board chip avanzato permette all'utente di muoversi con la facilità tra easy vaping, anche offrendo modalità bypass, e l'impostazioni fortemente personalizzate per spremere ogni frammento di potenziale dalla vostra set-up, il chip Omni vi fornirà con le funzioni Smart VW / VT / TCR / BYPASS / CCW / CCT. Con un sistema di sostituzione della bobina facile e rivoluzionario, è possibile sostituire la bobina all'esterno della tank, anche con un serbatoio pieno. Adotta la ECO universal Coil (EUC) in modo che avete solo bisogno di sostituire la bobina di ceramica all'interno senza cambiare il manicotto di metallo che la riveste, è veramente ECO amichevole e rende vaping più accessibile. Con una batteria 18650 venduta separatamente, è capace di avere 80W di potenza. Ora inizia ECO Vaping!

Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire un uso corretto. Per ulteriori informazioni o domande in merito a questo prodotto o il suo utilizzo, si prega di visitare il sito www.vaporesso.com

Caratteristiche:

- Costruito con OMNI chip per l'impostazioni ultra flessibile
- Più modalità d'uso: Smart VW, VT, TCR, CCW, CCT, Bypass
- Sistema di sostituzione della bobina facile e rivoluzionario
- ECO universal coil (EUC) all'interno, sostituire la bobina e mantenere la bussola

Guida rapida per Attitude Kit



Il pacchetto comprende:
1x Attitude Kit Con Bobina Preinstallato EUC 0.5Ω ceramica
1x Straordinario EUC Bobina tradizionale (cotone) 0.4Ω
1x Cavo caricatore USB
1x Sostituzione del pyrex a 4ML con un adattatore
2x Coperchio di copertura

Parameter:

Dimensione: 111*48*25mm
Capacità dellatank: 2ml
Tipo di filettatura: 510
Modalità di uso: smart VW / VT
(Ni200, SS, Ti, TCR) BYPASS, CCW, CCT,
Potenza rilasciata: 5.0-80w

Gamma Resistenza: 0.05-5ohm
Campo di temperatura: 100°C-315°C / 200F-600F
Filo Corrente standby: <35A
Gamma Tensione: 0V-8.5V
Cellule della batteria: Litio 18650x1 (non compreso)
Schermo: 0.91 "OLED

Come usa:

Regolazione di flusso d'aria: Il flusso d'aria inferiore può essere regolato semplicemente ruotando l'anello alle proprie preferenze
Riempimento E-liquido: Togliere il coperchio superiore e semplicemente riempire il serbatoio attraverso il visibile spazio laterale, una volta fatto chiudere il coperchio superiore per usare.
Cambiare atomizzatore: 1: svitare la Base 2: Estrarre il EUC fuori dalla Base 3: Girare il serbatoio a testa in giù e inserire una nuova EUC 4: Riavvitare la base
Accensione / spegnimento: premere il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione per accendere / spegnere il dispositivo.
Schermo: dopo l'accensione, OLED mostra la tensione, valore della resistenza, livello della batteria, temperatura, potenza rilasciata; lo schermo si spegne se non utilizzato per 20s, lo schermo verrà riacceso premendo il pulsante di accensione.
Riconoscimento dell'atomizzatore automatico: il mod leggerà la resistenza della bobina non appena viene rilevata la connessione. Si riconoscerà anche tipo di bobina, quando viene utilizzata una bobina kanthal, il mod si sposterà dalla TC modalità wattaggio automaticamente.
Tasti di regolazione di blocco / sblocco: Tenere premuto il tasto mode e il tasto "+" contemporaneamente per due secondi quando il dispositivo è acceso, poi i tastipiu' e meno saranno bloccati e lo schermo mostrerà "sistema bloccato". Allo stesso modo, premendo il piu' e pulsanti di modalità può essere sbloccato e visualizzare la schermata "SISTEMA SBLOCCATO".
Sostituire la modalità di visualizzazione: Tenere premuto pulsanti di regolazione contemporaneamente per due secondi, la visualizzazione dello schermo ruoterà 180 gradi.
Sostituire la modalità vaping: premere a lungo il pulsante di modalità per tre secondi per passare da VW / VT (Ni200, SS, Ti) / smart / modi / BYPASS / CCW / CCT TCR.
Carica: Collegare il cavo micro USB per caricare la batteria, il livello attuale della batteria mostra OLED (0%, 20%, 50%, 80% e 100%), la mostra rimarrà acceso durante la carica.
Aggiornamento e personalizzazione firmware: possono essere aggiornate e personalizzate attraverso un semplice software che può essere scaricato direttamente dal nostro sito. Il software sarà fatto per funzionare su sistemi Windows e sarà disponibile in lingua Inglese. Esso comprende anche una sezione "Guida" per questioni urgenti. L'istruzioni per come usare il nostro software si trovano sul nostro sito web e la pagina di Facebook.

Questo dispositivo non puo' usare con la persone meno 18 anni o la gente non fuma.

意

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Gracias por elegir los Productos de Vaporesso!

Attitude Kit

Attitude Kit demuestra perfectamente nuestra actitud: insistir en la proporción para usted la experiencia más innovadora. Su panel avanzado Omni permite al usuario moverse con facilidad entre vaping indiferente, incluso ofreciendo modo de derivación, y configuración agresivamente personalizada para exprimir cada trocito de potencial de su estructura, el panel Omni le proporcionará con VW/VT / TCR/ BYPASS /CCW/CCT inteligente. Con un sistema revolucionario de reemplazo de bobina fácil, pued cambiar la bobina fuera de la cámara incluso en un tanque lleno. Se adopta la Bobina Universal ECO (EUC), de modo que solo se necesita reemplazar la cabeza de la bobina cerámica en el interior sin cambiar la funda de metal que es verdaderamente ecológico de ECO y hace que la vaping sea más asequible. Con una batería 18650 que se vende por separado, es capaz de 80 vatios de salida. ¡Iniciar Vaping ECO ahora!

Léase este manual atentamente para garantizar el uso adecuado. Para información adicional o preguntas con respecto a este producto o su uso, visite www.vaporesso.com

Características:

- ConstruidoconPanelde OMNIparaEstablecimientoUltra Flexible
- MásModosdeSalida:VW,VT,TCR,CCW,CCT,ByPass inteligente
- Sistemarevolucionariodereemplazofácildebobina
- BOBINAUniversaldeECO(EUC)enelinterior,reemplazar labobinaymantenerlafunda

Attitude Kit Guía Rápida



Paquete Incluyendo:
1x Attitude Kit Con Bobina EUC Cerámica 0.5Ω Preinstalada
1x Bobina Tradicional Extra EUC 0.4Ω
1x Cable de Cargador de USB
1x Tubo de Vidrio de Reemplazo 4ML con un adaptador
2x Tapa

Parameter:

Tamaño:111*48*25mm
Capacidad de Tanque: 2ml
Tipo de rosca: rosca 510
Modo de salida: VW/VT inteligente
(Ni200, SS, Ti, TCR) DERIVACIÓN, CCW, CCT,
Vatio de Salida: 5.0-80w

Rango de resistencia: 0.05-5ohm
Rango de temperatura: 100°C-315°C/200F-600F
Corriente de Espera: <35A
Rango de tensión: 0V-8.5V
Célula de Batería: Litio 18650x1 (No incluido)
Pantalla: 0.91" OLED

Cómo Utilizar:

Ajuste de Flujo de Aire: El flujo de aire inferior puede ser ajustado simplemente girando el anillo a su preferencia
Llenado de E-líquido: Retirar la tapa superior y sólo llenar el tanque a través de la brecha de la cámara expuesta, una vez cerrada la tapa superior para el uso.
Cambio de Atomizador: 1: Desatornillar la Base 2: Tirar el EUC fuera de Base 3: Girar el Tanque hacia Abajo e Insertar un nuevo EUC 4: Atornillar la Base
Encender/Apagar: Presionar el botón de ignición por 5 veces en sucesión rápida para encender/apagar el dispositivo.
Visualización de Pantalla: después del encendido, OLED visualiza el voltaje, el valor de resistencia, el nivel de batería, la temperatura, el vatio de salida; la pantalla se apagará si no se usa durante 20s, la pantalla se volvió a encender presionando el botón de ignición.
Reconocimiento automática de atomizador: el mod leerá la resistencia de la bobina tan pronto como se detecta la conexión. También reconocerá el tipo de la bobina, cuando se usa una bobina de Kanthal, el mod pasará de TC a modo de vatio automáticamente. Bloqueo/desbloqueo de botones de ajuste: Continue presionando el botón de modo y el botón "+" simultáneamente durante dos segundos cuando el dispositivo está encendido, luego los botones de arriba y abajo se bloquearán y la pantalla visualizará "SISTEMA BLOQUEADO". De la misma manera, presione los botones de arriba y los botones de modo pueden ser desbloqueados y la pantalla visualizará "SISTEMA DESBLOQUEADO".
Cambio de modo de visualización: Continue presionando el botón de arriba y el botón de abajo simultáneamente durante dos segundos, y la pantalla se girará por 180 grados.
Cambi de modos de vaping: Continue presionando el botón de modo durante tres segundos para cambiar entre los modos de VW/VT(Ni200, SS, Ti)/ Inteligente / TCR / DERIVACIÓN / CCW / CCT.
Carga: Conecte el cable de Micro USB para cargar la batería, OLED visualiza el nivel de batería actual (0%,20%, 50%, 80% y 100%), la pantalla permanecerá encendida mientras se carga.
Actualización de firmware y personalización: se puede actualizar y personalizar a través de un software sencillo que puede ser descargado directamente desde nuestro sitio web. El software se hará para ejecutar en sistemas de Windows y estará disponible en inglés. También incluirá una sección de "ayuda" para preguntas urgentes. Las instrucciones sobre cómo utilizar nuestro software se encontrará en nuestra sitio web y página de Facebook.

Este dispositivo no se usa por las personas menos de 18 años o los non- fumadores.

西

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Благодарим за выбор продукций Vaporesso!

Attitude Kit

Attitude Kit прекрасно демонстрирует наше отношение: стремление предоставлять вам наиболее инновационные продукции. Его усовершенствованная плата Omni позволяет пользователю перемещаться с легкостью между функциями, даже предлагая режим Bypass, чтобы выжимать всю мощность из устройства. Плата Omni предлагает вам функцию Smart VW / VT / TCR / BYPASS / CCW / CCT. С новой простой системой замены спирали вы можете поменять спираль вне камеры, даже с полным баком. Здесь используется спираль ECO Universal Coil (EUC), так что вам нужно только заменить внутри керамическую головку спирали без изменения металлической муфты, которая действительно экологически безопасна и делает вдыхание и выдыхание более доступным. С одной батареей модели 18650, которая продается отдельно, устройство обеспечивает выходную мощность 80 Вт. Начните экологическое вдыхание и выдыхание сейчас!

Просим вас внимательно прочесть данное руководство с целью обеспечения правильного использования. Для получения дополнительной информации или при возникновении вопросов касательно данного продукта или его использования посетите www.vaporesso.com

Характеристики:

- Встроенная плата OMNI
- Больше режимов вывода: Smart VW, VT, TCR, CCW, CCT, ByPass
- Новая простая система замены спирали
- Спираль ECO Universal COIL(EUC) внутри, замени те спираль и сохраните муфту

Attitude Kit: Краткое руководство

Упаковка включает:
1 Attitude Kit с керамической спиралью EUC 0.5Ohm, предварительно установлена
1 спираль Extra EUC Traditional 0.4Ohm
1 USB-кабель зарядного устройства
1 заменяемая стеклянная трубка 4 мл с адаптером
2 верхние крышки

Параметры:

Размер:111*48*25 мм
Объем емкости: 2 мл
Тип резьбы: 510
Режим вывода: Smart VW/VT
(Ni200, SS, Ti, TCR) BYPASS, CCW, CCT)
Выходная мощность: 5-80 Вт

Диапазон сопротивления: 0,05-5 Ohm
Диапазон температур: 100°C-315°C/ 200F-600F
Ток в режиме ожидания: <35 A
Диапазон напряжения: 0 В-8.5 В
Аккумуляторная батарея: литиевая 18650x1 (не включена)
Дисплей: 0.91" OLED

Принцип действия:

Регулировка обдува: Нижний обдув можно регулировать, просто поворачивая кольцо по вашим предпочтения м заполнения E-жидкостью: снимите верхнюю крышку и просто заполните резервуар через открытую камерную щель, после этого закройте верхнюю крышку и пользуйтесь.
Замена Атомайзера: 1: Отвинтите основание 2: Потяните спираль EUC от основания 3: Поверните резервуар вверх дном и вставьте новую спираль EUC 4: Прикрутите основание
Включение/выключение питания: Нажмите пусковую кнопку 5 раз подряд, чтобы включить / выключить устройство.
Экран дисплея: после включения, напряжение OLED-дисплеев, значение сопротивления, уровень заряда батареи, температура, выходная мощность; дисплей отключается, если не используется в течение 20 секунд, экран снова загорится, если нажать кнопку включения.
Автоматическое распознавание атомайзера: модуль будет читать сопротивление спирали индуктивности, как только обнаружится соединение. Он также будет распознавать тип спирали, при использовании спирали Kanthal модуль будет переходить от TC в выходную мощность автоматически.
Кнопки блокировки / разблокировки: Держите нажатыми кнопку режима и кнопку «+» одновременно в течение двух секунд, когда устройство включено, кнопки вверх и вниз будут заблокированы, и на экране появится надпись «СИСТЕМА ЗАБЛОКИРОВАНА». Таким же образом, нажатие кнопки вверх и кнопки режима может разблокировать систему, и на экране появится надпись «СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВАНА».
Переключатели режима отображения: Держите нажатыми кнопки вверх и вниз одновременно в течение двух секунд, дисплей будет вращаться на 180 градусов.
Переключатели режима вдыхания: Длительное нажатие на кнопку режимов в течение трех секунд для переключения между режимами VW/VT(Ni200, SS, Ti)/ Smart / TCR / BYPASS / CCW / CCT.
Зарядка: Подключите кабель микро-USB для зарядки аккумулятора, текущий уровень заряда аккумулятора дисплея OLED (0%, 20%, 50%, 80% и 100%), дисплей будет гореть во время зарядки.
Обновление программного обеспечения и настройка: можно обновлять и настраивать с помощью простого программного обеспечения, которое можно загрузить непосредственно с нашего сайта. Программное обеспечение будет работать на системах Windows и будет доступно на английском языке. Оно также будет включать в себя раздел «помощь» с актуальными вопросами. Инструкции о том, как использовать наше программное обеспечение, можно будет найти на нашем сайте и на Facebook.

Данное устройство не предназначено для использования людьми младше 18 лет или некурящими людьми.

俄

VAPORESSO™ Beyond the ordinary

Tak fordi du har valgt Vaporesso produkt!

Attitude Kit

Med vores Attitude Kit viser vi dig på perfekte vis vores gen attitude: Vi ønsker at give dig den mest innovative damp oplevelse. Med det avancerede Omni board kan du nemt skifte mellem nonchalant dampning. Den tilbyder dig endda også Bypass indstillinger og mange fleksible tilpasningsmuligheder, som i alt tillader dig at udnytte det fulde potentiale i din enhed. Omni boardet giver dig indstillingerne Smart VW/VT/TCR/BYPASS/CCW/CCT. Med det revolutionerende og nemme system til at udskifte spole, kan du skifte spolen uden for kammeret - selv på en fuld tank. Enheden indeholder ECO Universal Coil(EUC) så du kun skal udskifte den indvendige keramiske spole uden at udskifte metaldelen, hvilket i den grad er økonomisk og gør det billigere for dig at dampe. Du kan tilkøbe et 18650 batteri og dermed opnå en effekt på 80watt. Start din øko dampning allerede i dag!

Læs venligst hele vejledningen igennem for at være sikker på korrekt brug. For yderligere information eller spørgsmål vedrørende produktet, besøg venligst www.vaporesso.com

Features:

- Bygget med OMNI Board for ultra fleksible indstillinger
- Flere indstillinger: Smart VW,VT,TCR,CCW, CCT, ByPass
- Revolutionerende nemt system til udskiftning af spole
- Indvendig ECO Universal COIL(EUC). Udskift spolen og behold metaldelen.

Attitude Kit Hurtig Guide



Sættet indeholder:
1x Attitude Kit med preinstalleret EUC Ceramic 0.5Ω Coil
1x extra EUC Traditional 0.4Ω Coil
1x USB ladekabel
1x ekstra 4ML glasrør med en adaptor
2x cover låg

Parametre:

Størrelse:111*48*25mm
Tank kapacitet: 2ml
Tråd type: 510 tråd
Output indstillinger: Smart VW/VT(Ni200, SS, Ti, TCR),
BYPASS, CCW og CCT
Watt interval: 5.0-80w

Modstands interval: 0.05-5ohm
Temperatur interval: 100℃-315℃/200F-600F
Standby strøm: <35A
Voltinterval: 0V-8.5V
Batteri: Lithium 18650x1 (Følger ikke med)
Display: 0.91" OLED

Ibrugtagen:

Justering af luftstrøm: I bunden justerer du luftstrømmen helt enkelt ved at dreje ringen efter behov.
Påfyld E-væske: Fjern det øverste låg og fyld tanken op gennem hullet i kammeret. Når du er færdig, luk det øverste låg igen, og enheden er klar til brug.
Udskiftning af forstøver: 1. Skru basisenheden af.2. Træk EUC ud af basisenheden. 3. Vend tanken på hovedet og isæt den nye EUC. 4: Skru basisenheden på igen.
Tænd/sluk: Tryk på Power knappen 5 gange hurtigt efter hinanden for at tænde/slukke enheden.
Skærm display: Når enheden er tændt, viserdisplayet volt, modstandsniveau, batteriniveau, temperatur og watt. Displayet vil slukke efter 20 sekunder inaktivitet. Tænd skærmen igen ved at trykke på Power knappen.
Automatisk genkendelse af forstøver:Denne mod aflæser modstanden i spolen, så snart der er forbindelse. Den vil også genkende spoletype, og bruger du en kanthal spole, vil mod'en automatisk skifte fra TC til watt.
Justeringsknapper lås/lås op: Hold indstillingsknappen og "+" knappen nede samtidigt i 2 sekunder, når enheden er tændt. Indstillingsknappen og "+" vil låse, og displayet vil vise "SYSTEM LOCKED". På samme måde kan du låse enheden op igen ved at holde indstillingsknappen og "+" nede, og displayet vil vise "SYSTEM UNLOCKED".
Skift display indstilling: Hold "+" og "-" knappen nede samtidigt i 2 sekunder, og displayet vil rotere 180 grader.
Skift damp indstillinger: Hold indstillingsknappen nede i 3 sekunder for at skifte mellem VW/VT (Ni200, SS, Ti)/Smart/TCR/BYPASS/CCW/CCT indstillingerne.
Opladning: Sæt mikro USB ladekablet i for at lade batteriet op. OLED displayet viser det aktuelle batteriniveau (0%,20%, 50%, 80%, and 100%). Displayet vil være tændt under opladning.
Firmware opdatering og tilpasning: kan opdateres og tilpasses via en simpel software, som du kan downloade direkte fra vores website. Softwaren er udviklet til at køre på et Windows baseret system og er tilgængelig på engelsk. Den indeholder også en "hjælpe"-sektion med de vigtigste spørgsmål. Vejledning i at bruge vores software finder du på vores website eller Facebook side.

Denne enhed bør ikke anvendes af personer under en alder af 18 eller ikke-rygere

丹

How to Set the Mode:

1) Smart VW mode:
As an advanced Variable Wattage mode, Smart VW will guarantee your mod's ability to skillfully select the adequate average wattage for your atomizer, according to its resistance reading, automatically. As for any regular wattage mode, however, you will be given able to change the wattage according to your taste all across the scale.
2) In CCW mode:
While on VW mode, press the mode button three times consecutively to select CCW. Select and hold down the mode button to confirm and to implement any modifications to the wattage line using the plus and minus buttons (Ramp up time and consequent performance); move on to the next bar with a quick press of the mode button. When all modifications are final hold pressed the mode button to save and exit.
3) In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) Mode
When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and 316 Stainless Steel coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. The Setting of TCR Mode (M1,M2): When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode ,and the device is powered on, you will enter into the TCR (M1,M2) set menu, by clicking mode bottom 3times:
1. Press mode button to choose among M1, M2 ;
2. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil you used;
Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material	Nicle	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10 multiplied of the actual TCR.
2.Our total range of TCR value is 1-1000.
Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315℃ or 200-600°F by pressing up button or down button, up button to increase and down button to decrease. Each press of the up or down button will increase or decrease the temperature setting by 5℃ or 10°F. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease temperature setting.
Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) Mode, press the "-"and mode button simultaneously for 2s will lock/unlock the resistance level, "🔒" will appear on the display. Attach a new atomizer will not change the locked resistance.

Automatic atomizer recognition: To achieve better temperature control effect, the mod will ask the user if the new atomizer is attached. " OLD LOAD: -, NEW LOAD: + " will appear on the display. If a new atomizer is attached, press " + ", the mod will read new resistance; if not, press " - ", the mod will read at locked resistance.
4) In CCT mode:
While on any TC mode, press the mode button three times consecutively to select CCT. Select and hold down the mode button to confirm and to implement any modifications to the temperature line using the plus and minus buttons (Ramp up time and consequent performance); move on to the next bar with a quick press of the mode button. When all modifications are final hold pressed the mode button to save and exit.
5) In Bypass mode:
Direct output voltage system is applied in Bypass mode. The higher the batterylevel is, the higher the output voltage is. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.05-5ohm.

Protection Functions:

Low voltage protection
Output short circuit protection
Low resistance protection
Machine over-temperature protection
Overcurrent protection
Load protection
Timeout protection
Anti-loaded battery protection

Designed in California
Manufacturer:Shenzhen Smoore Technology Limited
Add:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town,Baoan District, Shenzhen, China 518102
Management System of SMOORE factory has been assessed and registered under the Norm cGMP, ISO13485, ISO9001 and ISO14001. TM and © 2016 Vaporesso
All rights reserved

Caution:

1.It is intended for usage by people over 18, NOT by non-smokers, children, pregnant or breastfeeding women, people with or at risk of heart disease, or people taking medication for depression or asthma. The electronic cigarette is not a smoking cessation device.
2.When using a new atomizer, after filling in e-liquid, let the tank stand for 2 minutes, so the ceramic coil can be saturated with juice before firing
3.Refill the tank before the tank becomes completely empty in order to avoid dry burnt or damage to the atomizer
4.Please keep this unit out of reach of children or pets
5.Please don't drop, throw or abuse your device ,it may cause damage.
6.Do not place it in extremely temperatures.

英

Comment régler le mode:

1) Le mode intelligent VW:
En tant que mode de Puissance Variable avancée, VW Intélligent garantira la capacité de votre mod pour sélectionner habilement la puissance moyenne adéquate pour votre atomiseur, en fonction de sa lecture de la résistance, automatiquement. Comme pour tous les modes de puissance régulière, cependant, vous recevrez en mesure de changer la puissance en fonction de votre goût à travers de toute l'échelle.
2) En mode CCW:
Quand on veut le mode VW, appuyez consécutivement sur le bouton de mode trois fois pour sélectionner CCW. Sélectionnez et maintenez enfoncé le bouton de mode pour confirmer et de mettre en œuvre toute modification de la ligne de puissance en utilisant le boutons plus et moins (Temps de montée et de la performance conséquente); passer à la barre suivante avec une pression rapide sur la touche de mode. Lorsque toutes les modifications sont en attente finale, appuyez sur le bouton de mode pour enregistrer et quitter.
3) Mode TC-SS / TCR (M1, M2 TC-Ti 3) TC-Ni)
Lorsqu'on installe enmode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, le dispositif peut supporter séparément Nickel 200, titane, et 316 bobines en acier inoxydable. Dans TCR (Coefficient de température de la résistance) mode, le dispositif peut supporter différentes bobines de commande de température dans différentes plages de valeurs de TCR et vous pouvez définir le TCR à différentes valeurs à portée adéquate. Le réglage du mode TCR (M1, M2): Lorsqu'il est réglé en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, et que le dispositif est sous tension, vous entrerez dans le munu fne TCR (M1, M2) de configuration, en cliquant 3 fois le bouton de mode:
1. Appuyez sur le bouton de mode pour choisir entre M1, M2;
2. Appuyez sur le bouton vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la valeur du TCR en fonction du matériau de la bobine que vous avez utilisé;
Ci-dessous sont différentes plages de valeurs de TCR debobinesdifférentes pour votre référence:

Matériel	Nickel	Titanoim	NiFe	SS(303,304,316,317)
Plage de Valeur TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1. La valeur du TCR dans la feuille est 10 multipliée du TCR actuel.
2. Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.
Régler la température: Dans le mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la température peut être réglée de 100 à 315 ° C ou 200-600 ° F en appuyant sur le bouton vers le haut ou le boutonvers le bas. Le bouton vers le haut pour l'augmenter et le bouton vers lebas pour le diminuer. Chaque appuie sur le bouton vers le haut ou vers le bas va augmenter ou diminuer le réglage de la température de 5 ° C ou 10T. Appuyez longuement sur le bouton vers le haut ou le bouton vers le bas peuvent rapidement augmenter ou diminuer le réglage de température.
Verrouiller / déverrouiller la résistance: Dans le mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2), appuyez sur la touche "- " et le bouton mode simultanément pour 2 secondes vont verrouiller / déverrouiller le niveau de résistance, et "🔒" apparaît sur l'écran. Fixez une nouvelle atomiseur ne changera pas la résistance verrouillée.

La reconnaissance de l'atomiseur automatique: Pour obtenir un meilleur effet du contrôle de la température, le mod va demander à l'utilisateur si le nouveau atomiseur est attaché. "ANCIENNE CHARGE: -, NOUVELLE CHARGE: +" apparaît sur l'écran. Si un nouveau atomiseur est attaché, appuyez sur "+", le mod sera lu nouvelle résistance; sinon, appuyez sur "- le mod va lire à la résistance verrouillée.
4) En mode CCT:
Lors de selection sur n'importe quel mode TC, appuyez sur le bouton de mode trois fois de suite pour sélectionner CCT. Sélectionnez et maintenez enfoncé le bouton de mode pour confirmer et mettre en œuvre des modifications à la ligne de température en utilisant les touches plus et moins (Temps de montée et de la performance conséquente); passer à la barre suivante avec une simple pression du bouton de mode. Lorsque toutes les modifications sont en attente finale maintenez sur le bouton de mode pour enregistrer et quitter.
5) En mode Bypass:
Système de tension de sortie directe est appliquée en mode de Bypass. Plus le niveau de batterie est élevé, plus la tension de sortie est élevée. Lorsqu'il est réglé dans ce mode, l'appareil peut supporter une bobine dont la résistance est dans la plage de 0.05 à 5ohm.

Fonctions de protection:

Protection contre la basse tension
Sortie protection de court-circuit
Protection contre la faible résistance
Machine de protection de surchauffe
Protection contre les surintensités
Protection de charge
Protection du temps mort

Conçu en Californie
Fabricant: Shenzhen Smoore Technology Limited
Adresse: Bâtiment 8, Parc Industriel de Dongcai, Bourg de Gushu, District de Baoan, Shenzhen, Chine 518102
Systrme de gestion de l'usine Smoore a ŕtŕ ŕvaluŕ et enregistrŕ en vertu de la norme cGMP, ISO 13485, ISO 9001 et ISO14001.TM et © 2016 Vaporesso
Tous droits rŕservŕs.

Attention:

1. Il est recommandé à un usage par des personnes de plus de 18, pas par des non-fumeurs, les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes atteintes ou à risque de maladie cardiaque, ou des personnes qui prennent des médicaments pour la dépression ou l'asthme. La cigarette électronique est pas un dispositif de cessation du tabagisme.
2.Lorsque en utilisant un nouveau atomiseur, après avoir rempli e-liquide, laissez le réservoir se reposer pendant 2 minutes, de sorte que la bobine en céramique peut être saturé avec le jus avant le tir.
3. Remplir le réservoir avant que le réservoir soient complètement vide afin d'éviter brûlé à sec ou de dommages à l'atomiseur
4. Veuillez mettre cet appareil hors de portée des enfants ou des animaux
5. Veuillez ne pas trember, ni lancer ou ni abuser votre appareil, il peut causer des dommages.
6. Ne pas le placer dans des températures extrêmes.

法

Wie kann man den Modus einstellen:

1) Smart VW mode:
Als ein fortgeschrittener Variable Wattage Modus wird Intelligent-VW die Fähigkeit Ihres Modus garantieren, um eine angemessene durchschnittliche Leistung für Ihren Zerstäuber automatisch zu wählen, die seiner Widerstandsmessung entspricht. Aber wie bei jedem normalen Leistung-Modus sind Sie in der Lage, nach Ihrem Geschmack die Leistung auf der ganzen Skala ändern.
2) Im CCW-Modus:
Während auf VW-Modus drücken Sie die Mode-Taste dreimal fortlaufend, um CCW auszuwählen. Wählen und halten Sie die Mode-Taste, um alle Änderungen an der Leistung Linie mit den Plus- und Minus-Tasten (Hochlaufzeit und die Leistung) zu bestätigen und zu implementieren: Bewegen auf die nächste Schiene mit einer schnellen Drücken der Modus-Taste. Wenn alle Modifikationen gehalten sind, drücken Sie die Mode-Taste zum Speichern und zum Beenden.
3) In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) Modus
Bei der Einstellung in TC-Ni / TC-Ti / TC-SS-Modus kann das Gerät separat Nickel 200, Titan und 316 Edelstahl Spulen unterstützen. In TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kann das Gerät verschiedene Temperatur unterstützen und Spulen innerhalb unterschiedlicher TCR Wertebereiche steuern. Sie können die TCR bei verschiedenen Werten innerhalb des korrekten Bereichs einstellen. Die Einstellung des TCR-Modus (M1, M2): Bei der Einstellung in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS-Modus und wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden Sie in TCR(M1, M2) eingeben und Menü einstellen, indem Sie Modus Boden 3 Male klicken:
1. Drücken Sie Modus-Taste, um zwischen M1, M2 zu wählen;
2. Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste, um den TCR-Wert nach verwendetes Material der Spule zu erhöhen oder zu verringern;
Im Folgenden sind verschiedene TCR Wertebereiche für verschiedene Spulen für Ihre Referenz:

Material	Nicle	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1.The TCR-Wert in dem Blatt ist10 multipliziert mit der tatsächlichen TCR.
2. Unser Gesamtbereich der TCR-Wert ist 1-1000.
Temperatur justieren: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) Modus kann Temperatur von 100 bis 315°C oder 200-600°F eingestellt werden, indem man Oben- oder Unten-Tasten drückt. Oben-Tasten zu erhöhen, Unten-Tasten zu verringern. Bei jedem Drücken der Oben- oder Unten-Taste wird die Temperatureinstellung von 5°C oder 10T erhöhen oder verringern. Langes Drücken auf Oben- oder Unten-Taste kann Temperatureinstellung schnell erhöhen oder verringern werden.
Widerstand sperren/entsperren: Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2) Modus drücken Sie die "-" und Mode-Taste gleichzeitig für 2s, wird der Widerstandsgrad gesperrt/entsperrt. "🔒" wird auf dem Display angezeigt. Ein neuer Zerstäuber zu bringen, wird den gesperrten Widerstand nicht ändern.

Automatic atomizer recognition: To achieve better temperature control effect, the mod will ask the user if the new atomizer is attached. " OLD LOAD: -, NEW LOAD: + " will appear on the display. If a new atomizer is attached, press " + ", the mod will read new resistance; if not, press " - ", the mod will read at locked resistance.
4) In CCT mode:
While on any TC mode, press the mode button three times consecutively to select CCT. Select and hold down the mode button to confirm and to implement any modifications to the temperature line using the plus and minus buttons (Ramp up time and consequent performance); move on to the next bar with a quick press of the mode button. When all modifications are final hold pressed the mode button to save and exit.
5) In Bypass mode:
Direct output voltage system is applied in Bypass mode. The higher the batterylevel is, the higher the output voltage is. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.05-5ohm.

Protection Functions:

Niederspannungsschutz
Ausgangskurzschlussschutz
Geringer Widerstand Schutz
Maschine Übertemperaturschutz
Überstromschutz
Lastschutz
Auszeit Schutz

Design in Kalifornien
Hersteller: Shenzhen Smoore Technology Limited
Hinzufżgen: Gebőude 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Gemeinde Baoan Bezirk, Shenzhen, China 518102
Managementsystem von Smoore Fabrik wurde unter der Norm cGMP bewertet und registriert,ISO13485, ISO9001und ISO14001.TM und © 2016 Vaporesso
Alle Rechte vorbehalten

Vorsicht:

1. Es ist von den Menschen über 18 verwendet, NICHT von der Nichtraucher, Kinder, Schwangere oder stillende Frauen, Menschen mit oder mit einem Risiko von Herzerkrankungen oder Menschen, die Medikamente gegen Depressionen oder Asthma nehmen. Die elektronische Zigarette ist kein Raucherentwöhnung Gerät.
2. Wenn Sie eine neue Zerstäuber benutzen, nach dem Befüllen in e-Flüssigkeit, lassen Sie den Tank für 2 Minuten stehen, so dass die Keramik-Spule mit Saft gesättigt vor dem Brennen werden kann.
3. Füllen Sie den Tank, bevor der Tank komplett leer ist, um trocken verbrannt oder Beschädigung des Zerstäubers zu vermeiden.
4. Bitte halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren
5. Bitte fallen, werfen oder missbrauchen Sie Ihr Gerät nicht, es kann zu Schäden führen.
6. Legen Sie es nicht bei extremen Temperaturen.

德

Hoe de modus in te stellen:

1) Smart VW modus:
Als een geavanceerde Variabel Wattage modus, Smart VW garandeert het vermogen van uw mod om vakkundig de adequaat gemiddelde wattage voor uw verstuiver te selecteren, volgens zijn automatische weerstand aflezing. Zoals voor een gewone wattage modus, maar u zult in staat zijn om de wattage veranderen al naar gelang uw smaak over de gehele omvang.
2) In CCW modus:
Terwijl het op VW-modus is, drukt u drie keer achtereenvolgens op de modusknop om CCW te selecteren. Selecteer en houd de modusknop om te bevestigen en om eventuele aanpassingen aan de wattage lijn uit te voeren met behulp van de plus en min knoppen (aanlooptijd en de daaruit voortvloeiende prestaties); ga naar de volgende bar met een snelle druk op de modusknop. Als alle aanpassingen definitief zijn houd de modusknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
3) In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) Modus
Wanneer ingesteld in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS modus, kan het apparaat Nikkel 200, Titanium, en 316 RVS spoelen apart ondersteunen. In TCR (Temperatuurcoëfficiënt van Weerstand) modus, kan het apparaat verschillende temperatuurregeling spoelen ondersteunen binnen verschillende TCR waarde bereiken en u kunt de TCR instellen op verschillende waarden binnen juiste bereik.
De Instelling van TCR-modus (M1, M2): Wanneer ingesteld in TC-Ni / TC-Ti / TC-SS-modus, en het apparaat wordt ingeschakeld, zult u op TCR (M1, M2) instel menu gaan, door 3 keren te klikken op de modusknop:
1. Druk op de modus knop om te kiezen tussen M1, M2 ;
2. Druk op de omhoog of omlaag knop om te verhogen of verlagen van de TCR waarde volgens het materiaal van de spoel die u gebruikt;

Materiaal	Nikkel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Opmerking: 1 .De TCR waarde op het blad is 10 maal de werkelijke TCR.
2. Onze totale aanbod van TCR waarde is 1-1000
Aanpassen temperatuur: In TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) de modus, kan de temperatuur worden ingesteld van 100-315°C of 200-600°F door te drukken op de omhoog of omlaag knop, omhoog knop om te verhogen en omlaag om te verlagen. Elke druk op de omhoog of omlaag knop zal de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen met 5 °C of 10 °F. Lang indrukken op de omhoog of omlaag knop kan snel verhogen of verlagen van de temperatuurinstelling.
Vergrendel/Ontgrendel weerstand: In TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2) modus, druk tegelijk op de "-" en modusknop gedurende 2seconden zal de weerstand vergrendelen / ontgrendelen, "🔒" verschijnt op het scherm. Bevestigen van een nieuwe verstuiver zal de vergrendelde weerstand niet veranderen.

Automatische verstuiver herkenning: Om een betere temperatuurregeling effect te bereiken, zal de mod de gebruiker vragen of de nieuwe verstuiver is bevestigd "OUDE LADING: -, NIEUWE LADING: +" zal het op het scherm verschijnen. Als er een nieuwe verstuiver is bevestigd, druk op "+", de mod zal nieuwe weerstand lezen; zo niet, druk op "-", zal de mod op vergrendelen weerstand lezen.
4) In CCT modus:
Terwijl het op elke TC modus, drukt u drie keer achtereenvolgens op de modusknop om CCT te selecteren. Selecteer en houd de modus knop omlaag om te bevestigen en om eventuele aanpassingen te implementeren aan de temperatuur lijn met behulp van de plus en min knoppen (aanlooptijd en de daaruit voortvloeiende prestaties); ga naar de volgende bar met een snelle druk op de modusknop. Als alle aanpassingen zijn definitief houd de modus-knop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
5) In Omleiding modus:
Direct uitgangsspanning systeem wordt toegepast in de Omleiding-modus. Hoe hoger de batterylevel is, hoe hoger de uitgangsspanning. Wanneer ingesteld in deze modus, kan het apparaat een spoel waarvan de weerstand binnen het bereik van 0.05-5ohm ligt, ondersteunen.

Functies van de bescherming:

Lage voltage bescherming
Uitgang kortsluiting bescherming
Lage bescherming weerstand
Machine te hoge temperatuur bescherming
Beveiliging tegen te hoge stroom
Bescherming van het laden
Time-out bescherming

Ontworpen in Californiš
Fabrikant: ShenzhenSmoore Technology Limited
Adres: Building 8, Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102
Management Systeem van SMOORE fabriek is beoordeeld en onder de norm cGMP, ISO13485, ISO19001 en ISO14001.TM en © 2016 Vaporesso geregistreerd
Allerechtenvoorbehouden

Voorzichtigheid:

1. Het is bedoeld voor gebruik door mensen ouder dan 18 jaar, NIET door niet-rokers, kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mensen met hart-en vaatziekten of met een risico op hart-en vaatziekten, of mensen die medicijnen tegen depressie of astma gebruiken. De elektronische sigaret is geen stoppen met roken apparaat.
2. Bij gebruik van een nieuwe verstuiver, na het vullen van e-vloeistof, laat het reservoir 2 minuten staan, zodat de keramische spoel kan worden verzadigd met sap voor het aansteken.
3. Vul het reservoir voordat het helemaal leeg is om droog branding of schade aan de verstuiver te voorkomen
4. Houd het toestel buiten het bereik van kinderen of huisdieren.
5. Gelieve niet te laten vallen, gooien of misbruik maken van uw Mod, het kan schade veroorzaken
6. Plaats het niet in extreme temperaturen.

荷

Come impostare la modalità:

1) Modalità Smart VW:
Come una modalità di Potenza variabile anticipato, Smart VW garantirà la capacità del mod per selezionare abilmente l'adeguata potenza media per il vostro atomizzatore, secondo la sua lettura della resistenza automaticamente. Come per ogni modalità di potenza normale, tuttavia, vi verrà dato in grado di cambiare la potenza in base al vostro gusto in tutta la scala.
2) Modalità CCW:
Mentre in modalità VW, premere il pulsante di modalità per tre volte consecutive per selezionare CCW. Selezionare e tenere premuto il pulsante modalità per confermare e per implementare le modifiche alla linea di potenza utilizzando i pulsanti più e meno (Tempo di accelerazione e esecuzione conseguente): passare alla successiva bar con una rapida pressione del pulsante di modalità. Quando tutte le modifiche sono in possesso finale preme il pulsante di modalità per salvare e uscire.
3) In Modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2)
Quando è impostato in TC-Ni / TC-Ti / modalità TC-SS, il dispositivo può supportare separatamente Nickel 200, Titanio, e 316 bobine di acciaio inossidabile. In TCR (Coefficiente di temperatura di resistenza) modalità, il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno gamma adeguata. L'impostazione della modalità TCR (M1, M2): Quando è impostato in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, e il dispositivo è acceso, si entrerà in TCR (M1, M2) menu', cliccando 3 volte il tasto mode:
1. Premere il tasto MODE per scegliere tra M1, M2;
2. Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire il valore di TCR in base al materiale della bobina è stato utilizzato;
Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine per il vostro riferimento:

Materiale	Nickel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Intervallo di valori TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: I. Il valore TCR nel foglio è 10X multiplo del TCR attuale.
2.Il nostro intervallo di valore totale TCR è 1-1000.
Regolare la temperatura: Nel TC-Ni / TC-Ti modalità / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura può essere regolata 100-315 °C o 200-600°F premendo su tasto o pulsante, tasto alto per aumentare e il pulsante per diminuire verso il basso. Ad ogni pressione del pulsante freccia su o giù aumenta o diminuisce la temperatura di 5°C o 10°F. Premere a lungo su il tasto o il pulsante in basso possono rapidamente aumentare o diminuire l'impostazione della temperatura.
Blocca / Sblocca Resistenza: Nelle modalita' / TC-Ni TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2), premere il tasto "- ', il pulsante e la modalità contemporaneamente per 2s saranno bloccare / sbloccare il livello di resistenza" "🔒" apparirà sul display. Attaccare un nuovo atomizzatore non cambierà la resistenza bloccato.

Riconoscimento dell'atomizzatore automatico: Per ottenere un migliore effetto di controllo della temperatura, il mod chiederà all'utente se il nuovo atomizzatore è collegato. "CARICO VECCHIO: -, CARICO NUOVO: +" apparirà sul display. Se un nuovo atomizzatore è collegato, premere il tasto "+", il mod leggerà nuova resistenza; in caso contrario, premere "-la mod leggerà a resistenza bloccata.
4) Nella modalità CCT:
Mentre su una qualsiasi modalità TC, premere il pulsante di modalità per tre volte consecutive per selezionare CCT. Selezionare e tenere premuto il pulsante modalità per confermare e per implementare le modifiche alla linea di temperatura utilizzando i pulsanti più e meno (Tempo di accelerazione e esecuzione conseguente); passare alla successiva bar con una rapida pressione del pulsante di modalità. Quando tutte le modifiche sono in possesso finale preme il pulsante di modalità per salvare e uscire.
5) Nella modalità Bypass:
Sistema diretto tensione di uscita viene applicata in Bypass mode. Più alto è il livello della batteria, maggiore è la tensione di uscita. Quando è impostato in questo mode, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza è all'interno della gamma di 0.05- 5ohm.

Funzioni di protezione:

Protezione bassa tensione
Protezione di cortocircuito
Protezione bassa resistenza
Macchina sovratemperatura
protezione da sovracorrente
protezione del carico
protezione di tempo-fuori

Progettato in California
Produttore: Shenzhen Smoore Technology Limited
Indirizzo: Stabilimento 8, Parco Industriale Dongcai, Comune Gushu , Distretto Baoan, Shenzhen, Cina 518102
Gestione del sistema di fabbrica SmooreE' stato valutato e registrato sottola norma cGMP, ISO13485, ISO9001e ISO14001.TM e © 2016 Vaporesso
Tutti i diritti riservati

Attenzione:

1. E' destinato per l'utilizzo da parte di persone più di 18 anni, non per non fumatori, bambini, donne incinta o che allattano, le persone con o a rischio di malattie cardiache, o persone che assumono farmaci per la depressione o l'asma. La sigaretta elettronica non è un dispositivo per smettere di fumare.
2.Quando utilizzando un nuovo atomizzatore, dopo il riempimento in e-liquido, lasciare riposare il serbatoio per 2 minuti, quindi la bobina ceramica può essere saturo con succo prima della cottura
3.Ricarica il serbatoio prima che il serbatoio diventa completamente vuoto per evitare secca bruciato o danni atomizzatore
4.Si prega di mantenere questa unità fuori dalla portata dei bambini o animali domestici
5.Si prega di non farlo cadere, lanciare o maltrattare il dispositivo, può causare danni.

意

Cómo Establecer el Modo:

1) Modo de VW Inteligente:
Como un modo avanzado de Vatio Variable, VW Inteligente garantizará la capacidad de su mod para seleccionar con habilidad el vatio medio adecuado para su atomizador, de acuerdo con su lectura de resistencia, automáticamente. En cuanto a cualquier modo de vatio, usted será capaz de cambiar el vatio de acuerdo a su gusto en toda la escala.
2) En Modo CCW:
Mientras que en el modo VW, presione el botón de modo por tres veces consecutivamente para seleccionar CCW. Seleccione y mantenga abajo el botón de modo para confirmar y para implementar cualquier modificación a la línea de vatio usando los botones de más y menos (tiempo de aceleración y rendimiento consiguiente): pasar a la siguiente barra con un toque rápido del botón de modo. Cuando todas las modificaciones son finales, mantenga presionando el botón de modo para guardar y salir.
3) En Modo de TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2)
Para establecer el modo TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, el dispositivo puede soportar por separado bobinas de Níquel 200, Titanio y Acero Inoxidable 316. En el modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede soportar diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de valor de TCR y usted puede establecer TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado. El establecimiento de Modo TCR (M1, M2): Para establecer modo TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, y el dispositivo está encendido, usted entrará en el menú de establecimiento de TCR fne (M1, M2), haciendo clic el botón de modo por 3 veces:
1. Presione el botón de modo para seleccionar entre M1 y M2;
2. Presione el botón arriba y abajo para aumentar o disminuir el valor de TCR de acuerdo al material de la bobina que utiliza;
La continuación corresponde a diferentes rangos de valor de TCR para diferentes bobinas para su referencia:

Material	Níquel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rango de Valor TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: I.El valor TCR en la hoja es de 10 multiplicado de TCR real.
2.Nuestro rango total de valor TCR es 1-1000.
Ajuste de temperatura: En modo TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), la temperatura puede ser ajustada de 100-315°C ó 200-600°F presionando el botón arriba o el botón abajo, el botón arriba se usa para aumentar y el botón abajo para disminuir. Cada pulsado del botón arriba o abajo aumentará o disminuirá el establecimiento de temperatura por 5°C ó 10T. Continue presionando el botón arriba o abajo y puede aumentar o disminuir rápidamente el establecimiento de temperatura.
Bloquear/Desbloquear resistencia: En Modo TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2), presione "-"y el botón de modo simultáneamente durante 2s para bloquear/desbloquear el nivel de resistencia, aparecerá "🔒" en la pantalla. Adjunte un atomizador nuevo y no cambiará la resistencia bloqueada.

Reconocimiento automótico de atomizador: Para obtener el mejor efecto de control de temperatura, el mod preguntará al usuario si esté adjuntado un atomizador nuevo. " CARGA VIEJA: -, CARGA NUEVA: + " aparecerá en la pantalla. En caso de que un atomizador nuevo está colocado, presione " + ", y el mod leerá la resistencia nueva; de lo contrario, presione " –" y el mod leerá con resistencia bloqueada.
4) En modo CCT:
Mientras que en cualquier modo TC, presione el botón de modo por tres veces consecutivamente para seleccionar CCT. Seleccione y mantenga abajo el botón de modo para confirmar e implementar cualquier modificación a la línea de temperatura usando los botones de más y menos (tiempo de aceleración y rendimiento consiguiente); pasar a la siguiente barra con un toque rápido de botón del botón de modo. Cuando todas las modificaciones están finalizadas, mantenga presionando el botón de modo para guardar y salir.
5) En Modo de Derivación:
Se aplica el sistema de voltaje de salida directa en el modo de Derivación. Más alto el nivel de la batería, más alto el voltaje de salida. Cuando está establecido en este modo, el dispositivo puede soportar una bobina con la resistencia dentro del rango de 0.05-5ohm.

Funciones de Protección:

Protección contra voltaje bajo
Protección contra cortocircuito de salida
Protección contra resistencia baja
Protección contra sobrecalentamiento de máquina
Protección contra sobrecorriente
Protección de carga
Protección de tiempo de espera

Diseüado en California
Fabricante: Shenzhen Smoore Technology Limited
Direcciün: Edificio No.8, Parque Industrial Dongcai, Gushu, Distrito Baoäan, Shenzhen, China 518102
Sistema de Gestiün de Fõbrica SMOOREha sido evaluado y registrado bajo la Norma cGMP, ISO13485, ISO9001 y ISO14001.TM y ©2016 Vaporesso
Todos derechos reservados

Precauciones:

1.Se destina para el uso por persona mayor de 18 años, NO por los no fumadores, niños, mujeres embarazadas, personas con o en riesgo de enfermedades de corazón, o personas que toman la medicación para la depresión o el asma. El cigarrillo electrónico no es n dispositivo para dejar de fumar.
2.Cuando utiliza un atomizador nuevo, después del llenado de e-líquido, deje el tanque reposar durante 2 minutos, para que la bobina cerámica esté saturada con jugo antes de la ignición.
3.Rellenar el tanque antes de que el tanque se vacíe totalmente para evitar el quemado en seco o el daño del atomizador.
4.Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños o mascotas.
5.No deje caer, arrojar ni abusar su dispositivo, que puede causar daños.
6.No colóquelo en temperaturas extremas.

西

Настройка режима:

1) Режим Smart VW:
Режим Smart VW (переменная мощность) позволяет модулю автоматически выбирать подходящее среднее напряжение для атомайзера, в зависимости от значения сопротивления. Что касается режима стандартного напряжения, у вас будет возможность изменять напряжение в зависимости от ваших предпочтений.
2) Режим CCW:
В режиме VW нажмите кнопку режима три раза подряд, чтобы выбрать режим CCW. Выберите и удерживайте кнопку режима, чтобы подтвердить и сохранить изменения напряжения при помощи кнопок «+» и «-» (увеличение времени и показателей): перейдите к следующему пункту кратковременным нажатием кнопки режима. Когда все изменения являются окончательными, удерживайте нажатой кнопку режима, чтобы сохранить и выйти.
3) Режим TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2)
В режиме TC-Ni/TC-Ti/TC-SS устройство способно работать с спиралями из никеля 200, титана и нержавеющей стали 316. В режиме TCR (температурный коэффициент сопротивления) устройство может работать с различными спиральными контроля температуры в диапазоне значений TCR, и вы сможете задавать различные значения TCR в соответствующем диапазоне. Настройки режима TCR (M1, M2): в режиме TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, когда устройство включено, вход в меню TCR (M1, M2) осуществляется тройным нажатием кнопки режима:
1. Нажмите кнопку режима для переключения между M1 и M2;
2. Нажмите кнопку «вверх» и «вниз», чтобы увеличить или уменьшить значение TCR в зависимости от материала спирали.
Ниже представлены различные значения TCR для различных спиралей:

Материал	Никель	Титан	NiFe	Нерж. Сталь (303,304,316,317)
Диапазон значений TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Примечание: 1. Значение TCR на листе в 10 раз превышает фактическое значение TCR.
2. Общий диапазон значений TCR: 1-1000.
Регулировка температуры: В режиме TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) температуру можно регулировать в диапазоне 100-315°C (200-600°F), нажимая кнопки «вверх» (для увеличения) и «вниз» (для уменьшения). Каждое нажатие кнопки увеличивает либо уменьшает температуру на 5°C или 10°F. Долгое нажатие на кнопку «вверх» или «вниз» позволит быстро менять значение температуры.
Сопротивление блокировки/ разблокировки: В режиме TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) одновременно нажмите кнопку «-» и кнопку режима в течение 2 секунд, чтобы заблокировать/ разблокировать сопротивление, на экране появится значок 🔒. Присоединение нового атомайзера не изменит заблокированное сопротивление.

Автоматическое распознавание атомайзера: для обеспечения лучшего контроля температуры модуль спросит у пользователя, подключен ли новый атомайзер. На дисплее появится «СТАРАЯ НАГРУЗКА: -, НОВАЯ НАГРУЗКА: +». Если подключен новый атомайзер, нажмите « + », модуль считает новое сопротивление, если нет, нажмите « - », модуль считает заблокированное значение.
4) Режим CCT:
В режиме TC нажмите кнопку режима три раза, чтобы выбрать режим CCT. Выберите и удерживайте кнопку режима, чтобы подтвердить и сохранить изменения температуры при помощи кнопок «+» и «-» (увеличение времени и показателей): перейдите к следующему пункту кратковременным нажатием кнопки режима. Когда все изменения являются окончательными, удерживайте нажатой кнопку режима, чтобы сохранить и выйти.
5) В режиме обхода:
В режиме обхода используется система прямого выходного напряжения. Чем выше уровень заряда, чем выше напряжение на выходе. При работе в данном режиме устройство поддерживает спираль с сопротивлением 0,05-5 Ом

Функции защиты:

Защита от низкого напряжения
Защита от короткого замыкания
Защита от низкого сопротивления
Защита от предельной температуры
Защита от перегрузки
Защита нагрузки
Защита от простоя

Дизайн в Калифорнии
Производитель: ООО «Смур технология» г. Шэньчжэнь (Shenzhen Smoore Technology Limited)
Адрес: 518102, КНР, город Шэньчжэнь, улица Баоань, здание Гушу, индустриальный парк Дунцай, №8
Система менеджмента на заводе СМУР (SMOORE)оценена и зарегистрирована в соответствии сНормами cGMP, ISO13485, ISO9001 и ISO14001. TM и © 2016 Vaporesso
Все права защищены

Внимание:

1. Устройство предназначено для лиц старше 18 лет, НЕ для некурящих людей, детей, беременных или кормящих грудью женщин, лиц с сердечнососудистыми заболеваниями или риском развития таких заболеваний либо для лиц, принимающих препараты от депрессии или астмы. Электронная сигарета не предназначена для прекращения курения.
2. При использовании нового атомайзера, после заполнения е-жидкости, оставьте емкость на 2 минуты, чтобы керамическая спираль насыталась соком перед тем, как разжечь сигарету.
3. Заполните емкость, прежде чем она станет полностью пустой, чтобы избежать возгорания или повреждения атомайзера.
4. Хранить устройство вдали от детей или домашних жвотных.
5. Не ронять, не бросать или не допускать неправильное использование устройства, поскольку это может нанести повреждения.
6. Не подвергать воздействию высоких температур.

俄

Sådan sætter du indstillingerne:

1) Smart VW indstilling:
Som en avanceret, variabel watt indstilling garanterer Smart VW din mod's evne til på fantastisk vis at vælge tilstrækkelig gennemsnitswatt til din forstøver så den passer til din modstand – helt automatisk. Dog har du naturligvis – som for enhver almindelig watt indstilling – muligheden for selv at vælge din watt indstilling fra hele skalaen.
2) CCW indstilling:
Når du står i VW indstillingen, trykkes på indstillingsknappen 3 gange efter hinanden for at vælge CCW. Vælg og hold indstillingsknappen nede for at bekræfte dit valg og til at implementere watt ændringerne ved at bruge plus og minus knapperne (og hastigheden og få de deraf følgende resultater). Hop videre til den næste bar med et hurtigt tryk på indstillingsknappen. Når alle ændringer er gjort, holdes indstillingsknappen nede for at gemme og gå herefter ud af indstillingen.
3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1 og M2) indstillingerne
Når du står I TC-Ni/TC-Ti/TC-SS indstillingen kan enheden separat understøtte Nikkel 200, Titanium og 316 rustfrit stål spoler. I TCR (Temperature Coefficient of Resistance) indstillingen kan enheden understøtte kontrol af forskellige temperaturer inden for forskellige TCR værdiintervaller, og du kan indstille TCR på forskellige værdier inden for et passende interval.
Indstillingen af TCR (M1 og M2): Når du står i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS indstillingen, og enheden er tændt, kan du gå i TCR (M1 og M2) indstillingsmenuen ved at klikke på indstillingsknappen 3 gange:
1. Tryk på indstillingsknappen for at vælge mellem M1 og M2
2. Tryk på op eller ned knappen for at øge eller sænke værdien af TCR, så den passer til det materiale, din valgte spole er lavet af.
Til din reference er herunder de forskellige TCR værdiintervaller til de forskellige spoletyper:

Materiale	Nikkel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR værdiinterval	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1. TCR værdien i skemaet er 10x den aktuelle TCR.
2. Vores totale TCR værdi interval er 1-1000.
Justér temperatur: I TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) indstillingerne kan du justere temperaturen fra 100-315℃eller 200-600°F ved at trykke på op og ned knapperne. Brug op knappen for at øge værdien og ned knappen for at sænke. Hvert tryk på op eller ned knappen vil øge eller sænke temperaturen med 5℃ or 10°F. Hold op eller ned knappen nede for hurtigere at ændre i temperaturindstillingen.
Lås/lås op for modstand: i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2) indstillingen holdes "-" og indstillingsknappen nede samtidigt i 2 sekunder for at låse/låse på for modstandsniveauet." 🔒 "vil vises på displayet. At sætte en ny forstøver på vil ikke ændre på det låste modstandsniveau.

Automatisk genkendelse af forstøver: For at opnå en bedre kontrol af temperatur, vil mod'en spørge dig, om en ny forstøver er sat fast."OLD LOAD: -, NEW LOAD: + " vil vises på displayet. Hvis du har sat en ny forstøver på, tryk "+" og mod'en vil læse den nye modstand. Hvis ikke, tryk "-" og mod'en vil aflæse den låste modstand.
4) CCT indstilling:
Når du står i hvilken som helst TC indstilling, trykkes 3 gange efter hinanden på indstillingsknappen for at vælge CCT. Vælg og hold indstillingsknappen nede for at bekræfte dit valg og implementere ændringerne i temperaturen ved at bruge plus og minus knapperne (og hastigheden og få de deraf følgende resultater). Hop videre til den næste bar med et hurtigt tryk på indstillingsknappen. Når du er færdig med dine ændringer, holdes indstillingsknappen nede, og du kan gå ud af indstillingen.
5) Bypass indstilling:
Bypass indstillingen indeholder et Direct Volt-system. Jo højere batteriniveau, desto højere volt. Når du vælger denne indstilling, kan enheden håndtere en spole med et modstandsinterval på 0.05- 5ohm.

Beskyttelsesfunktioner:

Beskyttelse mod lav volt
Beskyttelse mod kortslutning
Beskyttelse mod lav modstand
Beskyttelse mod maskinel overophedning
Beskyttelse mod overstrøm
Beskyttelse mod overbelastning
Beskyttelse mod timeout

Designet i Californien
Producent: Shenzhen Smoore Technology Limited
Adresse: Building 8, Dongcai Industrial Park,Gushu Town,Baoan District, Shenzhen, China 518102
Management systemet fra SMOORE fabrikken er samlet og registreret under cGMP, ISO13485, ISO9001 and ISO14001.TM og ©2016 Vaporesso
Allerettighederforbeholdes.

Advarsel:

1. Denne enhed er beregnet til brug af personer over 18 år og er ikke beregnet til ikke-rygere, gravide og ammende kvinder, personer med eller med risiko for hjerte-kar sygdomme eller personer der tager medicin mod depression eller astma. Denne elektroniske cigaret er ikke et rygestop middel.
2. Når du bruger en ny forstøver efter påfyldning af E-væske, lad da tanken stå i 2 minutter, så den keramiske spole kan blive mættet af væsken før brug.
3. Fyld altid tanken før den er helt tom for at undgå tørbrænding eller skade på forstøveren.
4. Hold venligst enheden væk fra børn og kæledyr.
5. Venligst ikke tabe, smide eller misbruge din enhed, da den kan gøre skade.
6. Placér ikke enheden nær ekstreme temperaturer.

丹