
FRENZY KIT
User Manual
Thank you for choosing GEEKVAPE
* Please read the user manual before using this product for better user experience.
* Keep the user manual for future reference.
HIGHLIGHT
Frenzy is an advanced Pod system powered with the AS Micro Chipset and compatible with the replaceable NS coil system.
OVERVIEW
Atomizer
Firing button
Ventilation
LED
USB Port
CONTENTS
1 * Frenzy Kit (Pre-installed NS mesh coil 0.7Ω, capacity 2.0ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * USB cable 1 * User manual
Setup guide
Get the product
Take out the cartridge
Open the plug
Fill with e-juice from the fill port
Close the plug and place the cartridge back into place
English-01
Product Parameters
• Output power: 2.5V 4.2Ω ↑ /2.7V 4.4Ω ↑ /2.9V 460 ↑
• Coil resistance: 0.7-3Ω
• LED indicator: Three-color light
• Battery capacity: 900mAh
• Charging protection: 5V 1A
• Low voltage warning: 3.3V±0.1V
• PCBA Temperature alarm: 85℃
• Longest vaping time: 10s
• Working temperature: -10 ~ 45 ℃
• Stand-by current: < 10uA
Instructions
1. Turn on/Turn off: Press the fire button 5 times in quick succession within 2s to turn on/off the device. After power on, the device will indicate the current mode status, and corresponding to the mode status, the light will flash three times.
2. Mode switching: Press the fire button 3 times to cycle between the three modes (low to high).
3. Power output: Press and hold the fire button to use. When the coil is 0.7Ω, it is in constant voltage mode. The first output mode is 2.5V (white light), the second output mode is 2.7V (blue light), the third output mode is 2.9V (green light), and when the coil is 1.2Ω, it is the temperature control mode. The first output mode is 420 ℉ (white light), the second output mode is 440 ℉ (blue light), the third
Tutorial
Retirez la cartouche
Tirez et détachez le bobine
Tirez et retirez complètement de la bobine
Remettez la bobine en place
Remettez la cartouche en place
Merci de choisir nos produits GEEKVAPE
* SVP lisez lanotice avant d'utiliser le produit afin de maximiser votre expérience d'utilisation.
* Gardez le manuel d' instructions comme base à aide.
Caractéristiques du produit
Frenzy est un système de pod avancé alimenté avec le chipset AS Micro et compatible avec le système de bobine remplaçable NS.
APERÇU
Atomiseur
Bouton de tir
Ventilation
LED
Port USB
Contenu
1 * Frenzy Kit (Préinstallé bobine de maille NS 0.7Ω, capacité 2.0ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * Câble USB 1 * Manuel utilisateur
Guide de préparation
Dévisser le produit
Sortir la cartouche
Remplissez avec l'e-jus du port de remplissage
Fermez le bouchon et remettez la cartouche en place
French-01
Product Parameters
• Puissance nominale: 2.5V 4Ω ↑ / 2.7V 4.4Ω / 2.9V 460
• Résistance de la bobine: 0.7-3Ω
• Indicateur LED: Lumière tricolore
• Capacité de la batterie: 950mAh
• Spécification de charge: 5V 1A
• Avertissement de basse tension: 3.3V ± 0.1V
• Température d'alarme PCBA: 85℃
• Temps de vapotage le plus long: 10 secondes
• Température de travail: -10 45
• Courant de veille: 10uA
Instructions
1. Allumer / Éteindre: Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite en 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. Après la mise sous tension, l'appareil indiquera l'état du mode actuel et, correspondant à l'état du mode, la lumière clignotera trois fois.
2. Réglage de la tension: Appuyez 3 fois sur le bouton de tir pour passer d'un mode à l'autre.
3. Puissance: Appuyez et maintenez le bouton de tir à utiliser. Lorsque la bobine est 0.7Ω, il s'agit d'un mode de tension constante. Le premier mode de sortie est 2.5V (lumière blanche), le deuxième mode de sortie est 2.7V (lumière bleue), le troisième mode de sortie est 2.9V (lumière verte) et lorsque la bobine est 1.2Ω, il s'agit du mode de contrôle de la
French-02
température , le premier mode de sortie est 420 (lumière blanche), le deuxième mode de sortie est 440 (lumière bleue), le troisième mode de sortie est 460 (lumière verte), La lumière LED clignote lors de l'utilisation s'allume au début et disparaît à la fin).
4. Mode de verrouillage: Appuyez deux fois sur le bouton de tir pour afficher la puissance actuelle: La lumière rouge clignote 2 fois: 0 ~ 30%
La lumière bleue clignote 2 fois: 31 ~ 69%
La lumière verte clignote 2 fois 70 ~ 100%.
5. Sheltek:
5.1) Batterie faible: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3 V, la lumière rouge clignote 3 fois.
5.2) Aucune inefficacité: Lorsque le cliquet rouge clignote 3 fois.
5.3) Message de court-circuit ou de faible résistance: le voyant rouge clignote 8 fois.
5.4) Invite de délai: lorsque le temps dépasse 10 secondes, le voyant jaune clignote 5 fois.
5.5) Message de température élevée: La température dépasse 65 °C, le voyant rouge clignote pendant 5 secondes, il prendra fin lorsque et le voyant rouge clignote pendant 10 secondes.
6. Invite de charge: Pendant le chargement, lorsque le niveau de la batterie est compris entre 0 et 70%, le voyant rouge clignote en respirant. Lorsque le niveau de la batterie est compris entre 70% et 100%, le voyant vert s'allume. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant vert est allumé en permanence et le niveau de la batterie ne doit pas être inférieur à 4.2V.
7. Rêveil de la charge: l'appareil peut être utilisé normalement pendant le charge.
8. Charge directe: l'appareil peut être utilisé normalement pendant la charge.
9. Fonction de veille: l'appareil passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité. Appuyez sur la touche feu pour le réactiver
ATTENTION
* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins de 18 ans
* Tenir à l'écart du feu
* Éviter impact
French-03
Anleitung
Ziehen Sie die Kartusche heraus
Nehmen Sie die Patrone heraus
Öffnen Sie den Stecker
Füllen Sie den E-Saft aus der Einfüllöffnung
Schließen Sie den Stecker und setzen Sie die Patrone wieder ein
Nehmen Sie die Patrone heraus
Drehen und ziehen Sie die Spule
Verdrahten und montieren Sie die Spule wieder ein
Setzen Sie die Spule wieder ein
Setzen Sie die Patrone wieder ein
Produktmerkmale
• Ausgangsleistung: 2.5 V 4Ω ↑ / 2.7 V 500 ↑ / 2.9 V 520
• Spulenwiderstand: 0.7-3 Ω
• LED-Anzeige: Dreifarbiges Licht
• Batteriekapazität: 950mAh
• Ladeschutzfunktion: 5V 1A
• Niederspannungswarnung: Spannung: 3.3 V ± 0.1 V
• PCBA-Temperaturalarm: 85 °C
• Längste Verdampfungszeit: 10s
• Betriebstemperatur: -10 ~ 45 ℃
• Standby-Strom: u 10uA
German-01
Bedienungsanweisung
1. Einschalten / Ausschalten: Drücken Sie den Feuerknopf innerhalb von 2 Sekunden fünfmal kurz hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten zeigt das Gerät den aktuellen Modusstatus an. Entsprechend dem Modusstatus blinkt das Licht dreimal.
2. Spannungsanpassung: Drücken Sie den Feuerknopf dreimal, um zwischen den drei Modi zu wechseln (niedrig bis hoch).
3. Leistungsabgabe: Halten Sie den Feuerknopf gedrückt, um zu verwenden. Wenn die Spule 0,7 Ω ist, ist sie im Konstantspannungsmodus. Der erste Ausgangsmodus ist 2,5 V (weißes Licht), der zweite Ausgangsmodus ist 2,7 V (blaues Licht), der dritte Ausgangsmodus ist 2,9 V (grünes Licht) und wenn die Spule 1,2 Ω ist, ist dies der Temperaturkontrollmodus. Der erste Ausgabemodus ist 420 ℉ (weißes Licht), der zweite Ausgabemodus ist 440 ℉ (blaues Licht), der dritte Ausgabemodus ist 460 (grünes Licht). Das LED-Licht atmet beim Gebrauch (hellt sich am Anfang auf und erlischt am Ende).
4. Batterieinstallation:
Drücken Sie zweimal die Feuertaste, um die aktuelle Leistung anzuzeigen: Rotes Licht blinkt zweimal: 0 ~ 30%
Blaues Licht blinkt 2 mal 31 ~ 69%
Grünes Licht blinkt zweimal 70 ~ 100%.
5. Aufforderungen:
5.1) Schwache Batterie: Wenn die Batteriespannung unter 3,3 V liegt, blinkt das rote Licht fünfmal.
5.2) Keine Zerstäubungsaufforderung: Das rote Licht blinkt dreimal.
5.3) Kurzschluss oder niederohmiger Hinweis: Das rote Licht blinkt achtmal.
5.4) Timeout-Aufforderung: Wenn die Zeit länger als 10 Sekunden ist, blinkt das gelbe Licht fünfmal.
5.5) Hochtemperaturaufträge: Die Temperatur überschreitet vor der Ausgabe 65 ℃ oder die Temperatur überschreitet 80 ℃ während der Ausgabe und das rote Licht blinkt 10s.
German-02
Cómo retirar el cartucho
Gire y extraiga la bobina
Gire y reemplace la bobina
Vuelva a colocar la bobina en su lugar
Vuelva a colocar el cartucho en su lugar
Parámetros del producto
• Potencia de salida: 2.5V 4Ω ↑ / 2.7V 500 / 2.9V 520
• Resistencia de la bobina: 0.7-3Ω
• Indicador LED: luz tricolor
• Capacidad de la batería: 950mAh
• Especificación de carga: 5V 1A
• Advertencia de baja tensión: 3.3V ± 0.1V
• Alarma de temperatura PCBA: 85℃
• Tiempo de vapeo más largo: 10s
• Temperatura de trabajo: -10 45
• Corriente de espera: < 10uA
Instrucciones
1. Encender / Apagar: presione el botón de disparo 5 veces en una sucesión rápida dentro de 2 segundos para encender / apagar el dispositivo. Después de encenderlo, el dispositivo indicará el estado del modo actual y, según el estado del modo, la luz parpadeará tres veces.
2. Ajuste de voltaje: Presione el botón de disparo 3 veces para alternar entre los tres modos (bajo a alto).
3. Potencia de salida: Mantén presionado el botón de disparo para usar. Cuando la bobina es de 0,7Ω, está en el modo de voltaje constante. El primer modo de salida es 2.5V (luz blanca), el segundo modo de salida es 2.7V (luz azul), el tercer modo de salida es 2.9V (luz verde), y cuando la bobina es 1.2Ω, es el modo de control de temperatura . El primer modo
Spanish-01
de salida es 420 ℉ (luz blanca), el segundo modo de salida es 440 ℉ (luz azul), el tercer modo de salida es 460 (luz verde), La luz LED está respirando cuando se usa (se ilumina al principio y se apaga al final).
4. Modo de bloqueo: Presione el botón de disparo dos veces para mostrar la potencia actual: La luz roja parpadea 2 veces 0 ~ 30%
La luz azul parpadea 2 veces 31 ~ 69%
La luz verde parpadea 2 veces 70 ~ 100%.
5. Avisos:
5.1) Batería baja: cuando el voltaje de la batería es inferior a 3.3V, la luz roja parpadea 3 veces.
5.2) Sin indicador de atomizador: la luz roja parpadea 3 veces.
5.3) Indicación de cortocircuito o baja resistencia: la luz roja parpadea 8 veces.
5.4) Mensaje de tiempo de espera: cuando el tiempo supera los 10 segundos, la luz amarilla parpadea 5 veces.
5.5) Indicador de temperatura alta: la temperatura excede los 65 ° C, la luz roja parpadea 5 veces, la temperatura excede los 80 ° C durante la salida, y la luz roja parpadea 10 s.
6. Indicación de carga: Durante la carga, cuando el nivel de la batería es 0-70%, el LED rojo se enciende. Cuando el nivel de la batería es 70% -100%, el LED verde se ilumina. Cuando está completamente cargada, la luz verde se enciende constantemente y el nivel de la batería no debe ser inferior a 4.2V.
7. Carga directa / operación: conecte el USB para activar el dispositivo y comience a cargar inmediatamente.
8. Carga pasante: el dispositivo se puede utilizar normalmente mientras se está cargando.
9. Función de reposo: el dispositivo entrará en el modo de reposo después de 15 minutos de inactividad; presione el botón de disparo para activar el dispositivo.
ATENCIÓN
* Este producto no está destinado a mujeres embarazadas, menores de edad y no
* No acérquelo al fuego
* Este producto no es
Spanish-02
Sacar el cartucho
Gire y extraiga la bobina
Gire y reemplace la bobina
Vuelva a colocar la bobina en su lugar
Vuelva a colocar el cartucho en su lugar
Parâmetros do produto
• Potência de saída: 2.5V 4Ω ↑ / 2.7V 500 / 2.9V 520
• Resistência da bobina: 0.7-3Ω
• Indicador LED: luz tricolor
• Capacidade da bateria: 950mAh
• Especificação de carga: 5V 1A
• Advertência de baixa tensão: 3.3V ± 0.1V
• Alarme de temperatura PCBA: 85℃
• Tempo de vapeio mais longo: 10s
• Temperatura de trabalho: -10 45
• Corrente de espera: < 10uA
Instruções
1. Ligar / Desligar: pressione o botão de disparo 5 vezes em rápida sucessão dentro de 2 segundos para ligar / desligar o dispositivo. Depois de ligado, o dispositivo indicará o estado do modo actual e, de acordo com o estado do modo, a luz pisca três vezes.
2. Ajuste de tensão: Pressione o botão de disparo 3 vezes para alternar entre os três modos (baixo a alto).
3. Potência de saída: Mantenha pressionado o botão de disparo para usar. Quando a bobina é de 0,7Ω, está no modo de tensão constante. O primeiro modo de saída é 2,5V (luz branca), o segundo modo de saída é 2,7V (luz azul), o terceiro modo de saída é 2,9V (luz verde), e quando a bobina é 1,2Ω, é o modo de controlo de temperatura . O primeiro modo
Spanish-03
Retirez la cartouche
Tirez et détachez la bobine
Tirez et retirez complètement de la bobine
Remettez la bobine en place
Remettez la cartouche en place
Product Parameters
• Puissance nominale: 2.5V 4Ω ↑ / 2.7V 440 / 2.9V 460
• Résistance de la bobine: 0.7-3Ω
• Indicateur LED: Lumière tricolore
• Capacité de la batterie: 950mAh
• Spécification de charge: 5V 1A
• Avertissement de basse tension: 3.3V ± 0.1V
• Température d'alarme PCBA: 85℃
• Temps de vapotage le plus long: 10 secondes
• Température de travail: -10 45
• Courant de veille: 10uA
Instructions
1. Allumer / Éteindre: Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite en 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. Après la mise sous tension, l'appareil indiquera l'état du mode actuel et, correspondant à l'état du mode, la lumière clignotera trois fois.
2. Réglage de la tension: Appuyez 3 fois sur le bouton de tir pour passer d'un mode à l'autre.
3. Puissance: Appuyez et maintenez le bouton de tir à utiliser. Lorsque la bobine est 0,7Ω, il s'agit d'un mode de tension constante. Le premier mode de sortie est 2,5V (lumière blanche), le deuxième mode de sortie est 2,7V (lumière bleue), le troisième mode de sortie est 2,9V (lumière verte) et lorsque la bobine est 1,2Ω, il s'agit du mode de contrôle de la
French-04
6. Aufforderung zum Auffüllen: Während des Ladevorgangs, wenn der Akkuladestand 0-70% beträgt, atmet die rote LED. Wenn der Batteriestand 70% bis 100% beträgt, wechselt die grüne LED zu Anzeigen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeige konstant und der Akkuladestand sollte nicht unter 4,1 V liegen.
7. Aufladen beim Aufsaugen: Schließen Sie das USB-Gerät an, um das Gerät zu aktivieren und mit dem Aufladen zu beginnen.
8. Durchgangsladung: Das Gerät kann im Ladezustand normal verwendet werden.
9. Stand-Funktion: Das Gerät wechselt nach 15 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Drücken Sie den Feuerknopf, um das Gerät zu aktivieren.
Warnhinweise
* Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in der Schwangerschaft geeignet und darf nicht in die Hände von Jugendlichen unter 18 Jahren gelangen
* Vor Feuer schützen
* Hohe Stösse vermeiden
CUSTOMER SERVICE
Kundendienst in China
Kundendienst in USA
Page: www.geekvape.com
Add: Lasong-Gebäude, Xingye Weg 3012, Xixiang, Shenzhen, China
Email: support@geekvape.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST
Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan, 48083 USA
Tel: 866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST
German-03
SERVICIO DE POSTVENTA
Postventa de China
Postventa de los Estados Unidos
Page: www.geekvape.com
Add: Pi'Xixiangingye N° 3012, Bairro de Lasdong, Shenzhen, China
Email: support@geekvape.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST
Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan, 48083 Estados Unidos
Tel: 866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST
Spanish-04
ANTI-COUNTERFEITING QUERY
VISUELLE METHODE
① Drehen sie das Etikett leicht unter Licht.
② Beobachten sie wie sich das Logo in der Form zyklen verschiedenen Blickwinkeln verändert.
ORIGINALITÄTSPRÜFUNG VIA INTERNET
① Öffnen sie die Seite www.geekvape.com und scrollen sie die Seite nach ganz unten.
② Rubbeln sie den Code auf ihrer Verpackung frei und geben die freiwerdende 12-Stellige Zahl in das Feld ein.
③ Klicken sie auf "Go" und ein neues Fenster öffnet sich um ihnen die Originalität des Produktes zu bestätigen.
German-04
Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE
* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto dell'istruzione che fa aiutera a aprenitterare una migliore prestazione.
* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento futuro.
EVIDENZIARE
Frenzy è un avanzato sistema Pod alimentato con AS Micro Chipset e compatibile con il sistema di bobine NS sostituibile.
PANORAMICA
Atomizzatore
Pulsante di fuoco
Ventilazione
LED
Porta USB
Contenuto
1 * Frenzy Kit (Preinstallato: bobina a rete NS 0.7 Ω, capacità 2.0 ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * Cavo USB 1 * Manuale utente
Guida di Steup
Prendi il prodotto
Estrarre la cartuccia
Apri lo spina
Riempi con e-juice della porta di riempimento
Chiudere la spina e rimettere la cartuccia in posizione
Italian-01
CUSTOMER SERVICE
Service in China
Service in the USA
Main page: www.geekvape.com
Add: Xingye Rd. #3012, Bai'an District, Shenzhen, China
Email:support@geekvape.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST
Main page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan, 48083 USA
Phone: 866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST
ANTI-COUNTERFEITING QUERY
VISUAL METHOD
① Sway the label under light lightly.
② Logo will expand gradually to curved shape with the different viewing angle.
WEBSITE AUTHENTICITY CHECK
① Go to www.geekvape.com and scroll right to the bottom of the main page.
② Scratch the code and enterthe 12 digit security numbers on the blank field.
② Click on the "Go" Button and a pop up window should appear confirming if your product is authentic.
English-04
Vielen Dank das sie sich für Geekvape entschieden haben
* Bitte lesen sie sich Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung gut durch.
* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen.
Besonderheit
Frenzy ist ein fortschrittliches Pod-System, das mit dem AS Micro Chipset betrieben wird und mit dem austauschbaren NS-Spulensystem kompatibel ist.
OVERVIEW
Zerstäuber
Feuertaster
Belüftungslöcher
LED
USB-Anschluss
Inhalt
1 * Frenzy Kit (Vorinstalliert: NS-Netzspule 0.7 Ω, Kapazität 2.0 ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * USB-Kabel 1 * Benutzerhandbuch
German-05
Gracias por elegir GEEKVAPE
*Lea el manual de instrucciones antes de usar este producto para obtener una mejor experiencia.
* Guarde el manual de instrucciones para consultas futuras .
Características
Frenzy es un avanzado sistema Pod equipado con el chipset AS Micro y compatible con el sistema de bobina NS reemplazable.
VISIÓN DE CONJUNTO
Atomizador
Botón de disparo
Ventilación
LED
Puerto USB
Contiene
1 * Frenzy Kit (Preinstalado: bobina de malla NS 0.7Ω, capacidad 2.0ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * Cable USB 1 * Manual de instrucciones
Guía de preparación
Desenroscar el producto
Saca el cartucho
Refleve con e-zujo desde el puerto de llenado
Cierre el tapón y coloque el cartucho de nuevo en su lugar
Spanish-05
Product Parameters
• Potencia de salida: 2.5 V 4Ω ↑ / 2.7V 500 ↑ / 2.9 V 520 ↑
• Resistencia de la bobina: 0.7-3Ω
• Indicador LED: Luz de tres colores
• Capacidad de la batería: 950 mAh
• Especificación de carga: 5V 1A
• Aviso de baja tensión: 3.3 V ± 0.1 V
• Temperatura de alarma PCBA: 85 ℃
• Tiempo de vapeo más largo: 10 segundi
• Temperatura di lavoro: -10 ~ 45 ℃
• Corrente di attesa: <10uA
Istruzioni
1. Accendi / Spegni: Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione entro 2 secondi per accendere / spegnere il dispositivo. Dopo l'accensione, il dispositivo indicherà lo stato della modalità corrente e, in base allo stato della modalità, la luce lampeggerà tre volte.
2. Regolazione della tensione: premere il pulsante di fuoco 3 volte per alternare le tre modalità (da basso a alto).
3. Potenza in uscita: Premi e tieni premuto il pulsante di fuoco da usare. Quando la bobina è 0.7 Ω, è la modalità a tensione costante. La prima modalità di uscita è 2.5 V (luce bianca), la seconda modalità di uscita è 2.7 V (luce blu), la terza modalità di uscita è 2.9 V (luce verde) e quando la bobina è 1.2 Ω, è la modalità di controllo della temperatura . La prima modalità di uscita è 420 ℉ (luce bianca), la seconda modalità di uscita è
Italian-02
Estraete la cartuccia
Ruotate e staccate la bobina
Tirate and and replacement della bobina
Rimetti la bobina al suo posto
Rimetta la cartuccia in posizione
Product Parameters
• Potência de saída: 2.5 V 4Ω ↑ / 2.7 V 500 ↑ / 2.9 V 520 ↑
• Resistência da bobina: 0.7-3Ω
• Indicador LED: luz de três cores
• Capacidade da bateria: 950 mAh
• Especificação de carga: 5V 1A
• Aviso de baixa tensão: 3.3 V ± 0.1 V
• Temperatura do alarme PCBA: 85 ℃
• Tempo de vaporização mais longo: 10 secondi
• Temperatura di lavoro: -10 ~ 45 ℃
• Corrente di attesa: <10uA
Instruzioni
1. Accendi / Spegni: Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione entro 2 secondi per accendere / spegnere il dispositivo. Dopo l'accensione, il dispositivo indicherà lo stato della modalità corrente e, in base allo stato della modalità, la luce lampeggerà tre volte.
2. Regolazione della tensione: premere il pulsante di fuoco 3 volte per alternare le tre modalità (da basso a alto).
3. Potenza in uscita: Premi e tieni premuto il pulsante di fuoco da usare. Quando la bobina è 0.7 Ω, è la modalità a tensione costante. La prima modalità di uscita è 2.5 V (luce bianca), la seconda modalità di uscita è 2.7 V (luce blu), la terza modalità di uscita è 2.9 V (luce verde) e quando la bobina è 1.2 Ω, è la modalità di controllo della temperatura . La prima modalità di uscita è 420 ℉ (luce bianca), la seconda modalità di uscita è
Italian-03
Estraete la cartuccia
Ruotate e staccate la bobina
Tirate and and replacement della bobina
Rimetti la bobina al suo posto
Rimetta la cartuccia in posizione
Product Parameters
• Potência de saída: 2.5 V 4Ω ↑ / 2.7 V 500 ↑ / 2.9 V 520 ↑
• Resistência da bobina: 0.7-3Ω
• Indicador LED: luz de três cores
• Capacidade da bateria: 950 mAh
• Especificação de carga: 5V 1A
• Aviso de baixa tensão: 3.3 V ± 0.1 V
• Temperatura do alarme PCBA: 85 ℃
• Tempo de vaporização mais longo: 10 segundi
• Temperatura di lavoro: -10 ~ 45 ℃
• Corrente di attesa: <10uA
Istruzioni
1. Accendi / Spegni: Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione entro 2 secondi per accendere / spegnere il dispositivo. Dopo l'accensione, il dispositivo indicherà lo stato della modalità corrente e, in base allo stato della modalità, la luce lampeggerà tre volte.
2. Regolazione della tensione: premere il pulsante di fuoco 3 volte per alternare le tre modalità (da basso a alto).
3. Potenza in uscita: Premi e tieni premuto il pulsante di fuoco da usare. Quando la bobina è 0.7 Ω, è la modalità a tensione costante. La prima modalità di uscita è 2.5 V (luce bianca), la seconda modalità di uscita è 2.7 V (luce blu), la terza modalità di uscita è 2.9 V (luce verde) e quando la bobina è 1.2 Ω, è la modalità di controllo della temperatura . La prima modalità di uscita è 420 ℉ (luce bianca), la seconda modalità di uscita è
Italian-04
Спасибо, что выбрали GEEKVAPE
* Пожалуйста прочитайте инструкцию перед использованием.
* Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.
ОСНОВНОЙ МОМЕНТ
Frenzy – это усовершенствованная система Pod, работающая на микросхемах AS Micro и совместимая со сменной системой NS-катушек.
ОБЗОР
Форсунка
Кнопка включения
Вентиляция
LED
USB-порт
содержание
1 * Frenzy Kit (Предварительно установленный: NS сетчатая катушка 0.7 Ом, емкость 2.0 мл)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * USB кабель 1 * Инструкция
Руководство по использованию
Получить продукт
Выньте картридж
Откройте крышку
Заполните e-соком из порта заполнения
Закройте картридж и установите картридж на место
Russian-01
Parametry produktu
• Wyjściowa moc: 2.5 R 4Ω ↑ /2.7 R 500 ↑ / 2.9 R 520 ↑
• Rezystancja wkładu: 0.7-3 Ом
• Wskaźnik LED: trzykolorowe światło
• Pojemność akumulatora: 950 mAh
• Specyfikacja ładowania: 5V 1A
• Ostrzeżenie o niskim napięciu: 3.3 R ± 0.1 R
• PCBA Temperatura ostrzegawcza: 80 ℃
• Maksymalny czas zaciągania: 10 s
• Temperatura robocza: -10 ~ 45 ℃
• Prąd w trybie oczekiwania: < 10uA
Instrukcja
1. Włączanie / wyłączanie: nacisnąć przycisk ognia 5 razy szybko w ciągu 2 sekund, aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia wskaźnik pokaże bieżący stan trybu, a w zależności od stanu trybu światło zamiga trzy razy.
2. Przełączanie trybów: naciśnij przycisk ognia 3 razy, aby przełączać się między trzema trybami (od najniższego do najwyższego).
Russian-02
Tak for dit kab GEEKVAPE produkter
* Før du bruger dette produkt, bedes indholdet af denne manual, så du får den bedst mulige oplevelse.
* Opbevar vejledningen til senere brug.
Fremhæv
Frenzy er et avanceret Pod-system, der drives med AS Micro Chipset og kompatibelt med det udskiftelige NS-spolesystem.
OVERSIGT
Atomizer
Firing knap
Ventilation
LED
USB-port
Indhold
1 * Frenzy Kit (Forinstalleret: NS mesh spole 0.7Ω, kapacitet 2.0ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * USB-kabel 1 * Brugermanual
Steup guide
Dupobran produkt
Kalkarkam kartrid
Buka cirklampua
Isi dengan jus elektronik pada port pengisian
Tutup dalam dan kembalikan kartrid ke tempatnya
Bahasa-01
Produktparametre
• Udgangseffekt: 2.5V 4Ω ↑ / 2.7V 500 ↑ / 2.9V 520 ↑
• Spoleforbrug: 0.7-3Ω
• LED-indikator: Trefarvet lys
• Batterikapacitet: 950mAh
• Opladningsbeskyttelse: 5V 1A
• Lavspændingsalarm: 3.3V ± 0.1V
• PCBA Temperaturalarm: 80 ℃
• Længste vapetid: 10s
• Arbejdstemperatur: -10 ~ 45 ℃
• Stand-by strøm: <10uA
Instruktioner
1. Tænd / sluk: Tryk hurtigt på tænd / sluk-knappen 5 gange inden for 2 sekunder for at tænde / slukke for enheden. Efter tænding angiver enheden den aktuelle tilstandsstatus og svarer til tilstandsstatus, lyset blinker tre gange.
2. Spændingsjustering: Tryk på tænd / sluk-knappen 3 gange for at cykle mellem de tre tilstande (lav til høj).
3. Strømudgang: Tryk og hold på ildknappen for at bruge. Når spolen er 0,7Ω, er den konstant spændingstilstand. Den første udgangstilstand er 2,5V (hvidt lys), den anden udgangstilstand er 2,7V (blåt lys), den tredje udgangstilstand er 2,9V (grønt lys), og når spolen er 1,2Ω, er det
Russian-03
Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten
* Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze handleiding, die u zal helpen om betere prestaties te realiseren.
* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.
HIGHLIGHT
Frenzy is een geavanceerd Pod-systeem aangedreven met de AS Micro Chipset en compatibel met het vervangbare NS-spoelsysteem.
OVERZICHT
Verstuiver
Knop Vuren
Ventilatie
LED
USB poort
Inhoud
1 * Frenzy Kit (Vooraf geïnstalleerd: NS mesh coil 0.7Ω, capaciteit 2.0ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * USB-kabel 1 * Handleiding
Steup-gids
Haal de cartridge eruit
Open de plug
Vul e-juice uit de vulpoort
Sluit de plug en plaats de cartridge terug op zijn plaats
Dutch-01
Terimakasih telah memilih GEEKVAPE
* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan produk ini untuk pengguman lebih maximal.
* Simpanlah panduan penguna untuk referensi di kemudian hari.
HIGHLIGHT
Frenzy adalah sistem Pod canggih yang ditenagai dengan AS Micro Chipset dan kompatibel dengan sistem koil NS yang dapat diganti.
IKHTISAR
Ventilasi
Alat penyemprot
Tombol firing
LED
USB Port
Isi Kemasan
1 * Frenzy Kit (Pra-install: NS mesh coil 0.7Ω, kapasitas 2.0ml)
1 * NS SS316L coil (1.2Ω) 1 * Kabel USB 1 * Buku panduan
Steup guide
Dapatkan produk
Keluarkan kartrid
Buka cirbkamnya
Isi dengan jus elektronik pada port pengisian
Tutup dalam dan kembalikan kartrid ke tempatnya
Bahasa-01
Produktparametre
• Udgangseffekt: 2.5V 4Ω ↑ / 2.7V 500 ↑ / 2.9V 520 ↑
• Spoleforbrug: 0.7-3Ω
• LED-indikator: Trefarvet lys
• Batterikapacitet: 950mAh
• Opladningsbeskyttelse: 5V 1A
• Lavspændingsalarm: 3.3V ± 0.1V
• PCBA Temperaturalarm: 80 ℃
• Længste vapetid: 10s
• Arbejdstemperatur: -10 ~ 45 ℃
• Stand-by strøm: <10uA
Instruktioner
1. Tænd / sluk: Tryk hurtigt på tænd / sluk-knappen 5 gange inden for 2 sekunder for at tænde / slukke for enheden. Efter tænding angiver enheden den aktuelle tilstandsstatus og svarer til tilstandsstatus, lyset blinker tre gange.
2. Spændingsjustering: Tryk på tænd / sluk-knappen 3 gange for at cykle mellem de tre tilstande (lav til høj).
3. Strømudgang: Tryk og hold på ildknappen for at bruge. Når spolen er 0,7Ω, er den konstant spændingstilstand. Den første udgangstilstand er 2,5V (hvidt lys), den anden udgangstilstand er 2,7V (blåt lys), den tredje udgangstilstand er 2,9V (grønt lys), og når spolen er 1,2Ω, er det
Danish-01
Hent de cartridge ud
Drej en mund- stykke af
Drej en en vanvæg de spiral
Plastic de spiral tilbage på plads
Plastic de cartridge tilbage på plads
Swedish-01
Produktparametrar
• Utgångseffekt: 2.5 V 4Ω ↑ / 2.7 V 500 ↑ / 2.9 V 520 ↑
• Spolmotstånd: 0.7-3Ω
• LED-indikator: direktkvarsfärg
• Batterikapacitet: 950 mAh
• Oplåsskyddsfacklar: 5V 1A
• Lågspänningsvarning: spänning: 3.3 V ± 0.1V
• PCBA Temperaturalarm: 80 ℃
• Längsta vapen tijd: 10s
• Werktemperatuur: -10 ~ 45 ℃
• Stand-by strooms: <10uA
Instructions
1. Inschalten / uitschakelen: Druk de vuurknop 5 keer snel achter elkaar binnen 2 seconden in om het apparaat in / uit te schakelen. Na het inschakelen geeft het apparaat de huidige modusstatus aan en overeenkomt met de modusstatus. Het lampje knippert driemaal.
2. Spanningsaanpassing: Druk driemaal op de vuurknop om te schakelen tussen de drie modi (van laag naar hoog).
3. Vermogen: Houd de vuurknop ingedrukt om te gebruiken. Wanneer de spoel 0.7Ω is, is het de constante spanningsmodus. De eerste uitgangsmodus is 2.5V (wit licht), de tweede uitgangsmodus is 2.7V (blauw licht), de derde uitgangsmodus is 2.9V (groen licht) en wanneer de spoel 1.2Ω is, is dit de temperatuurregelmodus , De eerste uitvoermodus is 420 ℉ (wit licht), de tweede uitvoermodus is 440 ℉
Dutch-02
Produktparametrar
• Utgångsmoment: 2.5 V 480 ↑ /2.7 V 500 ↑ /2.9 V 520 ↑
• Spolmotstånd: 0.7-3Ω
• LED-indikator: Tricolor
• Batterikapacitet: 950 mAh
• Oplåsskyddsfacklar: 5V 1A
• Lågspänningsvarning: 3.3 V ± 0.1V
• PCBA Temperaturalarm: 85 ℃
• Längsta vapen tijd: 10s
• Werktemperatuur: -10 ~ 45 ℃
• Stand-by strooms: <10uA
Instructions
1. Inschalten / uitschakelen: Druk de vuurknop 5 keer snel achter elkaar binnen 2 seconden in om het apparaat in / uit te schakelen. Na het inschakelen geeft het apparaat de huidige modusstatus aan en overeenkomt met de modusstatus. Het lampje knippert driemaal.
2. Spanningsaanpassing: Druk driemaal op de vuurknop om te schakelen tussen de drie modi (van laag naar hoog).
3. Vermogen: Houd de vuurknop ingedrukt om te gebruiken. Wanneer de spoel 0.7Ω is, is het de constante spanningsmodus. De eerste uitgangsmodus is 2.5V (wit licht), de tweede uitgangsmodus is 2.7V (blauw licht), de derde uitgangsmodus is 2.9V (groen licht) en wanneer de spoel 1.2Ω is, is dit de temperatuurregelmodus , De eerste uitvoermodus is 420 ℉ (wit licht), de tweede uitvoermodus is 440 ℉
Dutch-03
Vaak de cartridge eruit
Draai en maak de spiraal los
Draai en en vanvæg de spiral
Plastic de spiral tilbage på plads
Plastic de cartridge tilbage på plads
Norwegian-01
Produktparametere
• Utgangseffekt: 2.5 V 480 ↑ / 2.7 V 500 ↑ / 2.9 V 520 ↑
• Spolemotstand: 0.7-3Ω
• LED-indikator: direktkvarsfärg
• Batterikapacitet: 950 mAh
• Oplåsskyddsfacklar: 5V 1A
• Lågspänningsvarning: spänning: 3.3 V ± 0.1V
• PCBA Temperatural