

MANUFACTURER: SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 3/F, No.45, Futang Road, Tangxiayong Industrial Area, Songgang

Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Telephone: +86-755-27782196

E-mail: support@teslacigs.com

Website: www.teslacigs.com

Instagram: teslacigsofficial

Made in China



POKER 218

USER MANUAL

—使用说明书—

Thank you for choosing Teslacigs!
Please read this manual carefully prior to using. We are not responsible for any intentional damage or improper use. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please contact us via www.teslacigs.com.

SPECIFICATIONS

Dimension: 54.5*88*26mm
Material: zinc alloy
Cell Type: two hi-rate 18650 cell (discharge current should be above 40A)
Weight: 200g
Output Mode: KA/TC-SS316/TC-Ni200/TC-Ti/TCR mode
Output Wattage: 7-218W (in 0.5W increments)
Max Output Voltage: 7.5V
Max Output Current: 50A
USB: 5V/1.5A
Taste Mode: Norm/Soft/Hard/User
Memory Mode: M1/M2/M3
Resistance Range: 0.1-3.0ohm KA mode/0.05-1.0ohm for Ti/Ni200/SS316/TCR mode
Temperature Range: 100-300°C/200-600°F

01 English

HOW TO USE?

- 1. Power On:** Push the bottom cover and insert two high-rate 18650 cells into the device body, turn the on-off switch on, device will be powered on with "TESLACIGS" LOGO.
- 2. Power Off:** Turn the on-off switch off, the device will initiate an immediate shut down.
- 3. Vaping:** Press and hold the fire button to vape. Release the fire button to stop.
- 4. Power Lock/Unlock:** In KA mode, hold down both up button and down button to lock/unlock the device power.
- 5. Temperature Lock/Unlock:** In TC/TCR mode, hold down both up button and down button to lock/unlock the temperature.
- 6. Adjust Power Option:** When the device is powered on, press the up/down button to adjust wattage accordingly. Wattage will move in 0.5 increments. Press and hold up or down button to adjust wattage rapidly.
- 7. New Coil, Same Coil:** When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device will prompt you to confirm this change. If you have attached a new atomizer, press the up button. If you have disconnected and reconnected the same atomizer, press the down button.
- 8. Smart Mode:** In power mode, the device can automatically select adaptive output power for according to the resistance reading of the atomizer.

03 English

Note: Each histogram represents 1 second. Press the up/down button to adjust the current wattage, then press fire to move to the next histogram. Once finished, the screen will prompt Test, Reset or OK. You can test the setting first to make sure everything is ok, then selecting the OK option will return you to the home screen.

Output Mode: When entering the output mode sub-menu, you can cycle through the supported materials or enter your own TCR value on the TCR setting.



Temp Mode: Temperature control mode screen display information (resistance, output wattage, temperature, taste control, output mode, battery level, memory mode)

TCR Mode: With the new TCR (Temperature Coefficient of Resistance) function available on your device, you can now customise your temperature control coils (Ni200/SS316/Ti) on your own. Here's the TCR value range as a reference:

05 English


PROTECTIONS

- 1. Over Puffing Protection:** Device will deactivate after prolonged continuous puffs of more than 10 seconds. The screen will flash !!!Long Vaping!!
- 2. Low-Voltage Protection:** When the voltage/power is too low, the screen will display "Low Battery." Please recharge the device.
- 3. No Atomizer Protection:** If no atomizer is attached to the device, the screen will display "No Atomizer."
- 4. Atomizer Short Protection:** The device has internal controls to protect against atomizer shorts. With KA coil, resistance below 0.1ohm.
With Ti/Ni200/SS316 coil, resistance below 0.05ohm.
- 5. Reverse Connection Protection:** If batteries are inserted incorrectly, the device will not power on and will prevent any damage to the chipset.
- 6. Automatic Power Adjust Protection:** Using this device under high wattage situations when the battery is at low voltage/power conditions, the battery sign will flash continuously and will auto adjust the output wattage power to be used in safe normal modes.
- 7. Temperature Alert:** If the internal board temperature becomes excessive, the output will shut off automatically and the screen will display "Too Hot".
- 8. Temperature Protection:** In TC modes, if the actual temperature of coil exceeds the set temperature, the device will show "Temp protect".

07 English

POKER 218

English/French/German/Spanish/Dutch/Russian/Italian/中文简体



02 English

GENERAL SETTINGS


Menu Switching: Press the fire button 3 times consecutively to enter the menu switching state whilst the device is on, then press the down button to switch between resistance settings, resistance lock/unlock, taste mode, output mode, version information and memory mode. Press the fire button to enter the sub-menu.

Resistance Setting: When entering the resistance value sub-menu, you can fine-tune the resistance within a range of plus / minus 0.05.

Resistance Lock/Unlock: When entering the "Ω" sub-menu, switch between "🔒"/"Ω" to lock /unlock the coil resistance. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)

Taste Mode: When entering "NORM" sub-menu, the screen will display NORM/SOFT/HARD /USER.

User Mode: This feature allows you to fine-tune the power curve to your own custom setting before 10 seconds of output wattage. This can only be used in KA mode.



04 English

Material	TCR Value Min	TCR Value Max
SS316	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00400
Ti	0.00400	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
Ni200	0.00570	0.00700

Version Information: When entering the battery icon sub-menu, the screen will show the hardware version, software version and product model.

Memory Mode: When entering the M sub-menu, you can save the current setting parameters to memory mode. This includes Wattage/TCR/Temperature/Output mode/Taste mode. You can set three groups of data.



06 English

REMARKS

This package does not include 18650 cell or charger.
Please choose suitable 18650 cell, the cell should be discharged 40A or above.
Please do not keep the e-liquid inside the atomizer if the device will not be used for a long period of time.
Please take out the battery from the device when it's not used for a long time.
If the equipment is not used for a long time, it is recommended to press the button five times in a row to turn it off or move the switch to "O" position.

CAUTIONS

1. Not intended for use by children under 18 years old, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, or asthma.
2. Keep out of reach of children and pets.
3. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
4. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
5. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.
6. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
7. For people with adverse reactions after use of this product, it is recommended to stop using this device immediately and consult your doctor.

08 English

Merci d'avoir choisi Teslacigs
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage intentionnel ou issue de l'utilisation inappropriée. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur le produit de son utilisation, veuillez nous contacter via www.teslacigs.com.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 54,5*88*26mm
Matériau : alliage de zinc
Type de cellules : 2 cellules haut-débit 18650 (le courant de décharge doit être supérieur à 40A)
Poids : 200g
Mode de sortie : mode KA/TC-SS3 I6/TC-Ni200/TC-Ti/TCR
Puissance en sortie : 7-218W (en quantité de 0.5W)
Tension max en sortie : 7.5V
Courant max en sortie : 50A
USB:5V/1.5A
Mode de goût: Norme / Doux / Difficile / Utilisateur
Mode Mémoire : M1/M2/M3
Gamme de résistance: 0.1-3.0ohm mode KA/0.05-1.0ohm pour les modes Ti/Ni 200/SS3 I6/TCR
Ecart de température: 100-300°C/200-600°F

01 French

COMMENT UTILISER?

- 1. Allumer:** Pousser le couvercle inférieur et insérer deux cellules haut débit 18650 dans le corps de l'appareil, placer l'interrupteur "I", l'appareil va s'allumer avec le LOGO "TESLACIGS".
- 2. Eteindre:** Placer l'interrupteur sur "O", cela déclenchera l'arrêt immédiat de l'appareil.
- 3. Vapotage:** Presser et maintenir le bouton de vapotage pour vapoter. Relâcher le bouton de vapotage pour arrêter.
- 4. Verrouillage / déverrouillage de l'alimentation:** En mode KA, maintenez les deux boutons haut et bas enfoncés pour verrouiller / déverrouiller l'alimentation du périphérique.
- 5. Verrouillage / déverrouillage de la température:** En mode TC / TCR, maintenez les deux boutons haut et bas enfoncés pour verrouiller / déverrouiller la température.
- 6. Option d'ajustage de la puissance:** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour régler la puissance. La puissance changera par tranche de 0.5. Appuyez et maintenez le bouton HAUT ou BAS pour régler la puissance rapidement.
- 7. Nouvelle mèche, Mèchedifférente:** Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez l'atomiseur existant, l'appareil vous demandera de confirmer cette modification. Si vous avez connecté un nouvel atomiseur, appuyez sur le bouton HAUT. Si vous avez déconnecté et reconnecté le même atomiseur, appuyez sur le bouton BAS.
- 8. Mode intelligent:** en mode d'alimentation, l'appareil peut sélectionner automatiquement la puissance de sortie adaptative en fonction de la lecture de la résistance de l'atomiseur.

03 French

Remarque: le total des dix histogrammes signifie avant 10s de puissance de sortie. Chaque histogramme signifie 1s gains de puissance de sortie, appuyez sur le bouton haut / bas pour régler la puissance en cours, appuyez sur le bouton d'incendie passer à l'histogramme suivant. Lorsque le réglage est terminé, l'écran appelle TEST, reset ou OK. Vous pouvez d'abord tester le réglage, si c'est correct, puis passer à OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode de sortie: Lorsque vous entrez dans le sous-menu de mode de sortie, en appuyant sur le bouton vers le bas pour passer entre KANT, ss3 I6 / ni200 / Ti / TCR Mode.

Mode de sortie: Lorsque vous entrez dans le sous-menu de mode de sortie, en appuyant sur le bouton vers le bas pour passer entre KANT, ss3 I6 / ni200 / Ti / TCR Mode.



Mode de température: affichage de l'écran de contrôle de la température (résistance, puissance de sortie, température, commande de goût, mode de sortie, niveau de batterie, mode de mémoire)

Mode TCR: avec la nouvelle fonction TCR (coefficient de température de résistance) disponible sur l'appareil, vous pouvez personnaliser vos bobines de contrôle de la température (Ni 200 / ti / ss3 I6) vous-même.

05 French


PROTECTIONS

- 1. Protection anti-bouffée:** L'appareil se désactive après des bouffées continues prolongées de plus de 10 secondes. L'écran va clignoter !! Long Vaping !!
- 2. Protection basse tension:** lorsque la tension / l'alimentation est trop faible, l'écran affiche "Batterie faible". Veuillez recharger l'appareil.
- 3. Non Atomiseur Protection:** Si aucun atomiseur est attaché à l'appareil, l'écran affiche « Pas d'atomiseur. »
- 4. Atomiseur Protection contre les courts:** L'appareil dispose de contrôles internes pour protéger contre les atomiseurs courts
Avec bobine KA, une résistance inférieure à 0.1ohm.
Avec bobine Ti / Ni200 / SS3 I6, une résistance inférieure à 0.05ohm.
- 5. Protection contre la connexion arrière:** si les piles sont insérées de manière incorrecte, l'appareil ne s'allume pas et empêchera tout dommage sur le chipset.
- 6. Protection automatique de l'ajustement de l'alimentation:** l'utilisation de cet appareil dans des situations de grande puissance lorsque la batterie est à basse tension / alimentation, le panneau de batterie clignotera en continu et réglera automatiquement la puissance de sortie pour être utilisé dans des modes de sécurité.
- 7. Alerte de température:** si la température interne du panneau devient excessive, la sortie s'arrête automatiquement et l'écran affichera "trop chaud".
- 8. Protection contre la température:** dans les modes TC, si la température réelle de la bobine dépasse la température réglée, l'appareil affichera "Temp protection".

07 French

POKER 218

English/French/German/Spanish/Dutch/Russian/Italian/中文简体



02 French

RÉGLAGES GÉNÉRAUX


Commutation des menus: appuyez trois fois de suite sur le bouton d'extinction pour entrer dans l'état de commutation du menu lorsque l'appareil est sous tension. Ensuite, appuyez sur le bouton pour basculer entre le réglage de la résistance. Verrouillage / déverrouillage de la résistance. Le mode de goût, le mode de sortie, les informations de version et le mode de mémoire. Appuyez sur le bouton d'extinction pour accéder au sous-menu.

Réglage de la résistance: lorsque vous entrez dans le sous-menu de la valeur de résistance, et ajustez la résistance dans une plage de plus ou moins 0,05.

Verrouillage / déverrouillage de la résistance: en entrant dans le sous-menu "Ω", basculer entre "Ω" / "Ω" verrouiller, déverrouiller la résistance de la bobine. (Remarque: une telle opération doit être effectuée à une température ambiante.)

Mode du goût: lorsque le sous-menu "Norme", l'écran affiche normal / soft / hard / user.

Mode de l'utilisateur: selon le personnel, il permet aux utilisateurs de personnaliser la bande d'onde de travail avant 10 secondes de puissance de sortie. (Le mode utilisateur ne peut être utilisé qu'en mode KA).




04 French

Voici la gamme de valeurs TCR pour votre référence comme suit:

Matériel	TCR Valeur min	TCR Valeur max
SS3 I6	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00350
Ti	0.00350	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
Ni200	0.00570	0.00700

Information sur la version: Lorsque vous entrez dans le sous-menu de l'icône de la batterie, l'écran affichera la version matérielle, la version du logiciel et le modèle du produit.

Mode de mémoire: Lorsque vous entrez dans le sous-menu "M", enregistrez les paramètres de réglage actuels en mode de mémoire, y compris la puissance / TCR / température / mode de sortie / mode de goût, vous pouvez définir trois groupes de date.



06 French

PRÉCAUTIONS

Ce paquet ne comprend pas la batterie ou le chargeur 18650.
Veuillez choisir une cellule 18650 appropriée, la cellule doit être déchargée 40A ou supérieure.
Ne gardez pas le e-liquide à l'intérieur de l'atomiseur si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
Retirez la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de l'éteindre cinq fois de suite ou de placer l'interrupteur à bascule en position "O".

AVERTISSEMENTS

1. Ne pas destiné à être vendu aux enfants de moins de 18 années, enceintes ou allaitantes, ou aux maladies cardiaques, aux personnes de la dépression ou l'asthme.
2. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
3. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
4. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
5. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que le vaping et n'effleurez pas le liquide.
6. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
7. Pour les personnes ayant des réactions indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'arrêter immédiatement l'utilisation de cet appareil et de consulter votre médecin.

08 French

Vielen Dank, das Sie sich für ein Produkt von Teslacigs entschieden haben!
Bitte lesen Sie sich diese Anweisung vor Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Für jegliche Beschädigung oder ungeeignete Verwendung des Produktes zeichnet sich Teslacigs oder deren Händler sich nicht verantwortlich.


SPEZIFIKATIONEN

Dimension: 54.5*88*26mm
Material: Zinklegierung
Zelltyp: Zwei Hi-Rate 18650 Zellen (Entladestrom sollte über 40A liegen)
Gewicht: 200g
Ausgangsmodus: KA / TC-SS3 I6 / TC-Ni200 / TC-Ti / TCR-Modus
Ausgangsleistung: 7-218W (in 0,5W-Schritten)
Maximale Ausgangsspannung: 7,5V
Maximaler Ausgangsstrom: 50A
USB: 5V / 1,5A
Geschmacksmodus: Norm / Weich / Hart / Benutzer
Speichermodus: M1 / M2 / M3
Widerstandsbereich: 0,1-3,0 Ohm KA-Modus / 0,05-1,0 Ohm für Ti / Ni 200 / SS3 I6 / TCR-Modus
Temperatur: 100-300°C / 200-600 °F

01 German

POKER 218

English/French/German/Spanish/Dutch/Russian/Italian/中文简体



02 German

WIE BENUTZT MAN DAS?

- Einschalten:** Drücken Sie auf die untere Abdeckung und setzen Sie zwei hochfrequente 18650 Zellen in das Gerätegehäuse ein, schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein, das Gerät wird mit dem „TESLACIGS“-LOGO eingeschaltet.
- Ausschalten:** Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter ausschalten, wird das Gerät sofort heruntergefahren.
- Vaping:** Drücken und halten Sie den Feuerknopf, um zu vapieren. Lassen Sie den Feuerknopf los, um zu stoppen.
- Power-Sperren/Entsperren:** im Ka-Modus, halten Sie die beiden hoch-Taste und runter-Taste zu Sperren /Entsperren der Geräteleistung.
- Temperatur Sperren/Entsperren:** im TC/TK-Modus halten Sie beide hoch -Taste und die unter-Taste gedrückt, um die Temperatur zu Sperren/Entsperren.
- Power-Option anpassen:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Up-/Down-Taste, um die Wattleistung entsprechend anzupassen. Die Wattleistung bewegt sich in 0,5 Schritten. Drücken und halten Sie die Up- oder Down-Taste, um die Wattleistung schnell einzustellen.
- Neue Spule, gleiche Spule:** Wenn Sie einen neuen Zerstäuber anschließen oder den vorhandenen Zerstäuber trennen und wieder anschließen, fordern Sie das Gerät auf, diese Änderung zu bestätigen. Wenn Sie einen neuen Zerstäuber angeschlossen haben, drücken Sie die Up-Taste. Wenn Sie den gleichen Zerstäuber getrennt und wieder angeschlossen haben, drücken Sie die Down-Taste.
- Intelligenter Modus:** im Power-Modus kann das Gerät automatisch die Ausgangsleistung nach dem Widerstands des Zerstäubers auswählen..

03 German

GRUNDEINSTELLUNGEN


Menüs wechseln: Drücken Sie den Ein/Ausbutton 3 Mal hintereinander, wenn der Akkuträger angeschaltet ist, um in das Menü zu wechseln. Dann drücken Sie die Einstellwippe nach links, um zwischen der Einstellung des Widerstands, den Widerstand verriegeln oder entriegeln, dem Geschmackmodus, dem Ausgangsmodus, der Versioninfo und dem Erinnerungsmodus zu wechseln. Drücken Sie den Ein/Ausbutton nochmals, um in das Unter-Menue einzutreten.

Einstellung des Widerstands: Wenn Sie in das Unter-Menue für den Widerstandswert kommen, stimmen Sie den Widerstand innerhalb eines Umfangs von plus oder minus 0.05 genau ab.

Widerstand verriegeln/ entriegeln: Wenn Sie in das Unter-Menue für „Q“ kommen, wechseln Sie zwischen „Q“/“Ω“ , um den Spulenwiderstand zu verriegeln/ entriegeln. (Anmerkung: Solche Einstellungen bitte NUR unter normaler Raumtemperatur durchführen!)

Geschmackmodus: Wenn Sie in das „Standard“ Unter-Menue kommen, zeigt Ihnen der Bildschirm Standard/ schwach/ hart/ oder den Benutzer (= USER) Modus an.

Benutzermodus: Nach Ihrem Geschmack können Sie Ihren Dampfgeschmack entsprechend dem gewählten Kopf sowie dem jeweiligen Liquid nach Ihren Vorlieben individuell einrichten. (Achtung: Benutzermodus kann nur in KA Modus benutzt werden!)



04 German

Anmerkung: insgesamt zehn Histogramme bedeuten 10s Ausgangswattleistung. Jedes Histogramm bedeutet 1s Ausgangswattleistungsgewinn. Druecken Sie die nach-oben-Taste/ nach-unten-Taste, um die jetzige Wattleistung zu justieren. Druecken Sie den Auslöseknopf, um in das naechste Histogramm zu schieben. Wenn die Einstellung fertig ist, veranlaesst der Bildschirm Sie „Test“, „ruecksetzen“ oder „OK“. Sie koennen zuerst die Einstellung testen, wenn sie i.o. ist, dann schieben Sie nach „OK“, um in den Hauptbildschirm zurueckzukehren.

Ausgangsmodus: Wenn Sie in das Ausgangsmodus Unter-Menue eintreten, druecken Sie die nach-unten-Taste, um zwischen KANT/SS3 I6/ Ni200/ Ti/ TCR Modus zu wechseln.



Temp Modus: Temperaturkontrollmodus Bildschirm zeigt Informationen (Widerstand, Ausgangswattleistung, Temperatur, Geschmackkontrolle, Ausgangsmodus, Batterieniveau, Erinnerungsmodus)

TCR Modus: Mit der neuen TCR (Temperaturfaktor des Widerstands) Funktion verfuegbar auf dem Geraet. Sie koennen Ihre Temperaturkontrolle Spule (Ni200/ Ti/ SS3 I6) selbst individuell einrichten. Hier empfehlen wir Ihnen den TCR Wertsumfang wie folgendes:

05 German

Versioninfo: Wenn Sie in das Batteriesymbol Unter-Menue eintreten, der Bildschirm wird zeigen: Hardwareversion, Softwareversion und Produktmodell.

Erinnerungsmodus: Wenn Sie in das „M“ Unter-Menue eintreten, speichern Sie die jetzigen Einstellungsparameter in Erinnerungsmodus, inklusive: Wattleistung/ TCR/ Temperatur/ Ausgangsmodus/ Geschmackmodus. Sie koennen drei Gruppen von Daten einstellen.



06 German

SCHUTZ

- Schutz vor Überrauchen:** Das Gerät schaltet sich nach längerem ununterbrochenem Zug von mehr als 10 Sekunden aus. Der Bildschirm wird blinken !! Long Vaping !!
- Schutz vor niedriger Spannung:** Wenn die Spannung/ Leistung zu niedrig ist, zeigt der Bildschirm „niedrige Batteriespannung“ (= Low Voltage) an. Bitte laden Sie den Akkuträger entsprechend wieder auf.
- Schutz vor kein Verdampfer/Atomizer aufgesetzt:** Wenn kein Verdampfer/Atomizer mit dem Gerät verbunden ist, zeigt der Bildschirm „kein Verdampfer/Atomizer “ an.
- Schutz vor Verdampfer/Atomizerkurzschluss:** Der Akkuträger hat eine interne Kontrolle, um sich gegen Verdampfer/Atomizerkurzschluss zu schützen. Dies geschieht entweder wenn
- bei einer KA Spule der Widerstand unter 0.1 ohm ist ODER
- bei einer Ti/ Ni200/ SS3 I6 Spule der Widerstand unter 0.05 ohm ist.
- Schutz vor Verpölung:** Wenn die Batterien falsch eingesetzt werden, schaltet sich der Akkuträger auch nicht ein, um den Chipsatz vor jeglicher Beschädigungen zu schützen.
- Automatischer Leistungsjustierungsschutz:** Wenn Sie den Akkuträger unter hoher Wattleistung benutzen und die Batterie unter niedriger Spannung/ Leistung steht, blitzt das Batteriesymbol kontinuierlich und wird automatisch die Ausgangswattleistung justieren, um den Akkuträger in einem sicheren, normalen Modus zu benutzen.
- Temperaturalarm:** Wenn der interne Chip von der Temperatur her zu stark ansteigen sollte, wird der Ausgang automatisch ausgeschaltet und der Bildschirm wird „zu warm “ (= too Hot) anzeigen.
- Temperaturschutz:** Im TC Modus - wenn die aktuelle Temperatur der Spule die eingestellte Temperatur überschreitet, wird der Akkuträger „Tempschutz“ (= Temp protection) anzeigen.

07 German

ANMERKUNGEN

Der Akkuträger beinhaltet KEINE 18650er Batterie oder ein Ladegerät mit Stecker.
Bitte wählen Sie die geeignete 18650er Batterie aus, die mindestens 40A haben sollte.
Bitte halten Sie kein Liquid innerhalb des Verdampfers/Atomizers, wenn der Akkuträger längere Zeit nicht benutzt wird.
Bitte nehmen Sie dann entsprechend die Batterien aus dem Akkuträger bei längerer Nichtbenutzung!
Se non si usa il dispositivo per lungo tempo, premere il pulsante 5 volte consecutive per spegnere il dispositivo, oppure spostare l'interruttore in posizione "O".

ACHTUNG

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere Frauen, Frauen, die Kinder stillen oder Menschen mit Herzkrankheitsrisiko, Depressionsrisiko oder Asthmrisiko empfehlen wir keine Verdampfer zu benutzen! Das Dampfen ist diesen Personen UNTERSAGT! Für sämtliche Schäden, die dadurch entstehen, übernimmt Teslacigs E-Cigs oder deren Händler KEINE Verantwortung!
- Legen Sie das Produkt an einen Ort, wo Kinder, Jugendliche und die unter Punkt 1 genannten Gruppen sowie Haustiere das Produkt nicht erreichen können. Sperren Sie den Akkuträger IMMER nach Benutzung!
- Reparieren Sie den Akkuträger nicht selbst, sonst kann der Akkuträger Schaden nehmen oder es wird jemand verletzt.
- Legen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen direkt in die Sonne bei feuchten Umgebungen wie z.B. im Schwimmbad an den Beckenrand oder in feuchter Umgebung, da ansonsten der Akkuträger Schaden nehmen könnte.
- Benutzen Sie den Akkuträger nicht für andere Zwecke außer dem Dampfen wie vrogesehen und schlucken Sie kein Liquid.
- Das Produkt kann der Gesundheit schaden und das Liquid kann Nikotin enthalten, welches süchtig macht.
- Bei Personen mit Nebenwirkungen nach der Anwendung dieses Produktes wird empfohlen, dass Sie sofort mit der Anwendung dieses Produkts aufhören und Ihren Arzt konsultieren.

08 German

Gracias por elegir Teslacigs.
Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. No asumiremos ninguna responsabilidad por ningún daño intencional o uso indebido. Si necesita cualquier información adicional o tiene alguna pregunta en materia al uso del producto, póngase en contacto con nosotros a través de www.teslacigs.com.


ESPECIFICACIONES

Dimensión: 54,5*88*26mm
Material: Aleación de zinc
Tipo de Celda: Dos celdas 18650 de alta velocidad (la corriente de descarga debe ser mayor que 40 A)
Peso: 200g
Modo de Salida: Modo KA/TC-SS3 I 6/TC-Ni200/TC-Ti/TCR
Potencia de Salida: 7-218W (en incrementos de 0,5W)
Tensión de Salida Máx.: 7,5V
Corriente de Salida Máx.: 50A
USB: 5V/1,5A
Modo de Sabor: Normal/Blando/Duro/Usuario
Modo de Memoria: M1/M2/M3
Rangode Resistencia: 0,1-3,0ohm para el modo KA/0,05-1,0ohm para el modo Ti/Ni 200/SS3 I 6/TCR
Rango de Temperatura: 100-300°C/200-600°F

01 [Spanish](#)

POKER 218

English/French/German/Spanish/Dutch/Russian/Italian/中文简体



02 [Spanish](#)

¿CÓMO USAR?

- Encendido:** Pulse la cubierta inferior e inserte dos celdas 18650 de alta velocidad en el cuerpo del dispositivo, active el interruptor de encendido/apagado, cuando el dispositivo se encenderá mostrando el LOGOTIPO "TESLACIGS".
- Apagado:** Desactive el interruptor de encendido/apagado para apagar de inmediato el dispositivo.
- Vaping:** Mantenga pulsado el botón de fuego para vapear. Suelte el botón de fuego para detener el dispositivo.
- Bloqueo/desbloqueo de energía:** En el modo KA, mantenga pulsados los botones de hacia arriba y de hacia abajo para bloquear/desbloquear la energía del dispositivo.
- Bloqueo/Desbloqueo de temperatura:** En el modo TC/TCR, mantenga pulsados los botones de hacia arriba y de hacia abajo para bloquear/desbloquear la temperatura.
- Opción de Ajuste de Potencia:** Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón de arriba/abajo para ajustar la potencia según corresponda. La potencia se moverá en incrementos de 0,5. Mantenga pulsado el botón hacia arriba o abajo para ajustar la potencia rápidamente.
- Nueva Bobina, Misma Bobina:** Cuando conecta un nuevo atomizador o desconecta y reconecta su atomizador existente, el dispositivo le pedirá que confirme este cambio. Si ha conectado un nuevo atomizador, pulse el botón de arriba. Si ha desconectado y reconectado el mismo atomizador, pulse el botón de abajo.
- Modo inteligente:** En el modo de potencia, el dispositivo puede seleccionar de manera automática la potencia de salida adaptativa según la indicación de resistencia en el atomizador.

03 [Spanish](#)

Nota: Los diez histogramas significan antes de 10 segundos de potencia de salida. Cada histograma significa la obtención de la potencia de salida de 1 segundo, y puede presionar el botón de hacia arriba/abajo para ajustar la potencia actual o presionar el botón de fuego para pasar al siguiente histograma. Cuando se finaliza la configuración, la pantalla mostrará "PRUEBA", "REESTABLECER" O "OK". Puede probar el ajuste primero, si está bien, luego mover a "OK" para volver a la pantalla de inicio.

Modo de Salida: Al entrar en el submenú del modo de salida, puede presionar el botón de hacia abajo para conmutar entre los modos KANT, SS3 I 6, Ni200/Ti/TCR.



Modo de temperatura: La patanlla del modo de control de temperatura muestra la información (resistencia, potencia de salida, temperatura, control de gusto, nivel de batería, modo de memoria)

Modo TCR: Con la nueva función TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) disponible en el dispositivo, puede personalizar sus bobinas de control de temperatura (Ni 200/Ti/SS3 I 6) por su cuenta.

05 [Spanish](#)

PROTECCIONES

- Protección contra vapeo excesivo:** El dispositivo se desactivará cuando se realice un vapeo continuo prolongado de más de 10 segundos, y la pantalla parpadeará ¡Vapeo Largo!.
- Protección contra Tensión Baja:** Cuando la tensión/potencia es demasiado baja, la pantalla mostrará "Batería Baja". En este caso, debe recargar el dispositivo.
- Protección contra No-atomizador:** Si no hay ningún atomizador que se ha conectado al dispositivo, la pantalla mostrará "No Atomizador".
- Protección Contra Cortocircuito del Atomizador:** El dispositivo tiene controles internos para proteger contra los cortocircuitos del atomizador. Con la bobina de KA, la resistencia por debajo de 0,1ohm. Con la bobina de Ti/Ni200/SS3 I 6, la resistencia por debajo de 0,05ohm.
- Protección contra la Conexión Reversa:** Si las baterías se insertan incorrectamente, el dispositivo no se encenderá y evitará cualquier daño al chipset.
- Protección del Ajuste Automático de la Potencia:** Usando este dispositivo en situaciones de tensión alta cuando la batería está en tensión/potencia baja, el signo de la batería parpadeará continuamente y ajustará automáticamente la potencia de salida para utilizarse en modos normales seguros.
- Alerta de Temperatura:** Si la temperatura del tablero interno se vuelve excesiva, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará "Demasiado Caliente".
- Protección contra Temperatura:** En los modos de TC, si la temperatura real de la bobina excede de la temperatura programada, el dispositivo mostrará "Temp protect".

07 [Spanish](#)

CONFIGURACIÓN GENERAL


Cambio de Menú: Pulse el botón de fuego 3 veces consecutivas para entrar en el estado de conmutación del menú mientras el dispositivo está encendido. A continuación, presione el botón de hacia abajo para conmutar entre el Ajuste de Resistencia, Bloqueo/Desbloqueo de Resistencia, Modo de Gusto, Modo de Salida, Información de Versión y Modo de Memoria. Pulse el botón de fuego para entrar en el submenú.

Ajuste de resistencia: Cuando entra en e submenú "valor de resistencia", ajuste la resistencia dentro de un rango de más o menos de 0,05.

Bloqueo/Desbloqueo de Resistencia: Al entrar en el submenú "Ω", conmute entre "Ω"/"Ω" para bloquear/desbloquear la resistencia de la bobina. (Nota: Esta operación debe llevarse a cabo a temperatura ambiente.)

Modo de gusto: Cuando está en el submenú "NORMAL", la pantalla mostrará NORMAL/SUAVE/ DURO/USUARIO.

Modo de Usuario: Permite a los usuarios personalizar la banda de trabajo según su gusto antes de 10 segundos de la potencia de salida. (El modo de Usuario sólo se puede utilizar en el modo KA).




04 [Spanish](#)

Aquí está el rango de valores TCR para su referencia como sigue:

Material	Valor TCR Min.	Valor TCR Máx.
SS3 I 6	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00350
Ti	0.00350	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
Ni200	0.00570	0.00700

Información de Versión: Al entrar en el submenú de icono de batería, la pantalla mostrará: versión de hardware, versión de software y modelo del producto.

Modo de Memoria: Al entrar en el submenú "M", guarde los parámetros de ajuste actuales en el modo de memoria, incluyendo: modo de potencia /TCR/temperatura/salida/gusto, y puede establecer tres grupo de fechas.



06 [Spanish](#)

OBSERVACIONES

- Este paquete no incluye la célula 18650 ni el cargador.
Por favor, elija la batería adecuada 18650, la cual debe ser descargada a 40A o de arriba.
Por favor, no guarde el e-líquido dentro del atomizador si éste no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.
Retire la batería del dispositivo cuando no se utiliza durante largo tiempo.
Cuando el dispositivo está fuera de servicio durante largo tiempo, pulse cinco veces continuas el interruptor para apagar el dispositivo, o coloque el interruptor en la posición "O".

ADVERTENCIAS

- No se diseña para los menores de 18 años de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o cualquier persona en riesgo de enfermedades del corazón, la depresión o el asma.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No intente reparar el producto por sí mismo, ya que se puede producir daños o lesiones personales.
- No deje el producto en un ambiente de alta temperatura o humedad, de lo contrario, se dañará.
- No use este producto para otros fines, con excepción de sólo para vaping y no trague el e-líquido.
- Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina adictiva.
- Para personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda dejar de usar este dispositivo inmediatamente y consultar a su médico.

08 [Spanish](#)

Dank u voor het kiezen van Teslacigs!
Lees deze handleiding door voordat u het gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige opzettelijke schade of oneigenlijk gebruik. Als u aanvullende informatie wenst of vraag over het product of het gebruik ervan hebt, gelieve u ons gerust contact op te nemen via www.teslacigs.com.

SPECIFICATIES

Afmeting: 54.5*88*26mm
Materiaal: zinklegering
Cel Type: twee hi-rate 18650-cellen (ontlaadstroom moet hoger zijn dan 40A)
Gewicht: 200 g
Output Modus: KA / TC-SS3 I6 / TC-Ni200 / TC-Ti / TCR-modus
Output Wattage: 7-218W (in stappen van 0,5 W)
Max. Output Voltage: 7,5 V
Max. Output Current: 50A
USB: 5V / 1.5A
Smaakmodus: Norm / Zacht / Hard / Gebruiker
Geheugenmodus: M1 / M2 / M3
Weerstandsbereik: 0.1-3.0 ohm KAmode / 0.05-1.0 ohm voor Ti / Ni 200 / SS3 I6 / TCR modus
Temperatuurbereik: 100-300 °C / 200-600 °F

01 Dutch

HOE TE GEBRUIKEN?

- 1. Inschakelen:** Druk op het bodemdeksel en plaats twee 18650 cells in de lichaam van de device, zet de aan-uitschakelaar aan. De device wordt ingeschakeld met het LOGO "TESLACIGS".
- 2. Uitschakelen:** Schakel de aan-uitschakelaar uit, de device zal onmiddellijk worden uitgeschakeld.
- 3. Dampen:** Houd de vuurknop ingedrukt om te dampen. Laat de vuurknop los om te stoppen.
- 4. Vermogen vergrendelen / ontgrendelen:** Houd in de KA-modus zowel de knop omhoog als de knop omlaag ingedrukt om het vermogen van de device te vergrendelen / ontgrendelen.
- 5. Temperatuur vergrendelen / ontgrendelen:** Houd in de TC / TCR-modus de knop omhoog en de knop omlaag ingedrukt om de temperatuur te vergrendelen / ontgrendelen.
- 6. Voeding aanpassen:** Wanneer de device is ingeschakeld, drukt u op de knop Omhoog / Omlaag om het wattage aan te passen. Het wattage beweegt in stappen van 0,5. Houd de knop Omhoog of Omlaag ingedrukt om het wattage snel aan te passen.
- 7. Nieuwe coil, dezelfde coil:** Wanneer u een nieuwe atomizer aansluit of uw bestaande atomizer loskoppelt en opnieuw aansluit, zal de device u vragen om deze wijziging te bevestigen. Als u een nieuwe atomizer hebt bevestigd, drukt u op de knop Omhoog. Als u dezelfde atomizer hebt losgekoppeld en opnieuw hebt aangesloten, drukt u op de knop Omlaag.
- 8. Smart Modus:** In de wattage modus kan het apparaat automatisch output wattage selecteren volgens de weerstand van de atomizer.

03 Dutch

Let op: totaal tien histogrammen betekent vóór 10s uitgangsvermogen. Elk histogram betekent 1s uitgangsvermogen winnen, drukt u op de omhoog / omlaag knop om de huidige vermogen aan te passen, drukt u op de vuurknop om te verplaatsen naar volgende histogram. Na het instellen, zal het scherm "TEST", "RESET" of "OK" weergeven. U kunt voorop de instelling testen, als het ok is, ga dan naar "OK" om naar het beginscherm terug te keren.

Uitgangs Modus: Wanneer bij het ingaan van uitgangsmodus sub-menu, door op de omlaag knop te drukken, wisselt het tussen KANT/SS3 I6/Ni200/Ti/TCR Modus.



Temp Modus: temperatuur controle modus scherm geeft informatie weer (weerstand, uitgangsvermogen, temperatuur, smaak controle, uitgangsmodus, batterij niveau, geheugen modus)

TCR Modus: Met de nieuwe TCR (Temperatuur coefficient van weerstand) functie beschikbaar op het apparaat, kunt u uw temperatuurregeling spoelen (Ni 200 / Ti / SS3 I6) op uw eigen maat aanpassen.

05 Dutch


Beschermingen

- 1. Over Puffing Beveiliging:** De device zal deactiveren na langdurige continue dampen van meer dan 10 seconden. Het scherm zal knipperen !! Lang Vapen !!
- 2. Laagspanningsbescherming:** Wanneer de spanning / stroom te laag is, verschijnt op het scherm "Lage Batterij". Laad het apparaat alstublieft op.
- 3. Geen Atomizer Bescherming:** Als er geen atomizer op het apparaat is bevestigd, verschijnt het op het scherm "Geen Atomizer."
- 4. Atomizer Kort Bescherming:** Het toestel heeft interne bedieningselementen om tegen atomizer kort te beschermen.
Met KA-spoel, weerstand onder 0.1 ohm.
Met Ti/Ni200/SS3 I6 spoel, weerstand onder 0.05ohm.
- 5. Reverse Aansluitbescherming:** Als de batterijen onjuist zijn ingebracht, gaat het apparaat niet aan en voorkomt u schade aan de chipset.
- 6. Automatische vermogen aanpassing bescherming:** Als u dit apparaat gebruikt bij hoge vermogen wanneer de batterij bij lage spanning / stroomtoestand is, zal het accu-teken continu knipperen en zal de uitgangsvermogenspanning automatisch worden aangepast voor het gebruik in veilige normale modi.
- 7. Temperatuurwaarschuwing:** als de interne bestuurstemperatuur buitensporig wordt, wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld en wordt het scherm "te warm" weergegeven.
- 8. Temperatuurbescherming:** In de TC-modi, als de werkelijke temperatuur van de spoel de ingestelde temperatuur overschrijdt, zal het apparaat "Temp beschermen" weergeven.

07 Dutch

POKER 218

English/ French/ German/ Spanish/ Dutch/ Russian/ Italian/ 中文简体



02 Dutch

ALGEMENE INSTELLINGEN


Menu's omschakeling: Druk op de vuurknop 3 keer achter elkaar om het menu omschakeling toestand te bekomen terwijl het apparaat aan is. Druk vervolgens de omlaag knop om tussen Weerstand Instelling, Weerstand Vergrendelen / Ontgrendelen, Smaak modus, Uitgangsmodus, Versie-informatie en Geheugen Modus om te schakelen. Druk op de vuurknop om naar het submenu te gaan.

Weerstand instelling: wanneer gaan naar de "weerstand waarde" sub-menu, en fine-tunen de weerstand binnen een bereik van plus of min 0,05.

Weerstand Vergrendelen/Ontgrentelen: Wanneer ingaan bij de "Q" sub-menu, schakeel om tussen "Q" / "Q" om de speel weerstand te vergrendelen/ontgrentelen. (Let op: Deze operatie moet bij kamertemperatuur worden uitgevoerd.)

Smaak modus: Bij "NORM" sub-menu, zal het scherm NORM/ZACHT/HARD/GEBRUIKER weergeven.

Gebruikersmodus: Om dienovereenkomstig persoonlijke gewoonte te zijn, stelt het gebruikers in staat om werken frequentieband vóór 10 seconden uitgangsvermogen aan te passen. (Gebruikersmodus kan alleen worden gebruikt in KA-modus).




04 Dutch

Hieronder is de TCR waarde bereik voor uw weerstand als volgt:

Materiaal	TCR Waarde min	TCR Waarde Max
SS3 I6	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00350
Ti	0.00350	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
Ni200	0.00570	0.00700

Versie Informatie: Wanneer bij ingaan van submenu batterij-icoon, zal het scherm weergeven: hardware-versie, versie van de software, en het product model.

Geheugen Modus: Wanneer bij ingaan van "M" sub-menu, slaat u de huidige instelling parameters op in het geheugen mode, waaronder: vermogen / TCR / temperatuur / uitgangsmodus / smaak modus, u kunt drie groep datum instellen.



06 Dutch

OPMERKINGEN

Dit pakket bevat geen 18650 cel of oplader.

Kies alstublieft geschikte 18650 cel, de cel moet 40A of hoger worden ontladen zijn.

Gelieve de e-vloeistof niet in de atomizer te houden als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Verwijder de batterij als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, druk dan vijf keer achtereen elkaar om het apparaat uit te schakelen en zet de tuimelschakelaar vervolgens in de O-stand.

WAARSCHUWINGEN

1. Niet gebruiken voor kinderen minder dan 18 jaar zwangervrouw of gogende vrouwen, of iemand met hartrisico en hartziekte, depressie of astma.
2. Houd buiten bereik van kinderen en huisdieren.
3. Gelieve het product niet zelf te repareren om schade of lichamelijke letsels te voorkomen.
4. Gelieve het product niet in hoge temperatuur of vochtige omstandigheden achter te laten om schade te voorkomen.
5. Gebruik het product niet voor andere doeleinden tenzij voor vaporisering. Gelieve de e-vloeistof niet in te slikken.
6. Het product kan gevaarlijk zijn voor gezondheid en bevat nicotine die is verslavend.
7. Voor mensen met bijwerkingen na gebruik van dit product, is het raadzaam om dit apparaat onmiddellijk te stoppen en raadpleeg uw arts.

08 Dutch

Спасибо за выбор Teslacigs.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед началом эксплуатации. Мы не несем ответственности за любые умышленные повреждения или ненадлежащее использование устройства. За дополнительной информацией или с вопросами по использованию продукции, пожалуйста, обращайтесь к нам через веб-сайт www.teslacigs.com.

Технические характеристики

Размеры: 54,5*88*26 мм

Материал: сплав цинка

Тип батареи: две высокомощные батареи 18650 (ток разряда должен быть выше 40 А)

Вес: 200 г

Выходной режим: КАНТАЛ / КТ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316 / КТ-НИКЕЛЬ200 / КТ-ТИТАН / ТКС

Выходная мощность: 7-218 Вт (с шагом 0,5 Вт)

Макс. выходное напряжение: 7,5 В

Макс. выходной ток: 50 А

USB: 5 В / 1,5 А

Вкусовой режим: Нормальный / Мягкий / Жесткий / Пользовательский

Режим памяти: M1/M2/M3

Диапазон сопротивления: 0,1-3,0 Ом в режиме КАНТАЛ / 0,05-1,0 Ом в режиме ТИТАН


/ НИКЕЛЬ 200 / НЕРЖ. СТАЛЬ 316 / ТКС

Диапазон температуры: 100-300°C / 200-600 °F

01 [Russian](#)

POKER 218

English/ French/German/ Spanish/ Dutch/ Russian/Italian/ 中文简体



02 [Russian](#)

Эксплуатация

1. **Включение питания:** Нажмите на нижнюю крышку и вставьте две высокомощные батареи 18650 в корпус устройства, поверните переключатель вкл/выкл и устройство включится, на экране отобразится логотип "TESLACIGS".

2. **Выключение питания:** Выключение питания: поверните переключатель вкл/выкл и устройство немедленно выключится.

3. **Курение:** Для курения нажмите и удерживайте кнопку зажигания. Отпустите кнопку зажигания для прекращения.

4. **Блокировка/разблокировка питания:** В режиме КАНТАЛ нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Вверх» и кнопку «Вниз» для блокировки / разблокировки питания устройства.

5. **Блокировка / разблокировка температуры:** В режиме ТК/ТКС нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Вверх» и кнопку «Вниз» для блокировки / разблокировки температуры.

6. **Регулировка мощности:** Когда устройство включено, нажимайте кнопку «Вверх/Вниз» для соответствующей регулировки мощности. Мощность регулируется с шагом 0,5 Вт. Нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» или «Вниз» для быстрой регулировки мощности.

7. **Новый коил, тот же коил:** Когда вы подключаете новый атоизатор или заново подключаете имеющийся атоизатор устройство выдаст подсказку, требующую подтверждения замены. Если вы подключили новый атоизатор, то нажмите кнопку «Вверх». Если вы заново подключили тот же атоизатор, то нажмите кнопку «Вниз».

8. **Умный режим:** В режиме мощности устройство автоматически выберет соответствующую выходную мощность согласно показанию сопротивления атомайзера.

03 [Russian](#)

Общие установки

Переключение меню: Когда устройство включено, нажмите кнопку запуска 3 раза подряд для входа в режим переключения меню. Затем нажмите кнопку «Вниз» для переключения между настройками сопротивления. Блокировка / разблокировка сопротивления, Режим вкуса, Выходной режим, Информация о версии и Режим памяти. Нажмите кнопку запуска для входа в подменю.


Установка сопротивления: при входе в подменю «Значение сопротивления» вы можете осуществить точную установку сопротивления, увеличивая или уменьшая его на 0,05.

Блокировка / разблокировка сопротивления: При входе в подменю "Ω" переключайтесь между "Ω" / "Ω" для блокировки/разблокировки сопротивления катушки. (Примечание: Эти операции должны проводиться при комнатной температуре).

Режим вкуса: При входе в подменю «НОРМАЛЬНЫЙ» на дисплее отобразится:

НОРМАЛЬНЫЙ / МЯГКИЙ / ЖЕСТКИЙ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ.

Пользовательский режим: В соответствии с личными предпочтениями пользователи могут настраивать рабочий диапазон частоты за 10 секунд до выходной мощности. (Пользовательский режим доступен только в режиме КАНТАЛ).



04 [Russian](#)

Примечание: все десять гистограмм значат до 10s выходной мощности. Каждая гистограмма означает увеличение прироста мощности на 1s, а нажатие кнопки «Вверх/Вниз» позволяет регулировать текущую мощность, а нажатие кнопки запуска позволяет перейти к следующей гистограмме. После завершения установки на экране появится подсказка «ТЕСТ», «СБРОС» или «ОК». Вы можете сначала протестировать установки и, если они вас удовлетворяют, нажать кнопку «ОК» для возвращения на главный экран.

Выходной режим: При входе в подменю выходного режима нажатие кнопки «Вниз» позволяет переключаться между режимами Кантал / Нержавеющая сталь 316 / Никель 200 / Титан / ТКС.



Режим температуры: экран режима контроля температуры отображает следующую информацию: напряжение, выходная мощность, температура, контроль вкуса, выходной режим, заряд батареи, режим памяти).

Режим ТКС: Благодаря новой функции ТКС (Температурный коэффициент сопротивления), которой оснащено устройство, вы можете самостоятельно устанавливать катушку контроля температуры (Никель 200 / Титан / Нержавеющая сталь 316).


05 [Russian](#)

Ниже приводится диапазон значений ТКС для справки:

Материал	Мин. значение ТКС	Макс. значение ТКС
SS316	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00350
Ti	0.00350	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
Ni200	0.00570	0.00700

Информация о версии: Во время входа в подменю со значком батареи на экране отобразится следующее: версия аппаратного обеспечения, версия программного обеспечения и модель продукции.

Режим памяти: При входе в подменю «М» вы можете сохранить текущие настройки параметров в режим памяти, включая: мощность / ТКС / температуру / выходной режим / режим вкуса, а также установить три группы данных.



06 [Russian](#)

Защита

1. **Защита от чрезмерно длинных затяжек:** Устройство будет деактивировано после продолжительных затяжек, длящихся более 10 секунд. На экране отобразится сообщение: «Длинная затяжка!»

2. **Защита от низкого напряжения:** При чрезмерном низком напряжении/мощности на экране отобразится: «Низкий заряд батареи». В этом случае необходимо зарядить устройство.

3. **Защита от отсутствия атоизатора:** Если к устройству не подключен атоизатор, то на экране отобразится: «Атоизатор отсутствует».

4. **Защита от короткого замыкания атоизатора:** Устройство оснащено внутренними контролями для защиты от короткого замыкания атоизатора.

При использовании катушки КАНТАЛ сопротивление ниже 0,1 Ом.

При использовании катушки ТИТАН/НИКЕЛЬ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316 сопротивление ниже 0,05 Ом.

5. **Защита от обратного подключения:** Если батареи вставлены неправильно, устройство не будет включаться во избежание повреждений процессора.

6. **Автоматическая регулировка мощности:** Во время использования устройства с высокой мощностью при низком напряжении/мощности батареи знак батареи начнет мигать и выходная мощность будет автоматически отрегулирована до безопасного нормального режима.

7. **Предупреждение о температуре:** При чрезмерном повышении температуры внутренней платы выход будет автоматически отключен и на экране отобразится «Высокая температура».

8. **Защита от высокой температуры:** В режимах КТ, если фактическая температура катушки превышает установленную, то устройство отображает «Защита от высокой температуры».

07 [Russian](#)

Примечания

Пакет поставки не включает батарею 18650 или зарядное устройство.

Пожалуйста, выбирайте совместимые батареи 18650 и заряжайте их током 40А или выше.

Пожалуйста, не храните курительную жидкость внутри атоизатора, если устройство не используется длительное время.

Пожалуйста, вынимайте батарею из устройства, если оно не используется длительное время.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, нажмите пять раз подряд, чтобы выключить его или передвинуть переключатель в положение "0".

Предупреждения

1. Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицами с риском сердечных заболеваний, депрессии или астмы.

2. Храните в недоступном для детей и животных месте.

3. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к повреждениям и травмам.

4. Не держите изделие в условиях высоких температур или влажности, так как это может повредить его.

5. Не используйте изделие для других целей, кроме как курения, и не проглатывайте жидкость для электронной сигареты.

6. Изделие представляет опасность для здоровья и содержит никотин, который может вызвать привыкание.

7. Для людей с неблагоприятными реакциями после использования этого продукта

рекомендуется немедленно прекратить использование этого устройства и проконсультироваться с врачом.

08 [Russian](#)

Grazie per aver scelto Teslacigs.

Si prega di leggere questo manuale attentamente prima d'uso. Non siamo responsabili per qualsiasi uso improprio o danni intenzionali. Se hai bisogno di informazioni aggiuntive o hai qualsiasi domanda circa il prodotto o sul suo utilizzo, si prega di contattarci via www.teslacigs.com.

SPECIFICHE

Dimensione: 54,5*88*26mm

Materiale: Lega di Zinco

Tipo di celle: due celle ad alta capacità 18650 (Corrente di scarica dovrebbe essere superiore a 40A)

Peso: 200g

Modalità di Uscita: modalità KA/TC/SS316/TC-Ni200/TC-Ti/TCR

Potenza di Uscita: 7-218W (con incrementi di 0,5W)

Tensione di Uscita massima: 7,5V

Corrente di Uscita massima: 50A

USB: 5V/1,5A

Modo di Sapore: Normale / Soft / Potente / Utente

Modalità Memoria: M1/M2/M3


Range di Resistenza: 0,1-3,0 Ohm Modalità KA/0,05-1,0 Ohm Intenso /NI 200/SS316/TCRmode

Range di temperature: 100-300 °C / 200-600 °F

01 *Italian*

POKER 218

English/French/German/Spanish/Dutch/Russian/Italian/中文简体



02 *Italian*

COME SI USA?

- Accensione:** spingere il coperchio inferiore e inserire due celle 18650 ad alta capacità nel corpo del dispositivo, accendere l'interruttore "I", il dispositivo sarà acceso con il logo "TESLACIGS".
- Spegnimento:** spegnere l'interruttore "O", il dispositivo avvierà l'arresto immediato.
- Fumare:** tenere premuto il pulsante di alimentazione per fumare. Rilasciare il pulsante di alimentazione per arrestare.
- Blocco/Sblocco di alimentazione:** in modalità KA, tenere premuto il tasto più e il tasto meno per bloccare/sbloccare l'alimentazione del dispositivo.
- Blocco/Sblocco Temperatura:** in modalità TC/TCR, tenere premuto il tasto più e il tasto meno per bloccare/sbloccare la temperatura.
- Impostazione di alimentazione:** quando il dispositivo è acceso, premere il tasto più / meno per regolare la potenza opportunamente. La potenza si muoverà in incrementi da 0,5. Premere e tenere premuto il tasto più o meno per regolare la potenza rapidamente.
- Nuova bobina, stessa bobina:** quando si collega ad un nuovo atomizzatore o si scollegare e si ricollegare l'atomizzatore esistente, il dispositivo vi chiederà di confermare questa modifica. Se è stato collegato un nuovo atomizzatore, premere il pulsante più. Se si è scollegato e ricollegato lo stesso atomizzatore, premere il pulsante meno.
- Modalità Smart:** in modalità di alimentazione, il dispositivo può selezionare automaticamente la potenza di uscita adattiva in base alla lettura della resistenza dell'atomizzatore.

03 *Italian*

Nota: Un totale di dieci istogrammi rappresenta i primi 10s di potenza di uscita. Ogni istogramma rappresenta 1s in potenza di uscita, premere il tasto più/meno per regolare la potenza attuale, premere il pulsante di accensione per spostarsi verso il prossimo istogramma. Quando è completata l'impostazione, sul display sarà visualizzato "TEST", "RESET" o "OK". È possibile verificare l'impostazione prima, se è ok, allora spostarsi su "OK" per tornare alla schermata iniziale.

Modalità Output: Quando si entra nel sotto-menù di modalità Output, premendo il tasto meno per passare tra modalità KANT/SS316/Ni200/Ti/TCR.



Modalità temperatura: informazioni visualizzate sullo schermo in modalità di controllo di temperatura (resistenza, potenza di uscita, temperatura, controllo sapore, modalità output, livello batteria, modalità memoria)

Modalità TCR: con la nuova funzione TCR (coefficiente di temperatura di resistenza) disponibile sul dispositivo, è possibile personalizzare le tue bobine di controllo di temperatura (Ni 200/Ti/SS316) sul proprio dispositivo.

05 *Italian*

Impostazioni generali


Passaggio tra menù: Premere il pulsante di accensione 3 volte consecutivamente per entrare nel menu di stato quando il dispositivo è acceso. Quindi premere il tasto meno per passaggio tra Impostazione Resistenza, Resistenza Blocco/Sblocco, Modalità Sapore, Modalità Output, Informazione Versione e Modalità Memoria. Premere il pulsante di accensione per entrare nel sotto-menù.

Impostazione resistenza: quando si entra nel sotto-menù "valore resistenza", aggiustare la resistenza con un range di più o meno 0,05.

Resistenza Blocco/Sblocco: quando si entra nel sotto-menù "Ω", selezionare tra "🔒"/"Ω" per bloccare/sbloccare la resistenza della bobina. (Nota: questa operazione deve essere eseguita a temperatura ambiente.)

Modalità Sapore: nel sotto-menù "NORM", sullo schermo comparirà NORM/SOFT/HARD/USER.

Modalità Utente: secondo le preferenze personali, è permesso agli utenti di personalizzare la lunghezza d'onda di lavoro per i primi 10 secondi di potenza di uscita. (La modalità utente può essere utilizzata solo nella modalità KA).



04 *Italian*

Qui è riportato l'intervallo di valori TCR per tuo riferimento come segue:

Materiale	Valore TCR minimo	Valore TCR massimo
SS316	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00350
Ti	0.00350	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
Ni200	0.00570	0.00700

Informazione versione: Quando si entra nel sub-menù dell'icona batteria, sullo schermo apparirà: versione hardware, versione software e modello prodotto.

Modalità Memoria: Quando si entra nel sotto-menù "M", salvare i parametri di impostazione corrente in modalità memoria che includono: modalità potenza/TCR/temperatura/output/sapore, è possibile impostare tre gruppi di dati.



06 *Italian*

REMARKS

Questo pacchetto non include la cella 18650 o il caricabatterie.

Si prega di scegliere la cella 18650 adatta, la cella dovrebbe essere scaricata a 40A o superiore.

Si prega di non tenere il liquido all'interno dell'atomizzatore se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo.

Si prega di estrarre la batteria dal dispositivo quando non viene utilizzato per lungo tempo.

Se non si usa il dispositivo per lungo tempo, premere il pulsante 5 volte consecutive per spegnere il dispositivo, oppure spostare l'interruttore in posizione "O".

PRECAUZIONI

1. Non è destinato ad uso da parte di bambini sotto i 18 anni, donne incinte o che allattano, oppure chiunque a rischio di malattie cardiache, di depressione o di asma.

2. Tenere fuori dalla portata di bambini e di animali domestici.

3. Non tentare di riparare il prodotto da solo perché si può provocare danni o lesioni personali.

4. Non lasciare il prodotto in condizioni umide o ad alta temperatura, altrimenti potrebbe essere danneggiato.

5. Non utilizzare questo prodotto per scopi fuori da quello del fumo elettronico e non ingerire il liquido.

6. Questo prodotto può essere dannoso per la salute e contiene la nicotina che crea dipendenza.

7. Per le persone con reazioni avverse dopo l'uso di questo prodotto, si consiglia di interrompere immediatamente l'uso di questo dispositivo e consultare il proprio medico.

08 *Italian*

感谢您选择Teslacigs!
使用前请仔细阅读该手册以确保正确使用。对于人为操作不当造成的损坏,我们将不负责任。如果您需要其他信息或者对产品及其使用有任何问题,请访问我们的网站: www.teslacigs.cn。

产品规格

主机尺寸: 54.5*88*26mm
主机材质: 锌合金
电池类型: 2节18650高倍率电池 (放电电流大于40A以上)
主机重量: 200g
输出模式: 功率/温控-钛/温控-镍200/温控-不锈钢316/TCR模式
输出功率: 7-218W(按每0.5W增长)
最大输出电压: 7.5V
最大输出电流: 50A
USB: 5V/1.5A
口感模式: NORM(常规)/SOFT(柔和)/HARD(暴力)/USER(用户)
记忆模式: M1/M2/M3
阻值范围: 0.1-3.0Ω (功率模式) / 0.05-1.0Ω (温控/TCR模式)
温度范围: 100-300℃/200-600℉

01 中文简体

如何使用?

- 1.开机:** 推开装置底盖插入2节18650高倍率电池到电池仓内, 拨动开关至 "I", 装置会伴随着显示 "Teslacigs" logo后开机。
- 2.关机:** 拨动开关至 "O", 装置会直接关机。
- 3.吸烟:** 长按吸烟键吸烟, 松开吸烟键停止吸烟。
- 4.功率锁定/解锁:** 在功率模式下, 同时按下加键和减键来锁定/解锁功率。功率锁定以后, 再按加键/减键, 屏幕会提示 "POWER LOCK!", 解锁时提示 "POWER UNLOCK"。
- 5.温度锁定/解锁:** 在温控/TCR模式下, 同时按下加键和减键来锁定温度。温度锁定以后, 再按加键/减键, 屏幕会提示 "TEMP LOCK!", 解锁时提示 "TEMP UNLOCK"。
- 6.输出功率调节:** 当装置处于开机状态下, 按加键/减键来相应的调节功率, 加键每按一次功率增加0.5W, 减键每按一次功率减小0.5W, 按住加键或者减键不动会进入快速调节模式。
- 7.新旧雾化器提醒:** 当连接新的雾化器或断开并重新连接现有的雾化器, 在按下吸烟键时装置将提示确认此更改 "New Up/Same Down"。如果你连接了一个新的雾化器, 按UP按钮。如果您已断开连接并重新连接雾化器, 按向下按钮。
- 8.智能模式:** 在功率模式下, 装置能够根据雾化器阻值读数自动地选择适配的输出功率。

03 中文简体

注意: 用户模式总共有10条能量柱, 每条能量柱代表1S的工作时间, 通过加键/减键来增加/减少能量块, 从而达到调节功率的目的, 设定好当前能量柱的功率以后按下吸烟键确认即可进入下一能量柱的设置, 依次类推, 设定完前10S以后, 屏幕会提示 "TEST (测试) / RESET (复位) / OK (确定)"。用户可以先测试设定的工作波段, 若测试满意, 移动到OK后按确认键回到主菜单。

输出模式: 当进入输出模式子菜单后, 通过减键来选择功率/不锈钢316/镍200/钛/TCR模式。



温控模式: 温控模式下屏幕显示信息如下: 阻值, 输出功率, 温度, 口感模式, 输出模式, 电池电量, 记忆模式。
TCR模式: 装置配备了新型的TCR(电阻温度系数)功能, 用户可以自己喜好调节符合发热丝对应材质的温度系数, 体验不同的口感效果。
下面提供的是TCR值范围供参考:

05 中文简体


故障提示及保护

- 1. 过度吸烟保护:** 如果连续吸烟时间超过10秒装置会自动检测, 屏幕会提示 "Jong Vaping", 装置进入待机模式。
- 2. 低电压报警:** 当电池电压低于6.4V, 屏幕会提示 "Low Battery", 装置进入关机。
- 3. 开路提示:** 在没有接雾化器的情况下按吸烟键, 屏幕显示: NO Atomizer。
- 4. 雾化器短路保护:** 装置具有内部控制来保护雾化器短路, 以下情况会出现短路: 康泰尔雾化器阻值小于0.1Ω
镍200/钛/不锈钢316雾化器阻值小于0.05Ω
- 5. 防反接保护:** 如果电池安装方向错误, 装置不会开机也不会对芯片产生伤害。
- 6. 功率自适应:** 在高功率工作中, 电芯电压过低时, 如果电芯电压无法支撑目前的输出功率, 此时屏幕电池符号会 "闪动", 系统会自动调节输出的电压, 保证电芯电压可继续使用。
- 7. 温度警报:** 当内部板子温度过高时, 输出将会自动关闭, 屏幕会提示 "Too Hot"
- 8. 温度保护:** 在温控模式下, 假如雾化芯的实际温度超过了设定的温度, 屏幕会提示 "Temp Protect"。

07 中文简体

POKER 218


English/ French/ German/ Spanish/ Dutch/ Russian/ Italian/ 中文简体



02 中文简体

基本设置


菜单切换: 在装置开机状态下, 连续按吸烟键3次进入菜单切换界面。接着按减键来选择阻值设定/阻值锁定, 解锁/口感模式/输出模式/版本信息/记忆模式菜单。按吸烟键进入相应的子菜单。
阻值设定: 在阻值未锁定的情况下, 当进入"阻值"的子菜单来微调阻值, 调节范围在正负0.05之内。
阻值锁定/解锁: 当进入"Ω"的子菜单时, 通过切换 "🔒" / "Ω" 来锁定/解锁雾化芯的阻值。(以上操作应该在室内温度下进行)
口感模式: 当进入 "NORM" 口感模式的子菜单时, 屏幕会显示 "NORM(常规)/SOFT(柔和)/HARD(暴力)/USER(用户)" 四种口感, 供用户选择不同的体验。
USER口感: 为满足不同用户的吸烟习惯, 用户模式允许使用者自定义前10秒的工作波段。USER口感只能在功率模式下选择, 在NI, TI, SS, TCR模式下不能选择。



04 中文简体

材质	最小TCR值	最大TCR值
SS316	0.00060	0.00150
Gold	0.00300	0.00350
Ti	0.00350	0.00370
Co	0.00381	0.00390
Nife	0.00391	0.00550
NI200	0.00570	0.00700

版本信息: 当进入电池标志的子菜单, 屏幕会显示如下信息: 硬件信息, 软件信息和产品型号。
记忆模式: 当进入 "M" 记忆模式的子菜单后, 保存当前的设定参数到记忆模式, 包括: 功率/TCR/温度/输出模式/口感, 用户可以设定三种模式: M1/M2/M3模式, "SAVE" 为保存当前的参数, "USE" 为使用当前保存的参数, 用户选择使用或是保存当前参数, 按吸烟键确定退出返回主菜单。



06 中文简体

注意事项

此设备不包括18650电池和充电器。
请选择适合的18650电池, 电池需放电电流在40A以上。
如果长时间不使用该设备, 请取出雾化器, 以免烟油渗漏到主机内部。
如果长时间不使用该设备, 请取出电池, 并放置在干燥、阴凉处储存。
如果长时间不使用该设备, 请连续按五次将设备关机, 或将拨动开关移动到O档。

警告

1. 18岁以下, 孕妇或哺乳期女性, 或任何有危险的心脏病, 抑郁, 或哮喘等人禁止使用。
2. 请放置在儿童和宠物接触不到的地方。
3. 不要试图自己修复产品, 可能会造成损坏或人身伤害。
4. 请不要将产品放置在高温或潮湿条件下, 否则可能会损坏。
5. 请不要将产品用于吸烟以外的其他目的。
6. 此产品可能会有害健康或含有上瘾的尼古丁。
7. 使用本产品有不良反应的人, 建议立即停止使用并咨询医生。

08 中文简体