



**Notice for Use**  
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

**Product Introduction**  
The iJust 2 kit, a starter e-cigarette kit by Eleaf, features the 5.5ml huge e-liquid capacity and 2600mAh battery despite its simple appearance and light weight. The new iJust 2 Mini is a pocket-sized version of iJust 2 kit, having 2ml e-liquid capacity and 1100mAh battery capacity. Compact but yet efficient in every way, the iJust 2 Mini retains the unique atomizer base for better heat dissipation and side USB port design for convenient charging. When working with EC coils, the iJust 2/iJust 2 Mini will bring you a great joy in vaping.

**Quick Start**  
a) How to assemble:  
Mount EC head onto the atomizer base and then put together base, tube and mouthpiece. Finally assemble iJust 2/iJust 2 Mini battery and iJust 2/iJust 2 Mini atomizer together.  
b) How to fill e-liquid:  
1. First unscrew the base off the atomizer;  
2. Then slowly refill the e-liquid into the atomizer along the tube;  
3. Finally screw the base onto the atomizer, again.  
Note:  
1. Please don't add e-liquid into the air pipe and don't overfill.  
2. Please first drip a few drops of e-liquid directly into the wick of the coil to make it fully saturated before first use.

**Power on/off:** Press the button five times in quick succession within two seconds, the white indicator light will flash five times to show iJust 2/iJust 2 Mini is ready for use. In the same way, iJust 2/iJust 2 Mini can also be turned off.  
**Vaping:** Long press the button to take a puff.  
**Charging:** Charge iJust 2/iJust 2 Mini by connecting it with wall adapter or computer via USB cable. The indicator light will turn red when iJust 2/iJust 2 Mini battery is charging and the light will go out when fully charged. It will take 3 hours for iJust 2 and 2 hours for iJust 2 Mini to get a full charge via 1A power adapter.

**Properties**  
**Atomizer Protection:** When vaping time exceeds ten seconds, iJust 2/iJust 2 Mini battery shuts off automatically with the white indicator light flashing ten times.  
**Short-circuit Protection:** When the resistance is less than 0.15ohm, short-circuit occurs with the white indicator light flashing three times.  
**No Atomizer Protection:** The white button light will flash slowly when the button is pressed down without atomizer connected.  
**Low-voltage Protection:** When the voltage of battery is below 3.3V, the white indicator light will flash 40 times. At the same time, press the button cannot power on.  
**Unlock the Low-voltage Protection:** Charge the iJust 2/iJust 2 Mini battery till the voltage is above 3.7V. Then the low-voltage protection will be unlocked automatically.  
**Battery Level Indication Function:** The white button light will stay lit or flash slowly after a puff when the battery level is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Battery Level	Light Condition
60%-100%	Light On
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

**Precautions**  
1. Only have your iJust 2/iJust 2 Mini Kit repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.  
2. Do not leave the iJust 2/iJust 2 Mini Kit in high temperatures or damp conditions, otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C, while charging and -10°C to 0°C, while using.  
3. Do not attempt to combine the iJust 2/iJust 2 Mini Kit with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility and your warranty will be void.

**Warnings**  
1. Please keep out of reach of children.  
2. This device is not recommended for use by young people or non-smokers.

**Warranty**  
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

**Mise en route rapide**  
a) Assemblage:  
Montez la tête d'atomiseur EC sur la base d'atomiseur, le tube et l'embout. Puis assemblez la batterie iJust 2/iJust 2 Mini et l'atomiseur iJust 2/iJust 2 Mini ensemble.  
b) Ajout de liquide:  
1. Dévissez l'atomiseur de la base  
2. Remplissez lentement le liquide dans le tube d'atomiseur  
3. Revissez ensuite la base d'atomiseur sur l'atomiseur  
Note:  
1. Ne pas remplir votre réservoir d'e-liquide par la conduite d'air et ne pas remplir entièrement votre réservoir.  
2. Lors de l'installation d'une nouvelle tête d'atomiseur, imbibez de quelques gouttes d'e-liquide votre tête d'atomiseur pour éviter de brûler celle-ci.

**c) Utilisation:**  
**Allumer/Eteindre:** appuyez 5 fois sur le bouton rapidement, le voyant clignote 5 fois, l'iJust 2/iJust 2 Mini est prêt à l'emploi. Renouvelez la même manipulation pour l'éteindre.  
**Vaping:** appuyez en continu sur le bouton et inhalez.  
**Rechargement:** rechargez l'iJust 2/iJust 2 Mini en le branchant à un adaptateur mural ou un ordinateur avec le câble USB. Le voyant est rouge pendant le chargement et s'éteint quand la batterie est complètement chargée. Il faut 3 heures pour une charge complète de l'iJust 2 et 2 heures pour l'iJust 2 Mini avec un adaptateur mural de 1 Ampère.

**Protections**  
**Protection de l'atomiseur:** lorsque la durée d'inhalation dépasse 10 secondes, le voyant clignote 10 fois et la batterie iJust 2/iJust 2 Mini s'éteint automatiquement.  
**Protection "Aucun atomiseur":** Après avoir appuyé sur le boutons de tir, la LED blanche derrière le bouton brillera lentement si aucun atomiseur n'est détecté.  
**Protection court-circuit:** le court-circuit est provoqué lorsque la valeur de la résistance est inférieure à 0,15ohm. La LED clignote alors 3 fois.  
**Protection de tension de sortie faible:** Lorsque la batterie est inférieure à 3.3V, le voyant clignote 40 fois et la batterie se bloque.  
**Déverrouillage de la protection tension de sortie faible:** rechargez la batterie iJust 2/iJust 2 Mini jusqu'à 3,7V. Ensuite, la protection de tension de sortie faible sera déverrouillée automatiquement.  
**Niveau de batterie:** La LED sur le bouton de tir reste allumé ou clignote lentement après une bouffée lorsque le niveau de la batterie est élevé. Au contraire, la lumière clignote en fréquence si la batterie diminue.

Niveau de la batterie	LED
60%-100%	Reste constant
30%-59%	Brille lentement
10%-29%	Brille modérément
0-9%	Brille rapidement

**Précautions**  
1. En cas de réparation de votre iJust 2/iJust 2 Mini, ne vous adressez qu'à Eleaf. Ne réparez pas vous-même votre produit au risque d'occasions d'autres dommages et de vos blessures.  
2. Ne pas laisser votre iJust 2/iJust 2 Mini dans des environnements à très forte température et humidité, au risque de diminuer ses performances. A charger à des températures comprises entre 0°C et 45°C, et utiliser à des températures comprises entre -10°C et 60°C.  
3. Ne pas utiliser votre iJust 2/iJust 2 Mini avec des composants autres que ceux de la marque Eleaf. Tout défaut causé de ce fait ne sera pas pris dans la garantie et notre société déclinera toute responsabilité.

**Attention**  
1. Tenir hors de portée des enfants.  
2. Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

**Garantie**  
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une erreur humaine. Notre garantie ne s'applique pas sur des produits achetés à des tiers non agréés.

**Schnell Start**  
a) Montage Hinweise:  
Verdampfer Schutz: Schrauben Sie den Verdampferkopf auf die Verdampfer-Basis. Stecken Sie dann Basis, Verdampferkopf und Mundstück zusammen. Zum Schluß Verdampfer und den iJust 2/iJust 2 Mini Akku zusammenstecken.  
b) Befüllung mit e-Liquid:  
1. Schrauben Sie die Basis vom Verdampfer;  
2. Füllen Sie dann langsam das e-Liquid in den seitlichen Schlitze entlang des Verdampferkopfers;  
3. Einfach Verschluss und Basis erneut verschrauben.  
Hinweis:  
1. Bitte nicht e-Liquid in die Luftleitführung füllen und nicht überfüllen.  
2. Bitte zuerst ein paar Tropfen e-Liquid auf die Watte der Spule drauflefen vor dem ersten Gebrauch.

**Nutzungshinweise**  
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Sie können sich auch unseren Partner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

**Produktbeschreibung**  
Das iJust 2 Kit, ist ein Starter-Kit von Eleaf, mit einem enormen Tankvolumen von 5,5 ml und 2600mAh Akku-Kapazität, einfach in seiner Erscheinung und trotz viel Power ein Leichtgewicht. Die neue iJust 2 Mini ist die Pocket-Version des iJust2-Kits. Ein Tankvolumen von 2 ml und einer und 1100mAh Akku-Kapazität. Kompakt und Effizient in jeder Hinsicht. Mit einer Verdampferbasis mit verbesserter Wärmeableitung und seitlichen USB-Port zum bequemen aufladen. Wir empfehlen Ihnen sowohl für den iJust 2 als auch für den iJust 2 Mini die EC Coils zu verwenden. Damit ist höchster Dampfgenuss garantiert.

**Schutzfunktionen**  
**Verdampfer Schutz:** Wird die Feuerfaste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich der iJust 2/iJust 2 Mini Akku automatisch ab und die Kontrollleuchte blinkt zehn mal weiß.  
**Kein Atomizer Schutz:** Die Taste blinkt langsam in weiß wenn die Feuer-Taste gedrückt wird ohne Verdampfer.  
**Überspannungsschutz:** Unterschreitet der Widerstand 0,15 Ohm schaltet sich das Gerät aus und die Anzeigeleuchte blinkt drei mal weiß.  
**Unterspannungsschutz:** Unterschreitet die Spannung des Akkus 3,3 V blinkt Anzeigeleuchte 40 Mal weiß. Gleichzeitig ist die Feuerfaste blockiert.  
**Entriegeln des Unterspannungsschutzes:** Laden Sie den iJust 2/iJust 2 Mini Akku bis zu einer Spannung von 3,7 V. Dann wird der Unterspannungsschutz automatisch entriegelt. 3.7V. Then the low-voltage protection will be unlocked automatically.  
**Akkuladestand:** Die LED der Watte der Spule drauflefen vor dem ersten Gebrauch.  
Aufgeladene LED, Widerstand und Leuchtanzeige

Aufgeladene LED	Leuchtanzeige
60%-100%	Leuchtet konstant
30%-59%	Blinkt langsam
10%-29%	Blinkt moderat schnell
0-9%	Blinkt schnell

**Achtung**  
1. Lassen Sie Ihren iJust 2/iJust 2 Mini Kit nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden.  
2. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit für Ihren iJust 2/iJust 2 Mini Kit. Dies kann den Gebrauch beeinträchtigen und das Gerät beschädigen. Die angemessene Betriebstemperatur liegt zwischen 0°C bis 45°C und während des Aufladeprozesses bei -10°C bis 60°C.  
3. Versuchen Sie nicht Ihr iJust 2/iJust 2 Mini Kit mit Ersatzteilen von anderen Herstellern zu kombinieren. Beschädigungen die aufgrund unsachgemäßer Anwendung und nicht zugelassener Ersatzteile erfolgen liegen nicht in unserer Verantwortung und die Garantie erlischt augenblicklich.

**Warnung**  
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.  
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche und Nichtraucher.

**Garantie**  
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

**Inicio rápido:**  
a) Cómo montar:  
Colocar la cabeza de atomizador EC sobre la base del atomizador y luego montar el todo al tubo y bocanillo. Por último colocar la batería iJust 2/iJust 2 Mini iJust y el atomizador iJust 2/iJust 2 Mini iJust conjuntamente.  
b) Añadir el e-liquid:  
1. Primero desatorice la base del atomizador fuera del atomizador;  
2. Lentamente llenar el e-liquid dentro del atomizador a lo largo del tubo;  
3. Finalmente enrosca nuevamente la base del atomizador en el atomizador.  
Nota:  
a) Por favor, no tiene demasado liquido dentro del Pipe air y no exceder el llenado.  
b) Por favor dejar caer unas gotas de e-liquida directamente en la mecha para que la cabeza del atomizador se encuentre totalmente cubierta antes de vapear.

**Avviso di usage**  
Gracias por elegir los productos Eleaf Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor. Por último visite nuestra web: www.eleafworld.com.

**Introducción de producto**  
El kit iJust 2, es un kit start e-cigarrillo diseñado por Eleaf, cuenta con una gran capacidad de 5,5 ml para el e-liquid y gran capacidad en la batería de 2600mAh a pesar de su apariencia simple y ligera. El nuevo iJust 2 Mini es una versión de bolsillo del iJust 2 kit, que tiene una capacidad de 2 ml e-liquid y la capacidad de la batería 1100mAh. Compacto, pero muy eficiente en todos los sentidos, el iJust 2 Mini conserva la base del atomizador junto a una mejor disipación del calor y un diseño para el puerto USB teniendo una carga conveniente. Cuando se trabaja con las bobinas CE, el iJust 2 / iJust 2 Mini le brindará una agradable sensación al vapear.

**Propriedades**  
**Proteção del atomizador:** Quando el vapo excede los diez segundos, el iJust 2/iJust 2 Mini se apagará automáticamente y el indicador luminoso parpadeará 10 veces.  
**Proteção cortocircuito:** Quando la resistencia es menor a 0.15ohm, un cortocircuito sucede y el botón luminoso parpadeará 3 veces.  
**Sin protección del atomizador:** El botón luminoso parpadeará lentamente cuando se presiona el botón hasta abajo sin estar conectado al atomizador.  
**Proteção bajo voltaje:** Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3.3 V el botón luminoso parpadeará 40 veces. Y el dispositivo no puede encenderse.  
**Desbloqueo protección bajo voltaje:** Cargar la batería del iJust 2/iJust 2 Mini hasta que la tensión está por encima de 3.7V. A continuación, la protección de bajo voltaje se desbloqueará automáticamente.  
**Función del nivel de batería:** El botón luminoso blanco/LED indicador de la teca blanca permanecerá encendido o parpadeará lentamente después de un soplo cuando el nivel de batería es alto. Por el contrario, la luz parpadeara en la frecuencia.

**Внимание**  
Будьте внимательны к выбору продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данные руководства перед началом использования прибора. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

**Информация о продукте**  
Набор iJust 2 включает в себя клиромайзер на 5.5мл и аккумулятор емкостью 2600mAh. Несмотря на компактность, он обладает большой емкостью бака, устойчивым металловым ас и удобным легким в руке. Новый iJust 2 Mini еще более компактный, 1100mAh и бак на 2мл. Компактный, но в то время же мощный как и его старший брат, помимо мощности, у старшей модели есть позитивные уникальные особенности и удобный расположенный микро USB. В моделях iJust 2/iJust 2 Mini используются хорошо зарекомендовавшие себя испарители EC.

**Первое использование**  
**Защита от короткого замыкания:** Если вы удерживаете кнопку более десяти секунд питание автоматически отключится, а индикатор моргнет 10 раз.  
**Защита от перегрева:** Когда напряжение аккумуляторной батареи падает ниже 3.3 В индикатор моргнет 40 раз, а устройство перейдет в режим сна. Выход из режима осуществляется когда напряжение поднимется до 3.7 В.  
**Высокая температура батареи:** Индикатор мигает медленно или горит, когда заряд батареи высок, если наоборот, то происходит частое мигание.

Заряд батареи	Состояние индикатора
60%-100%	Горит
30%-59%	Медленно мигает
10%-29%	Умеренно мигает
0-9%	Часто мигает

**Включеніе/выключеніе устройства**  
Устройство включается пятикратным нажатием, при этом индикатор моргнет пять раз. Выключение устройства происходит аналогичным способом.  
**Парение**  
Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и вдыхать пар.  
**Зарядка**  
При помощи USB-кабеля соедините iJust 2/iJust 2 Mini с источником питания, устройство можно использовать во время зарядки. Индикатор батареи горит красным при зарядке или подключении через USB, и гаснет при полной зарядке. При использовании зарядного устройства 1A, iJust 2 полностью зарядится за 3 часа, а iJust 2 Mini за 2 часа.

**Адвергенция**  
1. Por favor, mantenga fuera del alcance de los niños.  
2. Este dispositivo no está recomendado para ser utilizado por personas jóvenes o no fumadores.  
**Garantía**  
Nosotros no hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

**Внимание**  
1. Храните в местах, недоступных для детей.  
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

**Гарантия**  
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройств. Применяется официальная гарантия.

**Avviso per l'uso**  
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di dubbi sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

**Presentazione del prodotto**  
Il kit iJust 2, è un kit starter elettronico della Eleaf, ha una grande capacità di liquido di 5.5ml e una capacità di batteria di 2600mAh nonostante il suo aspetto leggero. Il nuovo iJust 2 Mini è una versione tascabile del kit iJust 2, con una capacità di 2 ml di liquido e una batteria di 1100mAh. Compatta ma ancora efficiente in ogni modo, il iJust 2 Mini è progettata per avere una base unica dell'atomizzatore ottenendo una disposizione del calore e ha una porta USB laterale per agevolare la carica della batteria. Quando si lavora con bobine EC, il iJust 2 / iJust 2 Mini vi darà una grande soddisfazione durante lo svapo.

**Меры предосторожности**  
1. iJust 2/iJust 2 Mini не рекомендуется использовать только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно, чтобы не привести к повреждению устройства или травме.  
2. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры или влажности. iJust 2/iJust 2 Mini может использоваться при температуре от 0°C до 45°C, а заряжаться от -10°C до 60°C.  
3. Ни в коем случае не пытайтесь использовать устройство с деталями от других производителей. Компания не несет ответственность за проблемы, связанные с нарушением правил эксплуатации.

**Внимание**  
1. Храните в местах, недоступных для детей.  
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

**Гарантия**  
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройств. Применяется официальная гарантия.

**Avviso per l'uso**  
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di dubbi sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

**Presentazione del prodotto**  
Il kit iJust 2, è un kit starter elettronico della Eleaf, ha una grande capacità di liquido di 5.5ml e una capacità di batteria di 2600mAh nonostante il suo aspetto leggero. Il nuovo iJust 2 Mini è una versione tascabile del kit iJust 2, con una capacità di 2 ml di liquido e una batteria di 1100mAh. Compatta ma ancora efficiente in ogni modo, il iJust 2 Mini è progettata per avere una base unica dell'atomizzatore ottenendo una disposizione del calore e ha una porta USB laterale per agevolare la carica della batteria. Quando si lavora con bobine EC, il iJust 2 / iJust 2 Mini vi darà una grande soddisfazione durante lo svapo.

**Прогноз**  
**Protezione dell'Atomizzatore:** Quando il tempo del tiro supera i dieci secondi, la batteria dell'iJust 2 / iJust 2 Mini si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per dieci volte.  
**Protezione da corto circuito:** Quando la resistenza è inferiore a 0.15ohm, si verifica un corto circuito e il pulsante lampeggia per tre volte.  
**Protezione "No Atomizzatore":** Quando l'atomizzatore non è presente, la spia del pulsante bianco lampeggia lentamente e non emette suono.  
**Protezione di bassa tensione:** Quando la tensione della batteria è inferiore a 3.3 V, la spia bianca lampeggia per 40 volte. Allo stesso tempo, quando si preme il pulsante, non si attiva.  
**Sbloccare la protezione di bassa tensione:** Caricare la batteria dell'iJust 2 / iJust 2 Mini fino a portare la tensione sopra i 3.7V. Dopodiché la protezione di bassa tensione verrà sbloccata automaticamente.  
**Indicatore di Funzione del Livello della batteria:** Quando il livello di batteria è alto, dopo un tiro la spia bianca del pulsante rimarrà accesa o si sarà un lampeggio molto lento. Al contrario, se il livello della batteria è basso, la luce lampeggia in frequenza.

**Внимание**  
1. Тенере fuori dalla portata dei bambini.  
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori.

**Garanzia**  
Non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

**Нiveau de la batteria**

Niveau de la batteria	Condizioni della luce
60%-100%	Rimane accesa
30%-59%	Lampeggia lentamente
10%-29%	Lampeggia moderatamente
0-9%	Lampeggia frequentemente

**Precauzioni**  
1. La vostra iJust2 / iJust2 Mini deve essere riparata solo ed esclusivamente da tecnici specializzati Eleaf. Non tentate di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.  
2. Non tenere iJust2 / iJust2 Mini ad alte temperature o a condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'utilizzo.  
3. Non tentare di combinare iJust2 / iJust2 Mini con parti di altre marche di cigarette elettroniche. Se si danneggia a causa di questo uso inappropriato, la nostra azienda non si assume la responsabilità e la garanzia sarà nulla.

**Levello della batteria**

Levello della batteria	Condizioni della luce
60%-100%	Rimane accesa
30%-59%	Lampeggia lentamente
10%-29%	Lampeggia moderatamente
0-9%	Lampeggia frequentemente

**Attenzione:**  
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori.

**Garanzia**  
Non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

**Avviso per l'uso**  
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di dubbi sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

**Presentazione del prodotto**  
Il kit iJust 2, è un kit starter elettronico della Eleaf, ha una grande capacità di liquido di 5.5ml e una capacità di batteria di 2600mAh nonostante il suo aspetto leggero. Il nuovo iJust 2 Mini è una versione tascabile del kit iJust 2, con una capacità di 2 ml di liquido e una batteria di 1100mAh. Compatta ma ancora efficiente in ogni modo, il iJust 2 Mini è progettata per avere una base unica dell'atomizzatore ottenendo una disposizione del calore e ha una porta USB laterale per agevolare la carica della batteria. Quando si lavora con bobine EC, il iJust 2 / iJust 2 Mini vi darà una grande soddisfazione durante lo svapo.

**Внимание**  
1. Тенере fuori dalla portata dei bambini.  
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori.

**Garanzia**  
Non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

**Avviso per l'uso**  
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di dubbi sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

**Presentazione del prodotto**  
Il kit iJust 2, è un kit starter elettronico della Eleaf, ha una grande capacità di liquido di 5.5ml e una capacità di batteria di 2600mAh nonostante il suo aspetto leggero. Il nuovo iJust 2 Mini è una versione tascabile del kit iJust 2, con una capacità di 2 ml di liquido e una batteria di 1100mAh. Compatta ma ancora efficiente in ogni modo, il iJust 2 Mini è progettata per avere una base unica dell'atomizzatore ottenendo una disposizione del calore e ha una porta USB laterale per agevolare la carica della batteria. Quando si lavora con bobine EC, il iJust 2 / iJust 2 Mini vi darà una grande soddisfazione durante lo svapo.