



Katana Mod Manual

中文

3. 雾化器短路保护：当雾化器发生短路时，OLED 显示屏会提示“SHORTED”。
4. 无雾化器检测：当用户在没有连接雾化器的情况下使用该机，主机显示屏会提示：“NO ATOMIZER”。
预防措施：
1. 不要在暴风雨天气或灰尘情况下使用该设备。
2. 正确连接USB端口和充电器，充电完成后，拔下充电器。
3. 不要直接把设备放进口袋或手提包里，不要把它和硬币、珠宝或其他硬物混在一起。
4. 充电时，充电器和电池可能会发热，远离易燃气体、液体或其他物质。
温馨提示：
1. 使用前请仔细阅读说明书。
2. 如果该设备长时间不使用，请不要将烟油留在雾化器内。
3. 请远离儿童、孕妇和未成年人(18岁以下)

English

Thank you for choosing IJOY! Please read this manual carefully to ensure proper use. For additional information regarding this product or its use, please consult your local IJOY retailer or visit our website: www.ijoycig.com.

Product Introduction

The IJOY Katana MOD is the first streamlined stick design e-cigarette with class-leading features. Equipped with a 0.91 inches OLED screen to show all pertinent vapor indicators, modes and battery level. Equipped with the IWEPAL control chip-set and built-in 3000mAh battery, will fire up to 81W, and adopting 6 modes of PMODE/POWER/POD/MTL/TEMP and BYPASS for your selection, compatible with the newest KM1, DM-M2, DM-M3 coils and fiber cotton, giving you billowy clouds and intense flavor. Assembling the features of box mod, the convenience of stick shape and the experience of mech mod, the Katana is a star product of IJOY.

INCLUDES

• 1* KATANA MOD • 1* 说明书 • 1* USB 数据线 • 1* 保修卡

① 火键

② OLED 屏幕

③ 上键

④ 下键

⑤ USB 插口

• 1* Manual
• 1* Warranty Card

①

②

③

④

⑤

产品参数


• 尺寸: 94.5 * 30 * 30

• 功率: 1-81W

• 电池容量: 3000mAh 30A

• 电池类型: 18650电池

• 可支持固件升级



• 屏幕尺寸: 0.91英寸
• 静态电流: ≤85UA
• 电阻范围: 0.05~3.0欧姆
• 充电接口: Micro USB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sostraction pendant plusieurs secondes. Lors du remplacement du nouvel atomiseur, si la différence entre la valeur de résistance du nouvel atomiseur et la valeur de résistance précédente est supérieure à 0,2 ohm, l'interface de préjudice de l'ancien et du nouveau atomiseur sera affichée.

Comment effacer la valeur de bouffée manuellement? Appuyez sur le bouton de tir 3 fois en 2 secondes pour accéder au menu, choisissez l'«REINITIALISATION» pour entrer le réglage du repos.

Chargement: chargez simplement l'appareil en le connectant à l'adaptateur mural ou à l'ordinateur via un câble USB, quand il est complètement chargé, le bouton s'éteindra.

Conseils de protection

1. Protection contre les courts-circuits: lorsqu'un court-circuit survient dans l'atomiseur, il déclenche une protection contre les courts-circuits.

2. PCB: protéger pour trop chaud de la partie de carte PCB.

3. Protection contre les basses tensions: protégez-vous contre le stockage de batterie faible.

Précautions

1.N'utilisez pas l'appareil par temps d'orage ou de poussière.

2. Connectez le port USB et le chargeur correctement.

Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.

3. Ne mettez pas l'appareil directement dans votre poche ou votre sac à main: ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge. Tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Attention

1. Gardez hors de portée des enfants.

2.Cet appareil n'est pas recommandé aux personnes de moins de 18 ans et aux non-fumeurs.

3.Ce dispositif ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.

4.Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à ceux qui ne peuvent pas utiliser de produits à base de nicotine pour des raisons de santé.

5.Ce dispositif ne convient pas aux personnes souffrant de maladie cardiovasculaire ou respiratoire.

6.Ce dispositif ne convient pas aux personnes souffrant de maladies telles que le dysfonctionnement cardiaque, l'hypertension artérielle ou le diabète.

Attention

1. Faites réparer votre appareil par IJOY. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, vous risqueriez des dommages ou des blessures.

2. Ne laissez pas l'appareil dans des températures élevées ou dans des conditions humides car cela pourraient l'endommager. La température de fonctionnement appropriée est comprise entre 0 ° C et 45 ° C pendant la charge et entre -10 ° C et 60 ° C pendant l'utilisation.

3.N'essayez pas de combiner l'appareil avec des pièces d'autres marques d'e-cigarette. IJOY ne prend aucune responsabilité et votre garantie sera évitée en cas de dommage causé de cette manière.

Dutch

Bedankt voor het kiezen van IJOY! Lees deze handleiding aandachtig door voor een juist gebruik. Neem voor meer informatie over dit product of het gebruik contact op met uw lokale IJOY-dealer of bezoek onze website: www.ijoycig.com.

Product Introductie

De IJOY Katana MOD is de eerste gestroomlijnde e-sigaret met stokontwerp met toonaangevende kenmerken. Uitgerust met een OLED-scherm van 0,91 inch om alle relevante dampindicatoren, modi en batterijniveau te tonen. Uitgerust met de IWEPAL-besturingschipset en ingebouwde 3000mAh-batterij, gaaf tot 81W aan en biedt 6 modi PMODE / POWER / POD / MTL / TEMP en BYPASS voor uw selectie. Met de nieuwste KM1, DM-M2, DM-M3-spolen in vezelkatoen, die gevonden worden in een intense smaak geven. Door de functies van boxmod, het gemak van stick-vorm en de ervaring van mech mod samen te stellen, is de Katana een sterproduct van IJOY.

Specificaties:

Velikost: 94.5 * 30 * 30

Maximální výkon: 81W

Kompaktní a přenosná obrazovka s jasním a velkým rozdírem

Bez převodu s 25mm nadřízením

Kapacita baterie: 3000mAh 30A

Rozsah odporu: 0.05 ~ 3.0 ohm

Display: 0.91 palce

Provizní pokyny

1. Zapnutí / vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko 5 krát rychle po sobě pro zapnutí a vypnutí přístroje.

2. Vapování

Během zapnutí přístroje stačí stisknout tlačítko pro vypnutí.

3. Stiskněte tlačítko 3x do 2 sekund pro vstup do hlavního menu, 6 režimů pro výběr.

A.PMODE:

1. Normální režim: normální výstup.

2. Hard režim: tvrdý výstup.

3. Soft režim: měkký výstup.

B.MTL: nastavený výkon 1-15W.

C.BY PASS: výstup pímo.

D.POD: rozsah napájí je nastaviteľný z 2.5-3.8V.

E.POWER: Normálny režim v režimu napájenia.

F.TEMP: Režim výstupu fázového tepotí.

1. NI: (niklová) cívka.

2. T2: (titánová) cívka.

3. SS: (nerozvážná) cívka.

4. TCR: samocinny leplovaný výstup materiálu topné cívky.

V režimu regulace teploty se standardný odpor rozprášovača čízeni teploty kalibruje stisknutím tlačítka přidání a odečtení současné na několik sekund. Při výměne nového rozprášovače, pokud je rozdíl mezi hodnotou odporu nového rozprášovače a předchozí hodnotou odporu větší než 0,2 ohm, bude zobrazeno roznášení pro posouzení starých a nových rozprášovačů.

Jak ručně vymazat hodnotu nafouknutí?

Stiskněte tlačítko 3 krát po 2s pro vstup do nabídky, vyberte ikonu "PUFF RESET" po zadání nastavení odpovídající.

Nabíjení: Zalijení jednoduše nabijte připojením pomocí adaptéra nebo počítače pomocí kabelu USB, když je plně nabíjá, tlačítko zhasne.

Tipy pro ochranu

1. Ochrana proti zkratu: v případě, že dojde k zkratu v rozprášovači, využijte ochranu proti zkratu.

2. P2P ochrana: chránit přísl. horkou část PCB.

3. Ochrana proti nízkému napájení: chránit při nízkém stavu akumulátoru

Opatření

1.Nepoužívejte zařízení v případě bouřlivého počasí nebo prachu.

2. Připojte port USB a nabijte správně. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.

3. Neumísťujte přístroj do kapsy nebo kabelky přímo: nemějte ho s minci, šperky nebo jinými tvrdými předměty.

4. Nabijejte a akumulátor se při nabíjení mohou ohřívat. Uchovávejte mimo dosah hořlavého plynu, kapaliny nebo jiných materiálů.

Varování

1.Uchovávejte mimo dosah dětí.

2. Toto zařízení se nedoporučuje používat pro osoby mladší 18 let nebo pro nekulturní.

3.Tento přístroj není vhodný pro lehotnou nebo kojící ženy.

4.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami, které jsou alergické nebo citlivé na nikotin nebo tělu, kteří nemohou užívat nikotinové přípravky ze zdravotních důvodů.

5.Toto zařízení není vhodné pro použití u osob, které mají kardiovaskulární onemocnění nebo respirační onemocnění.

6.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami, které mají nemoci, jako je srdeční dysfunkce, vysoký krevní tlak nebo cukrovka.

Pozor

1.Použijte opravu přístroje IJOY. Nepoužívejte se opravit přístroj sami, protože možné díl je poškozen nebo zářený.

2.Nepoužívejte zařízení za vysokých teplot nebo vlnách podmínek, protože by mohlo dojít k poškození zářený.

3.Odpovídající provozní teplota je pro nabíjení a od -10 °C do 60 °C v době používání v rozmezí 0 °C až 45 °C.

3.Nepoužívejte se kombinovat zařízení s dily jiných značek e-cigaret. IJOY nenesí odpovědnost a vaše záruka bude vyloučena, pokud dojde k nějaké škodě způsobené touto cestou.

Hoe de puff waarde handmatig op te heffen?

Druk driemaal op de vuurknop in 2s om het menu te openen, kies het pictogram "PUFF RESET" om de instelling voor de bladerbeveiliging te schakelen.

Opladen: laad het apparaat eenvoudig op door het via een USB-kabel op de muuradapter of computer aan te sluiten. wanneer deze volledig is opgeladen, gaat de knop uit.

Beschermingstips

1.Bescherming tegen kortsmiting: wanneer er kortsmiting optreedt in de verstuiver, zal dit een bescherming tegen kortsmiting vragen.

2.PCB-bescherming: bescherm voor te heet PCB-deel.

3.Bescherming tegen te laag vermogen: bescherm voor opslag met een laag batterijcapaciteit.

Voorzorgsmaatregelen

1.Gebrek liet apparaat kunnen tijdens het opladen niet bij stormweer of stof.

2.Sluit de USB-poort en oplader op de juiste manier aan. Ontkoppel de lader wanneer het opladen is voltooid.

3.Stopt het apparaat niet direct in uw zak of handtas: meng het niet met munten, sieraden of andere harde voorwerpen.

4.De oplader en batterij kunnen tijdens het opladen warm worden. Verwijderd houden van ontvlambare gas, vloeistof of andere materialen.

Waarschuwing

1.Builen het bereik van kinderen houden.

2.Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor gebruik door mensen jonger dan 18 jaar of niet-rokers.

3.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

4.Dit apparaat is niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor nicotine of voor mensen die vanwege gezondheidsredenen geen nicotineproducten kunnen gebruiken.

5.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door mensen met hart-en vaatziekten of aandoeningen van de luchtwegen.

6.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door mensen die hartstoenissen, hoge bloeddruk of diabetes hebben.

Aandacht

1.Laat uw apparaat alleen repareren door IJOY. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, want dat kan schade veroorzaken.

2.Laat het apparaat niet achter in hoge temperaturen of vochtige omstandigheden, omdat dat het apparaat kan beschadigen. De juiste bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 ° C tot 45 ° C tijdens het opladen en -10 ° C tot 60 ° C tijdens gebruik.

3.Probeer het apparaat niet te combineren met onderdelen van andere merken e-sigaretten. IJOY neemt geen verantwoordelijkheid voor garantie wanneer u dat doet.

4.C.PCB: protéger pour trop chaud de la partie de carte PCB.

5.Protection contre les basse tensions: protégez-vous contre le stockage de batterie faible.

Specificație

Dimensiune: 94.5 * 30 * 30

Putere maximă: 81W

Compact și portabil Ecran luminos și mare

Nr consola rezervare de 25mm Capacitate baterie: 3000mAh 30A

Interval de rezistență: 0.05 ~ 3.0 ohm

Afisaj: 0.91 inch

Instrucțiuni de utilizare

1.Activarea pornit / oprire

Apăsați butonul de foc de 5 ori în succesiune rapidă pentru a porni și opri aparatul.

2.Vaping

În timp ce dispozitiv este pornit, trebuie să fie prezentă.

3.Apăsați butonul de incendiu de 3 ori în 2 secunde pentru a intra în meniu principal, 6 moduri pentru a alea.

3.A.PMODE:

1.Modular normal: ieșire normală.

2.Modular dur: ieșire tare.

3.Soft-modular: ieșire moale.</p