Designed in California
Manufactured by WISMEC

WISMEC™

presa User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing WISMEC products! Please read this manual carefully before initial use. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.wismec.com.

Product Introduction

Presa is inspired by an ergonomically sculpted design to fit your hand. The enlarged fire button was designed so you can comfortably grip the device in many different ways. It is modern in appearance with an aesthetically pleasing design. Other features include:
Enhanced manual safety lock switch
Temperature protection feature
OLED display
510 spring loaded connector
40W/10V with 2600mAh battery capacity



How to use

Power On and Off: Clicking button 5 times continuously will turn device on/off. To use, press and hold button down while in use. Let go of the button when done.
Adjust the Wattage/Voltage: Press up/down adjustment button to increase/decrease the wattage/voltage.
Switch the VV/VW Mode: Clicking fire button 3 times continuously to switch between VV/VW mode. In VV mode, you can adjust output voltage between 2.0V-10.0V. In VW mode, you can adjust output wattage between 5W-40W.
Safety Lock Switch: Move the lock switch right/left to lock/unlock the fire button so that unintentional press could be avoided.
Lock the Up/Down Adjustment Buttons: Press the up and down adjustment buttons simultaneously for 2 seconds when the battery is on to lock, and the OLED screen will confirm with display "Lock". Press the up/down adjustment buttons simultaneously for 2 seconds to unlock, and the OLED screen will confirm with display "Unlock".
Temperature Protection Feature: If the temperature of device is over 70℃, the output will shut off automatically and the screen will reflect "Temp Protection" for 5 seconds then back to normal. At this point, please stop using device for a period of time till the temperature drops to a proper working level.
Switch the Display Mode: By holding the up/down adjustment buttons simultaneously for 2 seconds when the battery is off, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle through this operation.

How to charge

The Presa is charged via tail USB port. It will take about 3-3.5 hours to fully charge the battery with 1A charger.

The battery power symbol on OLED screen will keep slowly flashing during charging and go out when the battery is fully charged.



Properties of Presa

Over 10s Protection: If you hold the fire button for over 10 seconds, the output will shut off and the OLED screen will reflect "Over 10s".
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer/output short-circuit occurs, the OLED screen will reflect "Atomizer Short".
Atomizer Low: The screen will reflect "Atomizer Low" if the resistance of atomizer is lower than 0.2Ω.
Low-voltage Protection: When the voltage of battery is below 3.3V, the OLED screen will first display "Power Low" and then change to "Lock" to indicate that the battery is locked.
Unlock the Low-voltage Protection: Charge the battery with an USB cable to unlock the low-voltage protection.
Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on the screen will flash.

Precautions

- This product are intended for use by adults 18 years old and over. Women who are pregnant or nursing, people with certain health conditions may be affected by this product. Please consult your health care practitioners before use.
- Keep all components away from children and pets.
- Use the product only as instructed. Using your Presa outside of intended use may cause damage to the device and/or the user.
- Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not attempt to combine the Presa with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility and your warranty will be void.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty or return policy. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty does not apply to products purchased from third-party vendors.

WISMEC™

presa Manuel d' Utilisation

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi les produits WISMEC! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.wismec.com.

Présentation du produit

Presa est doté d'un design ergonomique conçu pour s'adapter à votre main. Le bouton élargi a été conçu de sorte que vous pouvez confortablement utiliser votre dispositif.
Les autres caractéristiques du Presa sont :
Verrouillage manuel de sécurité
Protection de température
Affichage écran OLED
Connecteur 510 à ressort
40W/10W avec une capacité de batterie de 2600mAh



Mode d'emploi

Allumer/Eteindre: appuyer sur le bouton 5 fois rapidement pour allumer ou éteindre l'équipement. Pour vapoter, appuyer sur le bouton en continu et inhaler, puis relâcher.
Réglage du wattage/voltage: appuyer sur les boutons latéraux pour augmenter ou diminuer le wattage/voltage.
Passage du mode VV (Voltage variable) au mode VW (Wattage variable): appuyer sur le bouton 3 fois pour passer d'un mode à l'autre. En mode VV, vous pouvez ajuster le voltage de 2.0V à 10.0V. En mode VW, vous pouvez ajuster le wattage de 5w à 40W.
Vérouillage de sécurité: glisser le cran situé au dessus du bouton vers la droite ou vers la gauche pour respectivement vérouiller ou déverouiller votre appareil et éviter ainsi toute mauvaise manipulation.
Boutons de verrouillage: appuyer sur les 2 boutons latéraux simultanément lorsque la batterie est allumée pour la verrouiller : l'écran OLED affiche le message "Lock". Procéder à la même manipulation pour déverrouiller la batterie : l'écran OLED affiche alors "Lock".
Fonction de protection de la température: si la température du dispositif excède 70°C, alors il se coupe automatiquement et l'écran affiche « Temp protection » pendant 5 secondes. Ainsi, tout risque de surchauffe de la batterie est écarté.
Changement du sens de l'affichage: appuyer sur les 2 boutons latéraux simultanément lorsque la batterie est éteinte pour modifier le sens de l'écran de 180 degrés. Vous pouvez voir l'écran sous 2 angles différents.

Recharge

Le Presa se recharge via le port USB, situé à sa base.
Il faut compter environ 3H à 3H30min pour recharger complètement la batterie avec un chargeur de 1A .
L'indication de charge apparaît sur l'écran OLED (la batterie clignote lentement pendant la charge, puis s'arrête une fois la batterie totalement chargée).



Propriétés du Presa

Protection au-delà de 10s: lorsque vous appuyez sur le bouton pendant plus de 10 secondes, la puissance de sortie se coupe et l'écran affiche "Over 10s".

Protection en cas de court-circuit de l'atomiseur : en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran affiche "Atomizer Short".
Faible résistance : lorsque la résistance est inférieure à 0.2 ohm, l'écran affiche 'Atomizer Low'.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 3.3V, l'écran affiche d'abord le message "Power Low" et ensuite le message "Lock" pour indiquer que la batterie est verrouillée.

Ôter la protection baisse de tension : recharger la batterie avec un cable USB pour ôter la protection baisse de tension.

Alerte niveau de batterie faible : lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10%, le symbole clignote à l'écran.

Précautions

1.Ce produit est réservé aux adultes de 18 ans minimum. Les femmes enceintes, ou les personnes malades doivent consulter un médecin avant utilisation de ce produit.
2.Veuillez conserver ce produit et tous ses composants à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
3.Veuillez utiliser ce produit conformément à ce manuel d'utilisation au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.
4. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.
5. Ne pas tenter d'assembler le Presa avec des composants d'autres marques au risque d'occasionner un mauvais fonctionnement ou de l'endommager. Il ne serait ainsi pas couvert par la garantie.

Garantie

Merci de vous adresser à votre distributeur WISMEC pour les conditions de garanties et les éventuels échanges. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés.

WISMEC™

presa Benutzerhandbuch

Benutzerhinweis

Vielen Dank das Sie sich für ein WISMEC Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch durch. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben. Bitte fragen Sie Ihren lokalen Anpsrechpartner oder nutzen Sie unsere Website: www.wismec.com.

Produkt Beschreibung

Presa besticht durch sein ergonomisch geformtes Design und ist daher unglaublich handlich. Durch den vergrößerten Feuerknopf können Sie den Presa auf viele verschiedene Arten in der Hand halten und bequem nutzen. Er hat ein modernes und ein sehr ästhetisch ansprechendes Design und überzeugt auch durch folgende Eigenschaften:
Verbesserte manuelle Sicherheitsverriegelung
Temperaturschutzfunktion
OLED-Display
510 Gewinde gefederte Steckverbindung
40W/10V mit 2600mAh Akku-Kapazität



Nutzungsbedingungen

Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 mal schnell in Folge um das Gerät einzuschalten. Zur Nutzung die Feuertaste einfachf gedrück halten und inhalieren. Danach die Feuertaste los lassen.
Einstellung der Watt/Volt: Drücken Sie die up/down-Tasten um die Leistung/Spannung zu erhöhen/verringern.
Wechseln zwischen VW/VV-Modus: Drücken Sie die Feuer-Taste 3-mal um zwischen VW/VV-Modus zu wechseln. Im VV-Modus können Sie die Ausgangsspannung zwischen 2,0 V - 10,0 V variieren. Im VW-Modus können Sie die Ausgangsleistung zwischen 5 W – 40 W variieren.
Schutzschalter: Schieben Sie den Verriegelungsschalter nach rechts/links um den Feuerknopf zu sperren/entsperren. So kann unbeabsichtigtes aktivieren vermieden werden.
Sperren der up/down-Tasten: Halten Sie die beiden up/down-Pfeiltasten gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. Die Batterie ist gesperrt und auf dem OLED-Display erscheint, "Lock" zur Bestätigung. Halten Sie die beiden up/down-Pfeiltasten gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt um das Gerät zu entriegeln auf der OLED-Anzeige erscheint "Unlock".
Temperaturschutzfunktion: Erreicht das Gerät eine Temperatur von mehr als 70 ℃ schaltet sich das Gerät automatisch ab und der Anzeige erscheint blinkend "Temp Protection" für 5 Sekunden. Lassen Sie das Gerät bitte abkühlen und verwenden Sie es während dieser Zeit nicht bis die Temperatur auf eine angemessenes Niveau gefallen ist.
Wechsel der Anzeige: Wenn Sie gleichzeitig die up/down Buttons für 2 Sekunden gedrückt halten während der Akku gespeert ist, dreht sich die Anzeige um 180 Grad.

Aufladen!

Der Presa einfach über den USB-Anschluss aufladen.
Es dauert etwa 3 - 3,5 Stunden, bis die Batterie mit einem 1A Ladegerät vollständig aufgeladen ist.
Die Batterie-Symbol am OLED-Display blinkt langsam während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.



Funktionen des Presa

Über 10s Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät aus und auf dem OLED-Bildschirm blinkt "Over 10s".
Überspannungsschutz beim Verdampfer: Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf, zeigt das OLED-Display "Atomizer Short".
Atomizer Low: Der Bildschirm zeigt "Atomizer Low" an wenn der Widerstand im Verdampfer unter 0,2 Ω sinkt.
Niederspannungs-Schutz: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, wird im OLED-Display erst "Power Low" angezeigt. Im Anschluss deaktiviert sich der Akku und im Display erscheint "LOCK" und der Akku ist verriegelt.
Entriegeln Sie den Niederspannungsschutz: Laden Sie den Akku mit einem USB-Kabel vollständig auf um den Niederspannungsschutz zu entriegeln.
Low Power Alert: Sinkt die Leistung des Akkus auf weniger als 10% blinkt das Power-Symbol auf dem Bildschirm.

Achtung!

1. Dieses Produkt ist zur Nutzung durch Erwachsene bzw. Personen über 18 Jahre und mehr angedacht. Schwangere Frauen und stillende Mütter aber auch Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen sollten das Gerät nicht verwenden. Bitte Fragen Sie Ihren Arzt Ihres Vertrauens falls Sie sich unsicher sind bei der Nutzung dieses Gerätes.
2. Halten Sie die Geräte fern von Kindern und Haustieren.
3. Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Beschreibung beschrieben. Ansonsten kann dies zu Schäden am Gerät und/oder den Benutzer führen.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, auch dies kann zu Personenschäden führen.
5. Nutzen Sie Ihren Presa nicht mit Komponenten von anderen Herstellern von e-Zigaretten. Falls dadurch Beschädigungen auftreten können wir hier keine Verantwortung übernehmen und Ihre Garantie erlischt.

Garantie

Bitte konsultieren Sie Ihren Händler für WISMEC, bei dem Sie Ihr Gerät bezogen haben für Gewährleistungsansprüche und/oder Rückgaberechte. Wir sind nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie gilt nicht für Produkte die von Drittanbietern gekauft wurden.

Aviso de uso

¡Gracias por elegir nuestros productos WISMEC! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor más cercano o visite nuestra web www.wismec.com.

Presentación del producto

El presa ofrece un diseño ergonómico y esculpido para adaptarse a su mano.
El Presa está equipado de un botón de encendido particularmente grande para que se sienta cómodo al sostener el dispositivo. Tiene un aspecto moderno, con un diseño estéticamente agradable. Otras características incluidas:
Interruptor manual para bloquear, seguridad mejorada
Función de protección para la temperatura
Pantalla OLED
Conector 510 con rosca
40W / 10V con capacidad en la batería de 2600mAh



WISMEC™

presa Manual de usuario

Instrucciones de uso

Encendido /apagado: Presione el botón 5 veces rápidamente para encender el dispositivo. Para utilizarlo mantenga pulsado el botón mientras está en uso. Suelte el botón cuando haya terminado.
Ajuste de la potencia/voltaje: Botón de ajuste para aumentar / disminuir la potencia/voltaje.
Modo VV/WW: Pulsando el botón 3 veces rápidamente para cambiar de modo VV/VW. En el modo de VV, se puede ajustar la tensión de salida entre 2.0V - 10.0V. En el modo de VW, puede ajustar la potencia de salida entre 5W- 40W.
Bloqueo de seguridad con interruptor: Utilice el pequeño interruptor, deslizar hacia la derecha/izquierda para bloquear/desbloquear el botón de encendido, de esta manera se evitará cualquier pulsión accidental.
Interruptores laterales up/down para ajustar: Deslice los pequeños interruptores "up/ down" arriba/abajo simultáneamente durante 2 segundos, y la pantalla OLED mostrará el mensaje "Lock" bloqueado. Pulse los interruptores "up/ down" arriba/abajo simultáneamente durante 2 segundos para desbloquear, y la pantalla OLED confirmará mostrando en la pantalla "Unlock" desbloqueado.
Función de protección en la temperatura: Si la temperatura del dispositivo es superior a 70 ° C, luego se apaga automáticamente y la pantalla muestra el mensaje "Temp Protection" protección temporal durante 5 segundos. En este punto, por favor, no utilice el dispositivo durante un momento hasta que la temperatura desciende a un nivel correcto para funcionar.
Cambiar modo de visualización: Pulsando los interruptores "up/ down" simultáneamente durante 2 segundos, la visualización de la pantalla rota a 180 grados. A continuación, puede visualizar la pantalla de dos tipos de ángulo gracias de esta operación.

Cargar:

El dispositivo Presa se recarga a través del puerto USB.
Tarda aproximadamente entre 3H a 3h30min para cargar completamente, con el cargador 1A.
El símbolo de carga aparece en la pantalla OLED el cual parpadea lentamente durante la carga y se detiene una vez que la batería está completamente cargada.

Properties of Presa

Protección 10s: Si mantiene pulsado el botón durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la pantalla OLED muestra el mensaje "Over 10s protection".
Protección del atomizador contra cortocircuitos: Cuando se produce un corto circuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrará "Atomizador Short".
Baja resistencia: la pantalla muestra el mensaje " Atomizer low" si la resistencia del atomizador es inferior a los 0.2Ω.
Protección bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3,3 V, la pantalla OLED muestra el mensaje "Power low" Baja potencia y luego pasa a "Lock" bloqueado, lo que indica que la batería está bloqueada.
Desbloquear la protección bajo voltaje: Cargue la batería con un cable USB para desbloquear la protección de bajo voltaje.
Alerta batería baja: Si la potencia de la batería es inferior al 10%, el símbolo de carga parpadeará.

Precautions

- Este producto está diseñado para ser utilizado por adultos de 18 años y más. Las mujeres embarazadas o en lactancia, personas con ciertas condiciones de salud pueden sentirse afectadas por este producto. Por favor consulte a un profesional de salud antes de utilizarlo.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Utilice el producto según las instrucciones de uso. Utilizar el Presa fuera de su uso previsto puede causar daños al dispositivo y/o usuario.
- No intente reparar la unidad usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
- No intente combinar el Presa con otros componentes de otras marcas de cigarrillos electrónicos. En caso se dañe el dispositivo, Joyetech no se responsabiliza y la garantía quedará anulada.

Garantía

Por favor consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la garantía o la política de devolución. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

WISMEC™

presa Руководство пользователя

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании WISMEC! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.wismec.com.

Информация о продукте

Presa представляет собой максимально удобное в использовании устройство благодаря эргономичной форме корпуса, которая идеально повторяет контуры Вашей руки. Увеличенная кнопка активации позволяет использовать Presa при любом хвате. Помимо этого из плюсов устройства можно выделить:
Блокировка от случайного нажатия
Защита от перегрева
Информативный дисплей
Подпружиненный коннектор типа 510
Максимальная мощность Presa составляет 40 Вт, максимальное напряжение-10 В
Ёмкость аккумулятора — 2600 мАч



Инструкция по эксплуатации:

Включение: Пятикратным нажатием на кнопку активации включите устройство, а затем зажмите её, чтобы начать парить. Выключается устройство аналогично, пятикратным нажатием.
Регулировка напряжения/мощности: Для изменения значений напряжения/мощности нажимайте кнопки «вправо» и «влево».
Переключение режимов вариватта/варивольта: Когда устройство включено, нажмите кнопку активации три раза. Значения напряжения варьируются от 2 В до 10 В, а мощности – от 5 до 40 Вт.
Защита от случайного нажатия: Заблокируйте устройство с помощью специального переключателя во избежание случайных нажатий.
Блокировка клавиш регулировки: Для блокировки кнопок на включённом устройстве необходимо одновременно зажать на две секунды клавиши «влево» и «вправо» , при этом на дисплее появится уведомление "Lock". Снятие блокировки происходит аналогичным способом, а на дисплее появится уведомление "Unlock".
Защита от перегрева: Если температура устройства превысит 70°, питание автоматически отключится, а на дисплее на пять секунд появится уведомление "Temp Protection". В этом случае на некоторое время прекратите использование устройства пока температура не опустится до рабочих значений.
Поворот дисплея: Для поворота дисплея на 180° необходимо зажать на две секунды кнопки «влево» и «вправо» в выключенном состоянии.

Зарядка устройства

При помощи USB-кабеля соедините eGrip OLED с источником питания, процесс занимает примерно 3 часа.
При этом индикатор статуса заряда будет мигать до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью.

Особенности Presa

Защита атомайзера: если вы удерживаете кнопку более десяти секунд, питание автоматически отключится, а на дисплее высветится уведомление "Over 10s".
Защита от короткого замыкания: если в процессе парения возникнет короткое замыкание, питание автоматически отключится, а на дисплее появится уведомление "Atomizer Short".
Защита от низкого сопротивления: в случае если сопротивление атомайзера составляет менее 0.2Ω на дисплее выведется уведомление "Atomizer Low".
Защита от переразряда: когда напряжение аккумуляторной батареи падает ниже 3.3 В, появится уведомление "Lock" , а сигарета перейдёт в режим сна. Выход из режима осуществляется при подключении зарядного устройства и повышении напряжения до 3.6 В.
Когда уровень заряда батареи опустится ниже 10% на экране устройства замигает значок аккумулятора.

Меры предосторожности:

1. Presa предназначен для использования лицами старше 18-ти лет.
2. Храните устройство в месте, недоступном для детей и животных.
3. Используйте сигарету согласно инструкции.
4. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
5. Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с Presa, это может привести к поломке устройства.

Гарантия

Сроки и условия гарантии содержатся в приложенной гарантийной карте. Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, причинённые по вине покупателя. Заводская гарантия не распространяется на изделия, приобретённые у неавторизованных дилеров.